
Muratec MFX-2500 Manuel d'utilisateur





Référence Générale



MML item number: D84-90260-60 MAI order number: OMMFX2500GEN



Muratec America, Inc. 6400 International Parkway **Suite 1500** Plano, Texas 75093 http://www.muratec.com



Bienvenue ...



Trademarks

Muratec, le logo de Muratec et tous les noms de produits Muratec sont des marques déposées de Muratec America, Inc.

ENERGY STAR est une marque enregistréek de l'Agence de Protection Environnementale des États-Unis.

Copyright

Copyright © 2000 by Muratec America, Inc, Tous droits réservés.



En tant que partenaire de Energy Star®, Muratec America, Inc., a déterminé que ses produits rencontrent les normes de Energy Star pour l'efficacité énergétique.



Super G3 est une extension des standards de technologie du Groupe G3, permettant l'utilisation de la haute vitesse ITU-T v.34 bis modems pour une transmission à33.6 Kbps et des protocoles haute vitesse pour un handshake rapide.

JBIG — Joint Bi-level Image experts Group, la nouvelle méthode de compression d'image ITU-T standard. Comme JBIG compresse le data plus efficacement que MMR, il est spécialement effectif dans la transmission de tons de grist.

Ce manuel et les ajouts peuvent être trouv.s sur www.muratec.com Allez à la section "Products" de ce site site, et sélectionnez "*MFX-2500*"

Information de conformité

United States of America

Federal Communications Commission (FCC) information

Ringer Equivalence Number (RENS): AC REN, 2.2B; DC REN, 0.3.

This facsimile machine has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment causes interference in radio or television reception (which can be determined by turning the equipment off and on), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, the FCC registration number and REN for this equipment. If so requested, you must provide this information to the telephone company.

An FCC-compliant telephone cord and modular plug are provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part-68-compliant.

Telephone company procedures

The goal of the telephone company is to provide you with the best service it can. In order to do this, it may occasionally have to make changes in its equipment, operations or procedures. If these changes might affect your service or the operation of your equipment, the telephone company will give you notice, in writing, to allow you to make any changes necessary to maintain uninterrupted service.

If you have any questions about your telephone line, such as how many pieces of equipment you can connect to it, the telephone company will provide this information upon request.

In certain circumstances, it may be necessary for the telephone company to request information from you about the equipment which you have connected to your telephone line. Upon request of the telephone company, provide the FCC registration number and the Ringer Equivalence Number (REN) of the equipment which is connected to your line. Both of these numbers are listed on the equipment label attached to your fax machine.

The sum of all RENS on your telephone line should be fewer than five (5) in order to assure proper service from the telephone company. Sometimes, a sum of five (5) may not be usable on a given telephone line.

Note: This equipment is hearing-aid-compatible (HAC).

e: The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone fax machine unless such message clearly contains, either in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it was sent and an identification of the business or other identity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, entity or individual. For instructions on programming this information (the "TIT") into your fax machine, see pages 1.16–1.17.

Type of service

Your fax is designed for use on standard-device telephone lines. The fax connects to the telephone line with a standard line called the USOC RJ-11. Connection to telephone-company-provided coin service (central-office-implemented systems). Connection to party line service is subject to State tariffs.

If problems arise

If any of your telephone equipment is not operating properly, you should immediately remote it from your telephone line, as it may cause harm to the telephone network. If the telephone company notes a problem, they may temporarily stop service. When practical, they will notify you before this disconnection. If advance notice is not feasible, you will be notified as soon as possible. When you are notified, you will be given the opportunity to correct the problem and will be informed of your right to file a complaint with the FCC.

In the event repairs are ever needed on your fax machine, they should be done by Muratec America, Inc., or an authorized representative of Muratec America, Inc. For information, contact the Muratec Customer Support Center at 972-364-3350 (from the U. S. only).

Canada

Industrie Canada (IC) conformités

IC Numéro d'équivalence de sonnerie(REN): 0.3.

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipement standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of the Department of Communications.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par le Ministre des Communications.

Notice: L'étiquette du département Canadien des communications identifie des équipements certifiés. Cette certification signifie que l'équipement rencontre certains critères de protection de réseau de télécommunication, d'opération et de sécurité. Le département ne garantie pas que l'équipement fonctionnera à votre satisfaction.

Avant d'installer cet équipement, les utilisateurs devraient s'assurer qu'il est permis de se brancher aux système de communication local. Cet équipement doit aussi être branché selon certaines méthodes acceptables de branchement. Quelquefois, le filage intérieur associé à une ligne simple peut être rallongé au moyen d'une rallonge téléphonique. Le client devrait être avisé que la confirmité à ces règles n'empêche pas la dégradation possible du service.

Les réparations aux équipements certifiés devraient être effectuées par un réparateur autorisé au Canada par le détaillant

Le mauvais fonctionnement de l'équipement, ou des réparations ou modifications effectuées par les utilisateurs, peut entraîner la compagnie de téléphone à demander le débranchement de l'appareil.

Les utilisateurs doivent s'assurer pour leur propre protection que la mise à terre du branchement électrique, de la ligne téléphonique et du système de plomberie métallique, s'il y a lieu est présente.

Caution: Les utilisateurs ne devraient pas effectuer ces branchement eux-mêmes, mais devraient contacter les autorités d'inspection électrique ou un électricien.

Le numéro d'équivalence de sonnerie (REN) assigné à chaque terminal procure un indication du nombre maximum de terminaux permis d'être branchés à une interface téléphonique. L'enlèvement d'un terminal peut consister en une combinaison d'appareils sujets seulement à la somme de RENS de tous les appareils n'excède pas 5. Le IC REN de votre équipement est 0.3.

Information de sécurité

Sécurité du laser

Cet appareil numérique opère au moyen d'un laser. Il n'y a aucune possibilité de danger du laser, en autant que l'appareil est opéré selon les instructions de ce manuel.

Comme les radiations émises par le laser sont complètement confinées à l'intérieur du contenant, le rayon laser ne peut s'échapper de l'appareil durant le cours de l'opération.

Cet appareil est certifié comme un produit laser Classe 1. Cela signifie que l'appareil ne produit aucune radiation du laser.

Radiation interne du laser

Maximum de puissance moyenne radiante: 36.7 (μW) à l'ouverture du laser de l'unité d'impression.


Longueur de la courbe: 770-810 nm

Ce produit emploieune Diode Laser Class IIIb qui émet un faisceau invisible.

Le Diode Laser et le Mirroir Polygone du Balayeur sont incorporés à la tête d'impression .

La tète d'impression N'EST PAS UN ITEM RÉPARABLE CHEZ LE CLIENT.

C'est pourquoi la tête d'impression ne devrait pas être ouverte pour aucune raison.



L'image indique la vue à l'intérieur de la porte de droite avec l'unité d'image enlevée.

For the United States

CDRH regulation

This machine is certified as a Class 1 Laser product under the Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.


The label shown below indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

CAUTION: Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 5mW and the wavelength is 770-810nm.

Laser Safety Label


A laser safety label is attached to the outside of the machine as shown below.



Avant d'utiliser l'appareil Muratec


Où installer l'appareil

Suivez ces guides lorsque vous installez l'appareil:




Loin de la lumière du soleil

Pour éviter le surchauffement, installez l'appareil loin de la lumière du soleil ou d'un calorifère.




De niveau et sans vibration

Pour éviter des dommages à l'appareil ou des blessures, installez l'appareil dans un endroit de niveau et sans vibration.




Évitez les températures extrêmes Utilisez l'appareil dans une variation de tempér

Utilisez l'appareil dans une variation de température de 50°F à 95°F (10°C à 35°C).




Loin d'une télévision ou d'un radio

Plusieurs appareils et équipements de bureau, incluant les télévisions, les radios, les copieurs, les airs climatisés et les ordinateurs, peuvent générer du bruit qui peut interférer avec l'opération de l'appareil




Propre

Une accumulation de poussière peut endommager l'appareil. Nettoyez l'appareil périodiquement tel que décrit dans les instructions d'opération. Ne pas utiliser une housse, qui npeut causer un surchaufement.



Près d'une prise téléphonique


L'appareil utilise une prise téléphonique standard (modulaire) aussi appelée RJ-11.



Espace autour de l'appareil


Pour assurer une bonne ventilation et une opération facile, installez l'appareil dans un endroit qui rencontre les critères minimum pour le dégagement tel qu'illustré.

Alimentation




Branchez le cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation avec précaution et complètement dans une prise murale. Ne pas laisser une partie de la prise exposée. Cela pourrait causé un risque de feu et posé un risque de choc électrique.




Ne partagez pas une extension avec d'autres prises

Peut causer un choc électrique



Ne pas partager une prise avec des gros appareils

Des appareils à haute consommation comme des réfrigérateurs ou des air climatisés, peut causes des baisses de courant qui peuvent endommager l'appareil.




Prise de 120 VAC

l'appareil.

Utilisez une prise standard à trois branchements pour alimenter l'appareil. L'utilisation de tout autre prise peut endommager l'appareil.


Pour usage domestique seulement Ne jamais utiliser l'appareil dans un autre pays. Ceci peut violer les règles de télécommunication et les règles de sécurité de ces pays. Des variations dans les standard électriques et téléphoniques peuvent causer un piètre rendement et endommager

Précautions générales




⚠ Ne jamais désassembler l'appareil!

Le désassemblage de l'appareil peut causer des blessures et endommager l'appareil. Si un service est requis, communiquez avec le détaillant Muratec.




Garder loin des liquides

Conservez les liquides et les épingles ou autres objets loin de l'appareil. Si quelque chose tombe à l'intérieur de l'appareil, débranchez l,appareil et contactez le détaillant Muratec.




⚠ Ne jamais manipuler l'appareil ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées

Ne jamais toucher l'appareil ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.




Durant on orage électrique, débranchez la prise du mur

Les orages électriques peuvent causer un choc électrique ou endommager l'appareil.




Ne pas placer de meubles ou équipements sur le cordon d'alimentation

Ne rien mettre sur le cordon d'alimentation et ne passez pas le cordon sous le tapis ou la moquette. Ceci peut endommager le cordon d'alimentation ou fax et causer un feu ou choc électrique.



Évitez les fluctuations de température. Des changements soudains de température peuvent causer de la condensation à l'intérieur.



Laissez de l'espace autour de la prise. Ne pas mettre de boîtes ou meubles près de la prise électrique.

Utilisez les fournitures manufacturées spécialement pour les appareils Muratec.

L'utilisation de poudre ou autres fournitures autres que celles manufacturées spécialement pour les appareils Muratec peut affecter l'opération de l'appareil.

Entreposage et manipulation de la poudre

Pour éviter d'endommager l'appareil et pour obtenir les meilleures performances possibles, suivez les règles suivantes :

Entreposage de la bouteille de poudre.

Entreposez la poudre à une température constante de 50°F à 95°F (10°C à 35°C). Ne pas entreposer les bouteilles dans des endroits sujets à des changements extrêmes de température et d'humidité.

Ne pas poser sur l'extrémité et ne pas entreposer à l'envers.


N'ouvrez pas le sac protecteur de la bouteille avant d'être prêt à l'installer.

Ne pas entreposer:

- · Directement au soleil
- · Dans des conditions poussièreuses
- Près de disquettes ou autre composante informatique, d'écrans d'ordinateurs, ou autres matériaux sensibles aux champs magnétiques.

⚠Ne pas brûler les bouteilles!

La poudre est extrêmement inflammable. Une exposition à une flâme peut enflammer les bouteilles ou les faire exploser, causant de sérieuses blessures.





Si de la poudre atteint vos yeux, lavez bien vos yeux et voyez un médecin.

Conservez les bouteilles loin de l'eau et l'huile.

Ne pas exposer les bouteilles directement au soleil.

Ne pas exposer les bouteilles de poudre au statique ou autre choc électrique.





Introduction

Merci d'avoir choisi le Muratec MFX-2500.

Le Muratec MFX-2500 est un appareil multi-fonctions, combinant les caractéristiques du fax et du copieur.


Les instructions d'opération pour cet appareil sont divisées en trois manuels. S.V.P. lisez les instructions nécessaires.

- "Référence générale" (Ce manuel) Décrit les opérations de base et l'entretien de base de l'appareil. Couvre ce que vous devez savoir pour utiliser votre appareil immédiatement.
- "Référence de Fax" Décrit les caractéristiques variées du Fax.
- "Référence de Copieur" Décrit les caractéristiques variées du Copieur.

Trouvez le # de série et écrivez-le

Prenez note que le *numéro de série* est situé sur *l'étiquette du code à barre* tel qu'indiqué sur le dessin à droite. Utilisez l'espace au bas de cette colonne pour écrire le numéro de série avant d'installer l'appareil.

Note: Les étiquettes IC et ID ne contiennent pas l'information du numéro de série.



De près, l'étiquette du code à barre ressemble à ceci, mais avec des numéros différents:



S.V.P. écrivez le numéro de série de l'appareil ci dessous pour une référence future, et notez le numéro de modèle de l'appareil:

Le # de série de l'appareil (balayeur):				
Le # de série de l'appareil (imprimante):				
Le # de modèle de l'appareil Muratec MFX-2500				

Choisissez un emplacement

Où devez-vous installer l'appareil? L'endroit devrait être:

- Propre Beaucoup de poussière peut endommager. (N'utilisez pas de housse!)
- Aéré Allouez au moins 12 pouces d'espace autour de l'appareil. Ne couvrez jamais l'appareil. Les bouches d'aération doivent être libres."
- Loin de la lumière du soleil—Prévient la surchauffe.
- Sec Évitez les endroits où les éclaboussements (comme les fontaines d'eau) peuvent atteindre l'appareil.
- · De niveau, et sans vibration
- Près d'une prise téléphonique Le fax utilise une prise téléphonique standard (modulaire) aussi appelée RJ-11.
- Près d'une prise électrique Le cordon d'alimentation mesure environ cinq pieds lorsqu'étiré à sa limite, et le cordon ne devrait pas être étiré à sa limite.

Trucs d'alimentation



- Utilisez une prise 120 VAC standard à trois réceptacles.
- Ne pas contrôler la prise avec un interrupteur.
 Si tel est le cas, vous courez le risque de fermetures de l'appareil, causant la perte de fax.
- Ne pas utiliser une prise déjà utilisée par de gros appareils, comme un réfrigérateur ou un air climatisé.
 Ces appareils à haute consommation d'énergie, peuvent causer des baisses de courant qui peuvent endommager votre appareil.
- Utilisez un suppresseur de tension, préférablement un qui protège la ligne téléphonique et la ligne électrique. Ces appareils empêchent l'appareil d'être endommagé par des hausses de courant.

			*		
Consommation: <i>Mode Veille</i> 5 w	Attente 45 w	Transmission 88 W	Réception 840 w	<i>Copie</i> 880 w	<i>Maximum</i> * 1320 w
Alimentation:	120 VAC ±	= 10%, 50–60% Hz			

* ; simultanément copier, communiquer et balayer

Symboles et terminologie (Trucs d'opération)

Dans ce manuel, les symboles et termes suivants sont employés, assurez-vous de bien connaître leur signification.

Attention Ce symbole vous indique comment éviter les blessures cor-

porelles.

Important: Décrit les conditions ou mauvaises opérations pouvant résulter

en des dommages à votre appareil.

Note: Décrit des conseils pratiques, des restrictions ou comment éviter

les difficultés.

Clés qui apparaissent au bas de l'écran. Pour appuyer sur cette

clé, appuyez sur la clé appropriée.

" Items qui s'affichent à l'écran.

Mots gras Clés fixes sur le panneau d'opération.

AFFICHEUR L'écran cristal liquide. Démontre se statut de l'appareil, les mes-

sages d'erreur, le menu d'opération, etc.

Document Un document est la feuille de papier originale que vous transmet-

tez ou copiez.

Papier Le papier est le papier servant à l'impression.

□, □ Indique la direction du document ou du papier. Voir "À propos de

□ et **□** symboles" colonne suivante.

<Trucs d'opération>

Voici un exemple. Si on dit "appuyez sur ${\tt MENU}, \, {\tt J}, \, 0, \, 7, \, [Entrer]$ " ...

... vous appueriez sur MENU

... ensuite J

... ensuite 0 (la clé numérique zéro)


... ensuite 7

... et ensuite [Entrer].

Important: Même si notre exemple contient des virgules, ne les entrez pas dans l'appareil. Ces caractères apparaissent dans les instructions pour séparer un chiffre d'un autre. Ils n'ont pas à être entrer dans l'appareil.

À propos de 🖵 et 🖵 symboles

Les symboles \square et \square indiquent la direction du document ou du papier imprimé. Lorsque le document ou papier est plus long que large, on utilise le symbole \square .



Lorsque le document ou papier est plus large que long, on utilise le symbole □.




Table des matières

information de confirmité	
Information de sécurité	i
Sécurité du laser	i
Radiation interne du laser	i
Pour les Érars-Unis	i
Étiquette de sécurité laser	i
Avant d'utiliser l'appareil Muratec	
Où installer l'appareil	
Alimentation	
Précautions générales	
Entreposage et manipulation de la poudre	
Introduction	V
Trouvez le # de série et écrivez-le	V
Choisir un emplacement	V
Trucs d'alimentation	
Symboles et terminologie (Trucs d'opération)	vi
À propos de □ et □ symboles	
Table des matières	vii
Démarrage	
Contenu de l'emballage	.1. 1
Pièces de l'appareil	1.1
Options	
Panneau de contrôle	1.4
Afficheur (Écran cristal liquide) Démarrage de l'alimentation	1.6
Démarrage de l'alimentation	1.7
Interrupteur AC	1.7
Clé energy saving 1.7	
Installer le papier	1.8
Format de papier et capacité	1.8
Installer le papier	1.8
Modifier le format de papier	1.9
Installer / Changer les fournitures	1.11
Entrer des caractères	1.14
Utiliser les monotouches pour entrer les caractères	1.14
Utiliser le CODE pour entrer les caractères	1.14
Réglages du langage	1.15
Démarrage facile	
Démarrage	1.16


Effacer les réglages mémorisées1.10
Entrer les réglages initiaux1.10
Comment régler le document1.18
Format de document acceptable1.13
Comment insérer le document1.18
Détection automatique du format de document1.18
Utilisation comme Fax1.19
Transmettre un fax1.19
Revoir les commandes1.1
Recevoir un fax1.15
Utilisation comme copieur1.20
Faire des copies
Utilisation comme téléphone
Recomposition
Composition avec le moniteur
Composition du bottin
Vérifier le mode de réception
Attente
Modifier le type de composition
Ajustement du combiné1.2
Réglage de l'appareil
A. Confirmation du nombre de pages imprimées1.22
B.Code de passe de protection
C.Protection de copie
D. CléSoft
E. Mode veille
F. Mode de fermeture automatique1.25
G. Alarme de bloquage de papier
H.Format de papier pour les rapports1.24
H.Format de papier pour les rapports
J. Impression des réglages de l'appareil
Juste au cas
Régler les bloquages de papier
Si un document original bloque
Si une impression bloque
Problèmes de qualité d'impression
Entretien de l'appareil
Trucs de nettovage

Nettoyage correctif	
Nettoyage du FBS (vitre)	2.9
Si vous avez une qualité d'impression insatisfaisante	2.9
En cas de panne de courant	
Support de mémoire	
Rapport de panne de courantt	2.10
Annexe et index	
Spécifications	
Garantie limitée	
Index	

Démarrage

Emballage
Pièces de l'appareil1.
Panneau de contrôle
Afficheur (Écran cristal liquide)
Démarrage1.
Insertion du papier
Installation / Remplacement des fournitures
Entrer des caractères
Démarrage facile
Comment insérer le papier
Utilisation comme fax
Utilisation comme copieur
Utilisation comme téléphone
Réglage de l'appareil1.2

Contenu de l'emballage



Inclus dans l'emballage:


☐ Fil téléphonique

- ☐ Unité principale. (Balayeur) □ Cordon d'alimentation
- ☐ Unité principale (Imprimante) ☐ Format de papier / Étiquettes de # de cassette
 - ☐ Étiquettes des monotouches avec cassette multi-usage
- ☐ 2è cassette de papier ☐ Étiquettes des clésofts ☐ Bouteille de poudre ☐ Instructions d'opération
- □ Tambour
 - Référence Générale Référence de Fax
 - Référence de Copieur

Note: Assurez-vous de conserver la boîte et les matériaux d'emballage pour un déplacement.


Pièces de l'appareil

Note: Les termes utilisés ici et qui peuvent vous sembler difficile à comprendre seront expliqués en détail dans les pages suivantes.



- Panneau de contrôle Les clés utilisées pour opérer l'appareil. (Voir pages 1.4-1.5 pour plus de détails.)
- Cassette multi-usage Contient le papier. Peut contenir jusqu'à 275 feuilles de papier de différents formats.
- 2è cassette de papier Contient le papier. Peut contenir jusqu'à 550 feuilles de papier de format lettre ou légal.
- Format de papier / Indicateur lumineux de niveau Appliquez le collant à cet endroit. La lumière indique le niveau de papier sans avoir à ouvrir le tiroir pour vérifier. La lumière clignotera lorsque le niveau de papier est bas et elle restera allumée lorsqu'il n'y aura plus de papier


- $5 \quad \text{Couvercle de côt\'e} \text{Ouvrir pour r\'egler un bloquage de papier dans la cassette}$
- 6 Relâche du couvercle de l'imprimante—Tirez pour ouvrir le couvercle.
- 7 Couvercle d'imprimante Ouvrir pour régler un bloquage de papier ou remplacer le tambour
- 8 Couvercle de l'unité de fusion Ouvrir pour régler un bloquage de papier dans l'unité de fusion.
- Sortie du document original Sortie du document original.
- 10 Plateau de document Retient les documents originaux.
- 11 Guide de document Ajustez pour régler la largeur du document pour une bonne alimentation du document.
- 12 Couvercle DAA Ouvrir en utilisant le relâchement du couvercle DAA pour régler un bloquage du document.
- 13 Relâche du DAA Tirez vers le haut pour ouvrir le couvercle DAA
- 14 Couvercle du plateau Ouvrir pour balayer un original à l'aide de la vitre (FBS).
- 15 Interrupteur A.C. Active ou désactive l'appareil. Habituellement activé. (Si désactivé, l'appareil ne peut recevoir de fax.)
- $16 \ \ {\tiny \ \, \text{Couvercle} \ de \ la \ bouteille} \ \ {\tiny \ \, \text{Couvercle} \ de \ poudre.}$
- Prise optionnelle LINE / PHONE Où se branche la ligne téléphonique et le téléphone optionnel, lorsqu'on utilise le module de 2è ligne.
- $\label{eq:prise_lan-fax} 19 \ \ \underset{l'ensemble}{\text{Prise Lan-fax Ethernet}} \text{Où se branche le câble réseau lorsqu'on utilise}$
- 20 Port d'imprimante parallèle— Où se branche le câble lorsqu'on utilise l'ensemble de contrôleur d'imprimante optionnel.




- Prise LINE Où se branche le fil téléphonique. (L'autre extrémité se branche dans la prise murale.)
- 22 Prise 2 phone —Si vous branchez un deuxième téléphone dans l'appareil.
- Prise 1 PHONE Où se branche le téléphone optionnel.
- 24 Prise ETHERNET Où se branche le câble de réseau, lorsqu'on utilise le contrôleur optionnel d'imprimante réseau.
- 25 Prise électrique Où se branche le fil électrique.
- **26** Plateau de papier Où sortent les fax et les copies.

Options

- 1 Casette de papier (3è, 4è, 5è) Chaque cassette contient 550 feuilles.
- $\mathbf{2}$ Cassette grande capacité Capacité de 2,700 feuilles.
- 3 Plateau d'alimentation manuelle Où vous insérez le papier à copier. Contient une seule feuille, lettre, légale ou demi-lettre.
- $\begin{tabular}{ll} 4 & Combiné téléphonique Utilisé pour une conversation téléphonique \\ \hline \end{tabular}$
- $5 \quad \text{Plateau de séparation} \text{Sépare et classe les feuilles imprimées en copies } \\ \text{classées}.$
- 6 Plateau à 2 réceptacles Classe les feuilles copiées et les fax reçus.
- $7 \quad \text{Unit\'e Recto/Verso} \text{Utilis\'e pour des copies Recto/Verso ou des copies livret}.$
- $\begin{center} 8\end{center} \end{center} Compteur de pages Indique le total des copies imprimées$
- $9 \ \ \text{Module de 2è ligne téléphonique (AL-250)} \text{Ajoute une ligne additionnelle et permet deux communications simultanées en super G3.}$
- $10 \ \ \text{M\'emoire additionnelle (8 MB, 24 MB)} \text{Permet d'ajouter une ou deux } \\ \text{m\'emoires à la m\'emoire standard de 16 MB.}$



Panneau de contrôle



- 1 CONTRAST Appuyez pour ajuster le degré de contraste.
- 9 RESOLUTION —

En mode Fax: RESOLUTION

Appuyez pour alterner entre les trois modes de résolution et les $256\ \mathrm{tons}$ de gris.

IEn mode copie: DOCUMENT

Press to toggle among PHOTO, PHOTO/TEXT and AUTO.

- REDUCE/ENLARGE —Appuyez pour choisir un des réglages préprogrammés de Réduction/Agrandissement. (Voir page 1.8 dans "Référence de copie" ou page 2.20 dans "Référence de Fax" pour plus d'information.)
- $\begin{tabular}{ll} 4 & Afficheur cristal liquide (LCD) Affiche le statut de l'appareil et permet de voir ce que vous programmez. \\ \end{tabular}$
- $\mathbf{5}$ Menu Appuyez pour accéder aux fonctions avancées du menu.
- 6 Degré de contraste LCD Ajuste l'intensité de l'écran.

7 Indicateurs lumineux Alarm — S'allume lors d'un problème en communication de Fax, impression ou balayage.

- COMMUNICATION —S'allume lorsque le Fax est en communication avec un autre Fax.
- RÉCEPTION EN MÉMOIRE S'allume lorsque l'appareil reçoit un document en mémoire.
- 8 Clavier numérique Un clavier numérique comme un téléphone ordinaire. Sert à composer un numéro de téléphone ou à entrer des chiffres lorsque vous programmez l'appareil.
- 9 SPEED DIAL/TEL INDEX Acc, ede un numéro rapide que vous composez à l'aide de 3 chiffres sur le clavier. Affiche aussi les entrés Monotouches et Rapides par ordre alphabétique et numérique comme un bottin.
- 10 REVIEW COMMANDS Appuyez pour réviser les commandes de Fax ou pour visualiser une brève description des commandes différées.
- 11 INTERRUPT Appuyez pour interrompre l'opération et faire des copies.
- 12 Clés Macro Programmation des clés Macro (M1 M6) peut réduire les multiples étapes d'une opération au simple touché d'une clé. Vous pouvez apprendre aux clés Macro à effectuer certaines opérations. (voir page 2.16 dans "Référence de Fax" ou page 2.12 dans "Référence de copie").

- Monotouches Les clés identifiées 01-78 permettent la composition à une touche. Les clés identifiées 79-84 servent à des fonctions programmables: ceci permet de poinçonner une fonction à plusieurs étapes une seule fois, ensuite rappeler cette fonction au simple touché d'une de ces clés.
- 14 CléSoft Clés raccourcis. Toute fonction peut être activée ou désactivée par une de ces clés. Si la lumière est allumée au-dessus d'une de ces clés, cela signifie qu'elle a été programmée. (voir page 2.15 dans "Référence de Fax" ou page 2.11 dans "Référence de copie"). Ces clés sont programmées à l'usine pour activer ou désactiver une des fonctions suivantes.

CléSoft 1: TAMPON — Appuyez sur cette clé pour régler le tampon de transmission ou balayage automatiquement.

CléSoft 2: RAPPORT — Appuyez pour activer la fonction de rapport de transmission à Marche ou Arrêt.

CléSoft 3:MAIN LIBRE — Active ou désactive le haut-parleur. lorsqu'activé, permet d'entendre l'appel effectué. Cette fonction permet d'entendre la communication. Vous ne pouvez pas être entendu à moins d'utiliser le téléphone, (optionnel). En transmission cette clé permet d'activer la fonction appel.

CléSoft 4: TRANSMISSION MÉMOIRE — Sélectionne le mode de transmission de la mémoire ou de l'alimenteur.

- 15 start Appuyez pour débuter une transmission ou une réception.
- 16 STOP Une clé tout usage en cas de détresse, Arrête l'opération et éjecte le document de l'alimenteur.
- 17 RESET Appuyez pour annuler les réglages.
- 18 Curseur Utilisé fréquemment pour sélectionner un item à l'écran ou pour sélectionner un chiffre en programmation.
- 19 ENERGY SAVING Appuyez pour activer le mode Veilleuse. Si vous appuyez durant 3 secondes, le mode auto sera activé. Appuyez encore pour désactiver. (Voir page 1.7 pour détails.)
- NEXT Lorsque l'encadrement de l'item sélectionné est affiché avec 2 ou plusieurs lignes, vous pouvez sélectionner d'autres items. Appuyez sur cette clé pour afficher les autres items.

- 21 Sélection des clés de Fonctions Ces clés correspondent aux items au bas de l'écran. Appuyez pour sélectionner un item au bas de l'écran.
- 22 FAX Appuyez pour changer au mode Fax.
- 23 COPY Appuyez pour changer au mode Copieur.


Afficheur (Écran cristal liquide)

Mode Fax/Copie

Lorsque vous utilisez l'appareil comme copieur, pour faire des copies ou des réglages, appuyez sur COPY. Comme Fax, pour une transmission ou réglages, appuyez sur FAX.


L'afficheur indique le statut de l'appareil, les messages d'erreurs et le menu de fonction.

Affichage de Copieur en Attente



- Statut d'opération ou messages, format de papier sélectionné et rapport de réduction/agrandissement.
- 2 Cassette de papier sélectionnée et statut de l'appareil.
- Plusieurs items sont affichés selon l'opération. Lorsqu'affiché avec deux ou plusieurs lignes, cela signifie que vous avez sélectionné d'autres items. Appuyez sur NEXT pour afficher d'autres items.
- A Rapport de réduction ou d'agrandissement de copie.
- 5 Nombre de copies.
- O Dans ce secteur, affiche les icônes des fonctions sélectionnées ou le message d'erreur. Si vous réglez des fonctions de copieur, l'icône correspondant à la fonction est affiché. Voir page 1.2 dans "Référence de copie" pour détails.

Affichage de Fax en Attente




- 1 Statut de l'appareil.
- 9 Mode de réception de Fax.
- Plusieurs items sont affichés selon l'opération. Lorsqu'affiché avec deux ou plusieurs lignes, cela signifie que vous avez sélectionné d'autres items. Appuyez sur NEXT pour afficher d'autres items.
- 4 Quantité de mémoire disponible.
- 5 In this area, displays the operational status, items and any messages.

Démarrage

L'appareil possède un interrupteur et une clé ENERGY SAVING comme interrupteur.

INTERRUPTEUR AC



ENERGY SAVING key

Sleep mode

Lorsque vous appuyez sur ENERGY SAVING, l'afficheur s'éteint et les lampes et l'imprimante arrètent (en mode Veille). Permet d'économiser l'électricité. Lorsque le mode Veille est activé, , l'appareil sera en mode Veille automatiquement si l'appareil est inactif durant 15 minutes (La durée peut être réglée de 1 - 100 minutes, voir page 1.23.)

ENERGY SAVING est allumé vert durant le mode Veille.

Si vous appuyez sur une touche en mode Veille, l'appareil redémarre.

Mode fermeture automatique

Lorsque vous appuyez sur ENERGY SAVING durant 3 secondes, l'appareil sera en mode fermeture automatique. . Aussi lorsque l'appareil est en mode Veille durant 60 minutes, il sera en mode fermeture automatique. (La durée peut être réglée de 30 - 120 minutes, voir page 1.23.)

Tous les interrupteurs seront désactivés durant le mode de fermeture automatique, cependant l'appareil peut transmettre le data mémorisé et imprimer le ducoment reçu. Très effectif pour éconimiser l'électricité le soir et durant les congés.

ENERGY SAVING s'allumera rouge en mode de fermeture automatique.

Lorsque vous appuyez sur ENERGY SAVING en mode fermeture automatique, l'appareil redémarre.

Ajouter du papier

Format de papier et capacité

Cassette multi-usage	Lettre □ □, Légal □, 11 X 17 □,	275 feuilles
	Demi-lettre ┌ ┌, A3┌, B4┌,	
	$A4 \square \square$, $B5 \square \square$, $A5 \square \square$, $A6 \square$,	
	F4□, Carte postale□, Custom-*1	
	DL_{\square} , $COM10_{\square}$, $Monarch_{\square}$,	
	Exécutive 🖵 🖵	
2è - 5è*² cassette de papier	Lettre 🗗 🗗, Légal 🗗, 11 X 17 🗖	550 feuilles
	$A3\square$, $B4\square$, $A4\square\square$, $F4\square$	
Cassette grande capacité*3	Lettre ¬, A4 ¬, B5 ¬	2,700 feuilles

^{*1 5.5 - 17.0} pouces × 3.6 - 11.7 pouces (Largeur × Longueur)

^{*2} Les 3è, 4è et 5è cassettes de papier sont optionnelles.


^{*3} La cassette grande capacité est optionnelle

Ajouter du papier

La cassette multi-usage peut contenir 275 feuilles et la 2è cassette peut contenir jusqu'à 550 feuilles à la fois.

Remplir la cassette multi-usage, la 2è, 3è, 4è ou 5è cassette.

- 1 Tirez la cassette vers vous.
- Appuyez vers le bas sur la plaque du fond jusqu'à la barrure et que la plaque et le fond sont égaux.




- 3 Insérez le papier dans la cassette la face vers le haut.
 - S'il s'agit de la cassette multi-usage, allez à l'étape 4. S'il s'agit de la 2è, 3è, 4è ou 5è cassette, allez à l'étape 5.

Note: Assurez-vous de ne pas dépasser la marque limite

4 Ajustez le guide de côté et arrière en les glissant.

Note: Glissez le guide de côté en appuyant sur la pièce verte. Glissez le guide arrière en appuyant sur les deux côtés.





5 Fermez la cassette.

Remplir la cassette grande capacité (Option)

- 1 Tirez la cassette vers vous.
- 2 Appuyez vers le bas sur la plaque à l'intérieur de la cassette jusqu'à la barrure et que la plaque et le fond de la cassette sont égaux.
- Insérez le papier dans la cassette sur le côté droit face vers le haut.

Note: Assurez-vous que le papier est sous la marque limite.





4 Insérez le papier sur le côté gauche face vers le haut.

Note: Assurez vous que le papier est sous la marque limite.

5 Fermez la cassette.

Changer le format de papier

Vous devez indiquer à l'appareil que vous changer de format de papier. Réglez le format de papier après avoir inséré le papier dans la cassette.

Note: Pour changer le format de papier de la 2è, 3è, 4è ou 5è cassette de papier, contacté le détaillant autorisé Muratec.

Changer le format de papier de la cassette multi-usage

Vous pouvez changer le format de papier de la cassette multi-usage simplement en déplaçant les guide (voir page 1.8).

Pour régler le format de papier.

1 Lorsque vous insérez du papier dans la cassette, l'écran affiche :


Format de papier standard :


- (1) Sélectionnez le format à l'aide du curseur.
- (2) Appuyez sur [Entrer].

Format de papier non standard

- (1) Appuyez sur [Autre].
- (2) Sélectionnez le format à l'aide du curseur.
- (3) Appuyez sur [Entrer].

Note: Pour retourner à l'affichage du format standard appuyez sur [Standard].





Format spécial de papier:

- (1) Appuyezsur [Autre].
- (2) Selectionnez "Personn." à l'aide du curseur.
- (3) Appuyez sur [Entrer].
- (4) Entrez le format horizontal et vertical à l'aide du clavier numérique.

Note: Vous pouvez aussi entrer le format à l'aide de ▲ et ▼.

Note: TPour changer Horizontal / Vertical, utilisez ◀ et ▶ .

- (5) Appuyez sur [Entrer].
- 2 L'appareil retourne en mode Attente. Lorsque vous réglez le format "Personn.", appuyez sur reset pour le mode Attente.


Régler le type de papier


Lorsque vous utilisez des acétate ou du papier épais dans la cassette multi-usage régler le type de papier.

- 1 Appuyez sur COPY pour changer au mode copie si nécessaire.
- **2** Appuyez sur NEXT et appuyez sur [Chg.Pap].
- Appuyez sur [Type Pap] après avoir sélectionné la première cassette.
- $\begin{tabular}{ll} 4 & S\'electionnez le type de papier à l'aide du curseur \\ \end{tabular}$

Ensuite appuyez sur [Entrer].

Note: Appuyez sur RESET, l'appareil retourne au mode Attente.






Installation /
Remplacement des fournitures

L'appareil imprime les fax et les copies à l'aide d'une imprimante au laser. Deux types de fournitures sont nécessaires (quelquefois appelées consommables):


- Le tambour D'une durée de 67,000 impressions normales de format lettre (voir "Spécifications," page AI.1). Par "normale," nous nous référons à la quantité de texte et/ou graphique sur chaque page. Ceci basé sur le document test de l'industrie.
- La *bouteille de poudre* D'une durée de 11,000 impressions normales de format lettre (voir "Spécifications," page AI.1).

Déballage

Déballez le nouveau tambour de la boîte.. Ensuite, retirez le scellé de la cartouche




 $\begin{tabular}{ll} 2 & Retirez les matériaux d'emballage (rubans et éponge (arrière) de la cartouche du tambour. \end{tabular}$




Installation/remplacement du tambour


Tirez vers le haut la gachette du couvercle et ouvrez le couvercle. Si vous remplacez le vieux tambour avec un neuf, allez à l'étape 2. Sinon allez à l'étape 3.



Important: Ne jamais toucher les contacts électriques à l'intérieur du couvercle et sous la cartouche du tambour, une décharge électrostatique peut endommager l'appareil.




2 Agrippez les poignés vertes et retirez doucement le vieux tambour. Ensuite soulevez-le par la poigné sur le dessus.



3 Agitez honrizontallement la nouvelle cartouche du tambour.



4 Alignez les étiquettes vertes à chaque extrémité du nouveau tambour avec les étiquettes vertes sur les rails de l'appareil et insérez-le dans l'appareil.



- 5 Agripez les poignés et poussez le tambour dans l'appareil jusqu'à l'enclenchement.
- 6 Fermez le couvercle de l'imprimante.




Installation de la bouteille de poudre

Note: Utilisez seulement la poudre spécifiée pour cet appareil. L'utilisation d'autre poudre peut causer des problèmes.


Note: Attention de ne pas échapper la bouteille d'une hauteur de plus de 1 m (environ 40 pouces). Vous pouvez endommager la bouteille de poudre.

Ouvrez le couvercle de la bouteille de poudre.




2 Retirez délicatement la bouteille vide.

Note: Si le couvercle est ouvert pendant que la bouteille tourne, la bouteille peut bloquer en place. Dans ce cas refermez le couvercle, attendez que la bouteille arrête et recommencez.




3 Frappez vigoureusement la nouvelle bouteille sur un bureau ou tout autre surface dure cinq ou six fois. Ensuite retournez le bouteille et recommencez.





4 Bien brasser la nouvelle bouteille et tournez-la en longueur cinq fois.

Note: Assurez-vous de faire la procédure précédente pour bien agiter la poudre avant d'installer la bouteille au cas ou la poudre soit collée.



5 Avec le scellé vers le haut, décollez lentement le scellé tel qu'indiqué à droite:

Note: Soyez prudent, un peu de poudre peut sortir de la bouteille.



6 Avec la marque "UP" sur le dessus, insérez et poussez la bouteille jusqu'à la marque noire.

7 Fermez le couvercle de la bouteille.

Note: Aussitôt le couvercle fermé, l'appareil commence automatiquement à prendre de la poudre.

Durant cette période, ne fermez pas l'appareil et n'ouvrez pas le couvercle de la bouteille.



Entrer des caractères


Certains réglages vous permettent d'entrer des caractères; pour le TTI, le nom du destinataire et autres. Pour entrer des lettres ou autres caractères, utilisez les monotouches, le clavier numérique ou les clés code.

Utilisation des monotouches

Utilisez les monotouches pour entrer des lettres et d'autres caracrères non numériques.


Pour entrer une majuscule appuyez sur [Caract.] et sélectionnez "Upper case" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer]. L'écran affichera comme à droite:

Le mot "Upper case" signifie que l'appareil n'entrera que des majuscules. Si vous appuyez sur \mathbb{R} , l'appareil le verra comme un \mathbb{R} (pas un r).



Pour entrer une minuscule, appuyez sur [Caract.] et sélectionnez "Lower case" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer]. L'écran affichera comme à droite:

Cela signifie qu'en appuyant sur une monotouche, vous entrez des minuscules: et appuyer sur $\mathbb R$ procurera un $\mathbb R$ (pas un $\mathbb R$) à l'écran.



Pour retourner aux majuscules, appuyez sur [Caract.] et sélectionnez "Upper case" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].

Pour entrer des espaces, des ponctuations et des symboles, utilisez les monotouches. Nous vous montrerons comment utiliser les fonctions CODE pour entrer d'autres caractères (voir la suite).

Note: Si vous faites une erreur, appuyez sur [Effacer] pour effacer à gauche.

Pour modifier un seul caractère, déplacez le curseur sur le caractère.

Appuyez sur [Effacer] pour effacer le caractère et entrez correctement le caractère

Utilisation de CODE pour entrer des caractères

Vous pouvez entrer des caractères avec les monotouches et avec CODE. Pour utiliser CODE pour entrer les caractères:

1 Lorsque l'appareil vous demande d'entrer un nom, appuyez sur [Caract.] sélectionnez "Code" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].

L'écran affichera comme à droite:

E:01:111-222-3333
Location I.D. Code []
Location:
Alt No. :
GroupNo. :
| Chara. | Clear | Enter

7 Trouvez le caractère désiré dans la charte ci-dessous.

Second hevoress

					- A-												
SE:		0	1	2	3	4	5	6	7	ä	9	A	B	C	D	E	ľ
k oper	2		-	#	*	祕	9	4	ŧ	Ĺ	7	#	+				1
	13			EЧ	m	प्रकृत	uв	æ	7	æ	9		***	2	#	39	6 %.
4	4		4	В	C	D	E	F	G	Н	Ι	IJ	K	إسو	M	M	0
[M]	5	P	Q	R	S	T	U	7	W	X	¥	Z	I	Ŧ	1	,н,	
ta _{ta}	6		æ	Ъ	C	73	а	1	hI	h	i	į	k		ш	n.	O
	, reg	Д	ď	1	塘	شنق.	쁘	14	w	蚺	Ţ	246	İnger		paten;		
	ä				No.	1	:	†	#	¢		NG.	*	Œ			
	Q	11171	iù.	#-	#	Ħ	÷				TM	in.	÷	œ			Ť
	A			ŢĢ.	Ç,	В	} #	·	MA.		0	#1	434	г	ł	(E)	
	В		Ħ	DH.	***	i.	μ.	Ħ	-		1	Ω	8-3	7	E.	4	i.
	ij	À	wet.	i.	Ä	Á	4	Æ	Ç	Ė	Ĺ	É	Ĕ	Ì	Í	Ì	İ
	D	Ð)	10	Ö	Ô	Ö	Ö	×	ø	Ü	Ů	Ů	Ü	Ý	Ţ2	В
	E	癅	100	imi	i gal	277	1923	1322	Ç	è	ė	All I	ä	'n	ï	Ť	Ĩ
	322	.13	11	ā.	zî.	ñ	ij	n.	ı.	**	2	aE.	alla:	à	÷	Ţ.,.	#
	920	in:		1.		-81			1		1 %	or l	,m,	ا ا	- 4.	T	.a.

La légende dans la bordure noire indique la clé à appuyer et dans quel ordre, pour obtenir un caractère. Par exemple pour obtenir "@" vous appuyez 4, 0. (Les espaces blancs, par exemple 2, 0, indiquent des espaces.)

3 Pour entrer chaque caractère, appuyez sur la combinaison indiquée dans la charte

Important: Rappelez-vous qu'il y a trois façons d'entrer des caractères:

<u>Entrer</u> <u>Utilisez</u>

Numéros Clavier numérique Lettres/caractères Monotouches Lettres/caractères/numéros Charte des CODE

Note: Pour effacer des caractères appuyez sur [Effacer] pour effacer à

gauche.

Pour modifier un seul caractère, déplacez le curseur sur ce caractère et appuyez sur [Effacer] pour effacer ce caractère Ensuite entrez le caractère

actère.

4 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le nom.

Réglages du langage

L'anglais est le langage par défaut de l'appareil à l'écran, et sur les rapports. Cependant vous pouvez régler l'appareil en Français ou en Espagnol. Lorsque vous réglez l'appareil pour un langage différent, il va de l'Anglais au Français et à l'Espagnol et encore à l'Anglais.

Pour modifier le langage, appuyez sur MENU, #.

Démarrage facile

Le logiciel de démarrage facile est installé sur le Muratec. Il vous guide à travers le processus de réglages de l'appareil.

Souvenez-vous que les réglages effectués peuvent être modifiés plus tard.

Démarrage

Déterminez les items suivants avant de commencer:

- $1 \quad \text{Le type de composition requis par le système téléphonique} \text{Choisissez} \\ \text{soit composition } \textit{tone} \text{ ou } \textit{pulse} \text{ (rotatif)}.$
- 2 Le nom et le numéro à apparaître sur les fax Chaque page transmise arrive au destinataire avec une ligne de texte au haut de chaque page. Ce texte comprend un nom et un numéro de fax, qui son appelés *Transmit Terminal Identifier (TTI)*. Le TTI peut contenir jusqu'à 22 caractères.

Effacer les réglages précédents

Avant d'utiliser le démarrage facile, effacez le data de la mémoire. Ceci vous assure de ne conserver que vos réglages.


Important: Après avoir utilisé le démarrage facile, n'effacez pas la mémoire, sauf si un technicien vous le demande

Pour effacer la mémoire de l'appareil:

Appuyez sur MENU, *, 2. L'écran vous demande si vous voulez effacer la mémoire.

Note: Si vous ne désirez pas effacer la mémoire appuyez sur [Annuler].

2 Pour effacer la mémoire appuyez sur [Entrer].




Réglages initiaux

Important: Si vous appuyez sur STOP durant le démarrage facile, l'appareil retourne au *mode Attente* (la condition normale). Mais il conservera les réglages sauvegardé en appuyant sur [Entrer] tel que décrit dans ces instructions.

- 1 Appuyez sur FAX pour aller au mode Fax si l'appareil est en mode Copie
- 2 Appuyez sur MENU, [Regl Fax], I, [Entrer]. L'écran affiche le réglage courant de l'horloge/calendrier, avec le *curseur* apparaissant sous le premier chiffre.
- 3 À l'aide du clavier entrez la date et l'heure dans un format de 24 heures pour l'heure. Par exemple pour régler 1:30 PM Juillet le 4, 2000, appuyez sur 2 0 0 0 0 7 0 4 1 3 3 0.


Note: L'appareil insère automatiquement les espaces et les tirets. N'entrez que les chiffres



Pour modifier un chiffre, déplacez le curseur sous le chiffre et entrez le chiffre corrigé..

- 4 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder l'heure et continuer.
- 5 L'écran vous demande de régler automatiquement le changement d'heure (DST).

Si le réglage est à *On*, l'appareil reconnait automatiquement le changement d'heure DST à 2 AM au dimanche approprié pour le changement d'heure chaque année.




Si le réglage est à Off, aucun changement n'est effectué.


- 6 Sélectionnez On ou Off à l'aide du curseur.
- 7 Appuyez sur [Entrer] pour conserver le réglage et continuer.

- 8 L'écran vous demande d'entrer le numéro de votre fax tel que vous désirez qu'il apparaisse sur les autres appareils ou rapports. Le terme pour ce numéro est *Subscriber ID*.
- A l'aide du clavier, entrez le numéro de fax.

 Pour insérer un tiret, appuyez sur []. Le
 numéro peut contenir jusqu'à 20 caractères (numéros et tirets).



- 1 Appuyez sur [Enter] pour sauvegarder et continuer.
- 11 L'écran vous demande le type de composition requis, soit *tone* ou *pulse*.
- 12 Sélectionnez le type à l'aide du curseur
- Appuyez sur [Entrer] pour conserver le réglage et continuer.




|| Clear || Enter

I.User Install Enter your fax number.

123-456-7890

L'écran vous demande d'entrer le nom qui apparait au haut des fax transmis. Le nom peut contenir jusqu'à 22 caractères.
contenir jusqu a 22 caracteres.

Sélectionnez TTI 1, 2 ou 3 à l'aide du curseur. Ensuite appuyez sur [Entrer].




Utilisez les monotouches pour entrer les lettres ou autres caractères non numériques. Voir voir page 1.14.

Note: En cas d'erreur, appuyez sur [Effacer] pour effacer à gauche.

Pour modifier un seul caractère, déplacez le curseur sur le caractère et appuyez sur [Effacer] pour effacer le caractère. Ensuite ré-entrez le caractère

- Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage
 Pour régler ou modifier un autre TTI, retournez à l'étape 14.
 Si vous ne désirez pas régler ou modifier un autre TTI, appuyez sur [Quitter].
- 17 L'écran demande de régler le TTI habituel. Sélectionnez le TTI que vous désirez voir apparaître sur les fax à l'aide du curseur.
- $18 \ \ \, \underset{conti-nuer.}{\mathsf{Appuyez}} \, \mathsf{sur} \, [\mathsf{Entrer}] \, \mathsf{pour} \, \mathsf{sauvegarder} \, \mathsf{et}$



Ans/Fax Ready

- $19 \ \ \, \text{L'écran demande de régler le mode de réception.}$
- Sélectionnez le mode de réception désiré à l'aide du curseur. (Ce réglage peut être modifié. Nous discuterons des modes de réception aux pages 1.12-1.13 dans "Référence de Fax".)
- 21 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage. L'appareil retourne en mode Attente.

Démarrage facile est terminé!



Comment régler le document

Format acceptable de document

Les dimensions acceptables sont les suivantes:

Alimenteur automatique (DAA) (largeur × longueur)

FEUILLE SIMPLE FEUILLES MULTIPLES

Maximum: $11.8'' \times 35.4''$ (Tx) $11.0'' \times 17.0''$

11.8" × 17.7" (Copie)

Minimum: $4.7'' \times 3.9''$ $8.5'' \times 5.5''$ Poids: $30.2 - 104.7 \text{ g/m}^2$ $52.3 - 104.7 \text{ g/m}^2$

Vous pouves insérer environ 50 feuilles de format lettre-, 40 feuilles de légal- ou 30 feuilles de

11"×17" dans l'alimenteur automatique DAA.

Alimenteur (FBS) vitre (largeur × longueur)

Maximum: $11.0'' \times 17.0''$

Choses à ne pas insérer dans l'appareil


Pour éviter les bloquages de papier et d'endommager l'appareil, n'insérez pas


- Des feuilles pliées, courbées, froissées ou très minces
- Des documents avec des agraphes, de la colle, du ruban gommé, des trombonnes, ou du correcteur non sec
- Des "Post it" (ou des documents aves des "Post-it")
- Du carton, des journaux, ou du tissu
- · Des feuilles avec un carbon
- Des cartes de crédit ou des objets petits et épais

Comment insérer le document

Lorsque inséré dans l'alimenteur automatique (DAA)


- Insérez le document <u>face vers le haut</u> dans l'alimenteur. Le document doit être aligné au *coin arrière gauche*.
- 2 Ajustez le guide de document pour votre document.





Lorsqu'inséré sur la vitre (FBS)

- 1 Soulevez le couvercle complêtement.
- 2 Insérez le document <u>face vers</u> <u>le bas</u> sur la vitre. Le document doit être aligné au *coin* arrière gauche.
- Fermez doucement le couvercle.



Note: Si vous n'ouvrez pas le couvercle complêtement, la détection de format automatique ne fonctionnera pas.

Détection de format de document automatique

Les formats de documents suivants sont détectés automatiquement

- Légal(8.5"×14") □
- Grand-Livre(11"×17") □
- Demi-Lettre(5.5" × 8.5") □ □

Utilisation comme Fax

Les instructions suivantes sont de base seulement. Pour utiliser les monotouches ou tout autre fonction avancée. Voir "Référence de Fax".

Transmission

- 1 Appuyez sur FAX pour aller au mode Fax si en mode Copie.
- 2 Insérez le(s) document(s) dans le DAA ou sur le FBS (VITRE).
- 3 Ajustez la résolution et le contraste, si nécessaire Appuyez sur RESOLUTION pour changer la résolution. Appuyez sur CONTRAST pour changer le contraste.
- 4 Ajustez la transmission de la mémoire, si nécessaire Appuyez sur MEMORY TRANSMISSION pour alterner entre on ou off.
- 5 Entrez le numéro de fax.
- 6 Appuyez sur START.

Si vous utilisez le FBS (VITRE), appuyez sur [Quitter] après la fin du balayage.

Important: Pour annuler un transmission durant le balayage du document, appuyez sur STOP.

Pour annuler une transmission en cours, utilisez la fonction *Revoir les Commandes* Voir "Revoir les Commandes" qui suit.

Revoir les Commandes

La fonction Revoir les Commandes vous permet de vérifier chaque tâche (ou *commande*) dans la mémoire de l'appareil. Elle vous permet aussi d'annuler une commande si vous décidez de ne pas transmettre le document.

Pour annuler une commande:

- **1** Appuyez sur review commands.
- 2 Sélectionnez la commande que vous désirez annuler à l'aide du curseur.
- 3 Appuyez sur [Annuler].

Note: Pour cesser de revoir les commandes, appuyez sur RESET pour retourner au mode Attente.

Pour plus d'information sur la fonction Revoir les Commandes, voir page 2.11 in "Référence de Fax".

Recevoir un fax

Un fax reçu est imprimé automatiquement même si l'appareil est en mode Copie ou en mode Fermeture automatique.

L'appareil possède cinq différents modes de réception— *Tel Prêt, Fax Prêt, Fax/Tel Prêt Tel/Fax Prêt* et *Ans/Fax Prêt* L'appareil est réglé en Fax Prêt par défaut. Pour modifier le mode de réception, voir pages 1.12-1.13 dans "Référence de Fax". Nous expliquerons chacun de ces modes et l'opération pour les modifier dans ces pages.

Utilisation comme Copieur

Les instructions suivantes sont de base seulement. Pour utiliser les fonctions avancées, voir "Référence de copie".

Faire des copies

- Assurez-vous que l'appareil est en mode Copie. Pour modifier en mode Copie, appuyez sur COPY.
- 2 Appuyez sur RESET pour effacer le réglage précédent, si nécessaire
- 3 Insérez le document. (Voir page 1.18.)
- 4 Effectuez les réglages désirés.
- 5 Pour faire une seule copie de chaque page du document, allez à l'étape 7. Sinon, procédez à l'étape 6.
- A l'aide du clavier numérique, entrez le nombre de copies désirées de chaque page du document. Vous pouvez entrer jusqu'à 99 copies.

Note: Pour modifier la quantité entrée, ecrivez la nouvelle quantité par dessus. Si vous désirez moins de 10 copies, entrez le zéro (Par exemple, 05.)


- 7 Appuyez sur Start pour débuter le processus.
- Note: Pour arrêter l'appareil durant les multi-copies, appuyez sur STOP.
- Note: Pour retourner au mode initial après les copies, appuyez sur RESET.
- Note: Par défaut, l'appareil effectuera les copies dans les conditions suivantes:
 Document type: Auto
 Image contraste: Auto
 Vous pouvez modifier le réglage par défaut de ces fonctions (Voir page 3.4 in

Vous pouvez modifier le réglage par défaut de ces fonctions (Voir page 3.4 in "Référence de Copie.)

Note: Si vous n'opérez pas l'appareil durant une certaine période de temps, L'appareil retourne à l'affichage initial et après une certaine période de temps, il retourne les réglages à leur position initiale. Ceci s'appelle Initialisation Automatique. Vous pouvez modifier la période de temps. (Voir page 3.5 dans "Référence de copie.)

Utilisation comme téléphone

Juste au cas ...



Régler bloquages de papier	2.1
Problêmes de qualité d'impression	2.6
Entretien de l'appareil	2.8
En cas de panne de courant	.10

Régler bloquages de papier

Si un document original bloque

1 Si un document original bloque, l'écran affichera:

Important: Si vous attendez plus de 60 secondes sans appuyer sur une clé,

l'appareil effacera de sa mémoire toutes les pages mémorisées

durant cette opération et retournera en mode Attente

Note: Si le document est une tâche DAA non-classée (soit copie ou fax), l'appareil annulera l'opération de toute façon et vous devrez recommencer la tâche du début.


Note: En transmission rapide de la mémoire, le message qui contient le numéro de la page bloquée sera imprimé. Replacez les documents bloqués et retransmettez

Pour continuer le balayage de la page bloqués, appuyez sur [Oui].

Note: Si vous appuyez sur [Non], seulement les pages balayées avant le bloquage seront transmises ou copiées.

Note: Pour annuler cette opération, appuyez sur stop. L'appareil effacera toutes les pages du document de sa mémoire et retournera en mode Attente.

3 Ré-insérez les documents de la page bloquée et appuyez sur START.




Continue the


Stor i ne?

Pour retirer un document:

- 1 Ouvrez le couvercle DAA cover en tenant la gachette du couvercle du DAA.
- 2 Retirez le document original de l'appareil. Ensuite allez à l'étape 5. Si vous ne pouvez pas retirer le document, allez à l'étape 3.




Ouvrez le couvercle intérieur comme à droite et retirez le document. Ensuite allez à l'étape 5.
Si vous ne pouvez pas retirer le document, allez à l'étape 4.



- 4 Soulevez le plateau de document comme à droite et retirez le document.
- 5 Refermez doucement le couvercle intérieur et le couvercle du DAA r, en vous assurant que les deux côtés sont bien enclanché.

Note: Si l'original est froissé ou déchiré, ne le re-transmettez pas..




Bloquage en impression

Si un bloquage survient en impression, une alarme se fait entendre et le bloquage sera indiqué à l'écran. S.V.P. retirez le papier bloqué avec soin comme ci-dessous

⚠ Attention: L'unité de fusion devient très chaude.Ne pas toucher l'unité de fusion en enlevant un bloquage de papier.

Important: Ne touchez pas aux contacts électriques à l'intérieur du couvercle d'impression et sous le tambour car une décharge électrostatique peut endom-


mager l'appareil.




Couvercle de côté

Lorsque le couvercle de côté scintille à l'écran:

Ouvrez le couvercle de côté et le couvercle transparent.




Retirez le papier bloqué..




Si vous utilisez la cassette grande capacité optionnelle


Tournez le cadran vert comme l'indique la flèche et retirez le papier bloqué.



- 3 Fermez le couvercle de côté.
- Tirez la cassette vers vous et retirez le papier de la cassette.




Ré-insérez le papier dans la cassette et refermez la cassette.




Couvercle d'imprimante / Couvercle de l'unité de fusion

Lorsque les couvercles clignotent à l'écran:

1 Ouvrez le couvercle de l'imprimante en tenant la gachette du couvercle.




Important: Ne jamais toucher les contacts électriques à l'intérieur du couvercle et sous le tambour car une décharge électrostatique peut endommager l'appareil.



2 Lorsque le couvercle de l'imprimante clignote à l'écran, retirez le papier bloqué et allez à l,étape 6.

Lorsque le couvercle de l'unité de fusion clignote à l'écran, allez à l'étape 3.


Note: N'enlevez pas la cartouche dram à ce moment.




3 Ouvrez le couvercle de l'unité de fusion.

Attention:

L'unité de fusion devient très chaude.. Ne pas toucher l'unité de fusion en enlevant un bloquage de papier.




Tirez le levier de débloquage de papier vers vous et enlevez le papier.




- 5 Poussez le levier de débloquage de papier à sa position normale et fermez le couvercle de l'unité de fusionr.
- 6 Fermez le couvercle de l'imprimante.

Plateau optionnel d'alimentation manuelle


1 Ouvrez le couvercle de l'imprimante en tenant la gachette du couvercle.



Important: Ne jamais toucher les contacts électriques à l'intérieur du couvercle ou sous le tambour car une décharge électrostatique peut endommager l'appareil.



2 Retirez le papier bloqué.




3 Fermez le couvercle de l'imprimante.

Unité Recto/Verso optionnelle

 $\begin{array}{ll} 1 & \text{Ouvrez le couvercle de l'unit\'e} \\ & \text{Recto/Verso.} \end{array}$




2 Retirez le papier bloqué.




 $3\ \ \mbox{Fermez}$ le couvercle de l'unité Recto/Verso.

Plateau à 2 réceptacles ou plateau de séparation (optionnel)

1 Ouvrez le couvercle de l'imprimante en tenant la gachette du couvercle.




Important: Ne jamais toucher les contacts électriques à l'intérieur du couvercle ou sous le tambour car une décharge électrostatique peut endommager l'appareil.




2 Ouvrez le couvercle de l'unité de fusion.

Attention:


L'unité de fusion devient très chaude. Ne la toucher pas.



Ouvrez le couvercle du plateau à 2 réceptacles ou le couvercle du plateau de séparation.




4 Retirez le papier bloqué.



- 5 Fermez le couvercle du plateau à 2 réceptacles ou du plateau de séparation .
- 6 Fermez le couvercle de l'unité de fusion et ensuite fermez le couvercle de l'imprimante


Problèmes de qualité d'impression

Si l'appareil a des problèmes de qualité d'impression, essayez de trouver l'exemple ci-dessous qui correspond le plus à votre problème. Après l'avoir trouvé, essayez les solutions suggérées. Si cela ne fonctionne pas, contactez le détaillant Muratec.




Les pages sont blanches

- Le tambour ou la cartouche de poudre ne sont peut être pas installés correctement.
 Installez chaque cartouche correctement.
- La cartouche de poudre peut être vide ou être presque vide. Retirez la cartouche de poudre et agitez-la quelque fois pour redistribuer la poudre à l'intérieur. Si le problême persiste, remplacez la cartouche de poudre
- La cartouche de poudre peut être défectueuse. Retirez la cartouchez et vérifiez si elle est endommagée Si le problême persiste, remplacez la cartouche de poudre.



Les pages sont noires

- La cartouche de poudre peut être défectueuse. Retirez la cartouche et vérifiez si elle est endommagée Si le problême persiste, remplacez la cartouche de poudre.
- L'appareil a peut être besoin d'un entretien.
 Contactez le détaillant.




L'impression est trop pâle

- La cartouche de poudre est peut être vide ou presque vide. Retirez la cartouche de poudre et agitez-la quelque fois pour redistribuer la poudre à l'intérieur. Si le problème persiste, remplacez la cartouche de poudre.
- La cartouche de poudre peut être défectueuse. Retirez la cartouche et vérifiez si elle est endommagée. Si le problème persiste, remplacez la cartouche de poudre.



L'impression est trop foncée

• La cartouche de poudre peut être défectueuse. Retirez la cartouche et vérifiez si elle est endommagée Si le problème persiste, remplacez la cartouche de poudre.




Impressions avec arrière-plan flou

• La cartouche de poudre peut être défectueuse. Retirez la cartouche et vérifiez si elle est endommagée Si le problême persiste, remplacez la cartouche de poudre.




Densité inégale d'impression

- La poudre peut être distribuée inégalement à l'intérieur de la cartouche de poudre.
 Retirez la cartouche de poudre et agitez-la quelque fois pour redistribuer la poudre à l'intérieur.
- Le tambour peut être défectueux.
 Retirez le tambour et vérifiez s'il est endommagé.
 Si le problême persiste, remplacez le tambour.



Impressions irrégulières

 Le papier utilisé peut être humide, peut être dû à l'himidité ou de l'eau a été reversé sur la boîte de papier. La poudre ne collera pas sur du papier mouillé.. Remplacez le papier et essayez d'imprimer encore



Impressions avec des ligne blanches/noires

• La cartouche de poudre ou le tambour peuvent être défectueux. Retirez les cartouches et vérifiez si elles sont endommagées.

Si le problème persiste, remplacez une ou les deux cartouches tel qu'indiqué.

La tète d'impression LED est peut

être sale.


Nettoyez délicatement la tête imprimante LED à l'aide d'un papier nettoyeur.

 Le chargeur est peut être sale.
 Normalement l'appareil nettoie automatiquement le chargeur

Si les solutions ne fonctionnent pas, contactez le détaillant Muratec.

Impressions avec des lignes noires ou trainées


- La cartouche de poudre a peut être été mal remisée. Essayez les procédures suivantes:
 - 1 Appuyez sur COPY/FAX pour aller en mode Copie.
 - 2 S'il y a un document dans le DAA o FBS (VITRE), retirez-le.
 - 3 Ouvrez le couvercle-livre complêtement.
 - 4 Appuyez sur START pour faire une copie noire.



Impressions avec des taches de poudre

- La poudre peut être distribuée inégalement à l'intérieur de la cartouche.
 - Retirez la cartouche et agitez-la quelque fois pour redistribuer la poudre à l'intérieur. Si le problême persiste, remplacez la cartouche de poudre.
- La cartouche de poudre ou le tambour peuvent être défectueux.
 - Retirez les cartouches et vérifiez si elles sont endommagées. Si le problème persiste, remplacez une ou les deux cartouches tel qu'indiqué
- Si les taches sont à l'arrière des impressions, le rouleau de transport est peut être sale.
 Normalement l, appareil nettoie automatiquement le

Normalement l, appareil nettoie automatiquement le rouleau de transport. Si les autres solutions échouent, contactez le détaillant Muratec.



Impressions avec des taches blanches

• Le chargeur est peut être sale.

Normalement l'appareil nettoie le chargeur automatiquement

Si les autres solutions échouent, contactez le détaillant Muratec.

Entretien de l'appareil

Avec une bonne installation et un peu d'entretien, l'appareil devrait vous procurer un service fiable pour plusieurs années.

Même s'il nécessite peu d'entretien, vous pouvez prendre ces simples précautions pour garder l'appareil en parfaite condition:

- Toujours vous assurer que l'appareil est installé selon vos spécifications, incluant l'usage d'un protecteur de surtension. (Si nécessaire, revisez "Choisissez un emplacement d'installation," page vi dans l'introduction.)
- Toujours utiliser un papier de bonne qualité.
- Toujours nettoyer l'appareil tel que requis (voir "Trucs de nettoyage," cidessous).
- Ne jamais installer l'appareil où il peut surchauffer, ramasser de la poussière ou être éclabousser par des liquides (même de l'eau).

Trucs de nettoyage

Choses à garder en mémoire à propos du nettoyage de l'appareil:

- *Oui* nettoyez-le. La poussière et la saleté, spécialement autour des bouches d'aération peuvent raccourcir la vie de l'appareil.
- Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne jamais vaposiser de nettoyeur directement sur l'appareil. Le coulement du vaporisateur peut endommager les composantes internes.
- Ne jamais essayer de nettoyer les endroits SCELLÉS à l'intérieur de l'appareil. Ils sont scellés pour la protection de l'appareil.
- Pour nettoyer les surfaces extérieures, comme les couvercles et le combiné, utilisez un nettoyeur doux vaporisé sur un linge doux.
- Toujours utilisez un linge sans (ou cottons tiges) humidifié avec de l'alcool pour essuyer délicatement les composantes internes.
- Dans les endroits que vous ne pouvez pas atteindre avec des cottons tiges,, toujours utiliser de l'air comprimé sans poussière pour enlever la poussière ou autre matériel.


Nettoyage correctif

Voici quelques procédures simples pour conserver le bon fonctionnement de l'appareil. Utilisez-les au besoin.


Corriger des bloquages fréquents dans le DAA

Si vous avez des problêmes à conserver une bonne alimentation de vos documents, essayez cette procédure:


- Éteignez l'appareil.
- **9** Prenez deux linges doux et humectez-les comme suit:
 - Un avec un nettoyant pour utiliser sur les caoutchoucs. Dans les étapes 4 et 6, nous l'appellerons le nettoyeur de rouleaux.
 - · L'autre avec de l'alcool
- Ouvrez le couvercle du DAA en tenant la gachette du couvercle du DAA.



4 Utilisez le lige avec le bettoyeur de rouleaux pour nettoyer la face des rouleaux. Tournez les rouleaux à la main pour un nettoyage de toute la surface.



- 5 Ouvrez le couvercle intérieur.
 Important: Vous devez tenir le couvercle ouvert. Il ne reste pas ouvert.
- 6 Utilisez le linge nettoyeur de rouleaux pour nettoyer la face des rouleaux. Tournez les rouleaux à la main pour nettoyer toute la surface du rouleau.
- 7 Fermez le couvercle intérieur.
- 8 Fermez le couvercle du DAA, assurezvous que les deux côtée sont bien enclanchés.




- **9** Ouvrez le couvercle au complet.
- $10 \begin{array}{l} \text{Utilisez le linge avec l'alcool pour nettoyer la vitre.} \end{array}$
- 11 Fermez le couvercle.

Nettoyage du FBS

- 1 Ouvrez le couvercle au complet.
- 2 Humectez un linge doux avec de l'alcool.

Important: Assurez-vous que le linge est très doux. Sinon, il pourrait égratigner la vitre du FBS.

3 À l'aide du linge, nettoyez délicatement lavitre du FBS et l'arrière-plan blanc à l'endos du couvercle.



Si la qualité d'impression est insatisfaisante

L'appareil nettoie automatiquement le chargeur et le rouleau de transport, deux items importants dans la qualité d'impression. Alors si vous remarquez une mauvaise qualité d'impression (sur les fax ou les copies), l'appareil a peut être besoin d'entretien. Revisez "Problêmes de qualité d'impression" (pages 2.6-2.7), et voyez si les solutions proposées règlent le problême. Sinon, communiquez avec le d.taillant Muratec ou téléphonez au service à la clientèle aut (972) 364-3350.

En cas de panne de courant

Panne de courant durant l'utilisation

Duriant un appel téléphonique

Vous pouvez continuer à parler avec le combiné.

Durant une transmission de fax:

La transmission sera interrompu. Lorsque le courant reviendra, l'appareil retransmet automatiquement si la transmission était de la mémoire. Si c'était de l'alimenteur, vous devez retransmettre.

Durant une réception de fax

La réception sera interrompue. Lorsque le courant reviendra, l'appareil imprime les pages reçues avant la panne de courant.

Durant les copies ou l'impression:

L'impression arrètera.

Durant la panne de courant

L'appareil peut recevoir des appels téléphoniques si le téléphone optionnel est installé. Mais il ne peut transmettre ni recevoir des documents.

Support de mémoire

Le data mémorisé dans la mémoire sera conservé pour la période de temps suivante, même lors d'une panne de courant ou que l'appareil est éteint

Note: L'appareil devrait être chargé durant 48 heures continuelles avant.

16 MO: environ 60 heures (Standard)

24 MO: environ 36 heures 40 MO: environ 12 heures 56 MO: environ 5 heures

Rapport de panne de courant

Si des documents ont été effacés suite à une panne de courant, le rapport sera imprimé lorsque le courant reviendra. Le rapport indique quels documents ont été effacés.

Juste au cas ...

Cette page a été laissé blanche intentionnellement

Annexe et index



Spécifications

<u>Unité principale</u>

Général

Type: Photo conducteur:

Système de copie:

Développement:

Fusion: Balayage:

Format de document :

(largeur × longueur) DAA: feuille simple:

Console

sur papier ordinaire

OPC

CCD

Maximum 11.8 pouces \times 35.4 pouces (Trans), 11.8 pouces \times 17.7 pouces (Copie),

Transfert d'image avec poudre sèche électrostatique

Minimum $4.7 \text{ pouces} \times 3.9 \text{ pouces}$

Système Micro-Toning de grade élévé

Rouleau chauffé par une lampe

DAA; deux feuilles ou plus :

Maximum $11.0 \text{ pouces} \times 17.0 \text{ pouces}$, Minimum $8.5 \text{ pouces} \times 5.5 \text{ pouces}$

FBS Vitre

Maximum 11.0 pouces \times 17.0 pouces

50 feuilles format lettre, 40 feuilles format légal ou 30 feuilles format grand-livre (20lb papier bond)

Épaisseur du document: Format d'impression:

Capacité du DAA:

Cassette multi-usage:

35-104.7 g/m² (13 - 24 lb.)

Transmission: Lettre □ □, Légal □, 11 X 17 □,

Demi-lettre 🔽 🖵

Copie: Lettre \Box , Légal \Box , 11 X 17 \Box ,

Demi-lettre \square , A3 \square , B4 \square , $A4 \square \square$, $B5 \square \square$, $A5 \square \square$, $A6 \square$, F4, Carte postale , Custom- $((W)5.5''-17.0'' \times (L)3.6''-11.7''),$ $DL\Box$, COM10 \Box , Monarch \Box ,

Exécutive \Box

2iè cassette de papier:

Transmission: Lettre □ □, Légal □, 11 X 17 □ Lettre □ □, Légal □, 11 X 17 □ Copie: $A3\square$, $B4\square$, $A4\square\square$, $F4\square$

Capacité de papier:

Cassette multi-usage:

Papier ordinaire (16-24 lb): 275 feuilles

Format custom, Carte, OHP, Etiquette: 20 feuilles

2iè cassette de papier:

Papier ordinaire (16-24 lb): 550 feuilles

Capacité de mémoire :

16 MB(standard), 24 MB, 40 MB, 56 MB

Temps de support:

(Capacité totale de mémoire: Temps de support)

16 MB: 60 heures

24 MB: 36 heures, 40 MB: 12 heures, 56 MB: 5

heures

(Doivent être chargées durant au moins 48 heures

pour une charge maximale)

Alimentation:

Courant: $120v \pm 10\%$, 50-60 Hz.

Consommation de courant: Veille:

5 W 45 W Attente: 88 W

Trans. de la mémoire: Réception:

840 W 880 W 1320 W

Poids:

133.5 pounds (60.7 Kg)

Dimensions:

Largeur 23.7 \times Profondeur 26.4 \times Hauteur 29.6 (pcs)

Température :

50°F à 95°F (10°C à 35°C)

Humidité relative:

15 à 85% RH

Copie:

Maximum:

Durée du tambour: Durée de la poudre: 67,000 impressions ou plus 11,000 impressions ou plus

Based on 6% document coverage and three-page interval printing.

Double accèss:

Multi-tâche

Réglage du document:

DAA :Face vers le haut

Vitre :Face vers le bas

Position de l'original:

Coin arrière gauche Face vers le bas

Sortie du papier:

Marge d'impression: Haut: 4 mm, Bas: 4 mm, Droite: 4 mm, Gauche: 4

mm

Adoucisseurt: Yes

Capacité de papier du plateau de réception: 250 feuilles

Fax

Compatibilité: ITU-T Super Groupe 3, Groupe3

Vitesse du modem: 33,600, 31,200, 28,800, 26,400, 24,000, 21,600,

19,200, 16,800, 14,400, 12,000, 9,600, 7,200, 4,800,

2,400 bps

Vitesse de transmission: Moins de 3 secondes par page*

Système téléphonique: Système public (PSTN) ou équivalent

Codage: ITU-T-standard JBIG, MMR et MR, Murata-propri-

etary MSE.

Résolution: (horizontale × verticale):

Transmission:

Tons de gris 203 × 196 dpi (Trans.mémoire)

406 × 392 dpi** (Trans. alimenteur)

Monotouche: 78 endroits
Composition rapide: 222 endroits

Mode de correction d'erreur: Oui

Polling/DDDiffusion: 330 endroits / 330 endroits

Largeur de balayage: Lettre/Légal; 8.4 pouces, Grand-livrer;10.9 pouces

Vitesse de balayage: Transmission:

Normal: 0.8 sec/page e Fin: 0.8 sec/page Super Fin: 1.7 sec/page

Tons de gris: 0.8 sec/page (Trans mémoire)
Tons de gris: 1.7 sec/page (Trans. alimenteur)

Based on letter-sized sheets.

Tons de gris: 256-degrés

Réduction de réception: Auto (Variable de 100% à 25% par incréments de 1%

)

Fixe (100%, 97%, 91%, 81% ou 75%)

Copie

Résolution d'impression: 600 dpi (horizontale) × 600 dpi (verticale)

Réchauffement: 60 sec. ou moins

Temps de sortie 1ère copie: 5.7 sec. (Basé sur Lettrer □) Vitesse d'impression: 25 ppm (Basé sur Lettrer □)

Multiple copies: 1 à 99 copies

Résolution de balayage: (horizontale × verticale):

Copie:

Normale N/A Fin N/A

 $\begin{array}{ll} Superfin & 600 \; dpi \times 600 \; lpi \\ Tons \; de \; gris & 600 \; dpi \times 600 \; lpi \\ Autre & 400 \; dpi \times 400 \; lpi \end{array}$

Réduction/Agrandissement:*** Variable de 25% à 400% par incréments de 1%

Fixe (154%, 129%, 121%, 77%, 64%, 50%)

Vitesse de balayage: Copie:

Super Fin: 2.6 sec/page
Tons de gris: 2.6 sec/page
Autre (400 dpi): 1.8 sec/page
Basé sur des feuilles format lettre.

^{*} Basé sur la transmission de ITU-T Test Document 1 à un fax Muratec. Votre temps de transmission peut varier, mais le fax vous procurera toujours la vitesse la plus rapide selon led guides ITU-T et les conditions de la ligne téléphonique.

^{**} Dans le cas ou le destinataire possède la caractéristique "406 × 392". Sinon, la résolution superfin est de "203 × 392", et la résolution de tons de gris es de l'alimenteur est de "203 × 196".

^{***} Seulement pour le mode copie

Option

Unité de papier (3iè, 4iè, 5iè cassette de papier)

Format d'impression: Transmission: Lettre □ □, Légal □, 11 X 17 □

Copie: Lettre □ □, Légal □, 11 X 17 □

A3, B4, A4, 7, F4, F4

Capacité de papier: Papier ordinaire(16-24 lb): 550 feuilles

Alimentation: Provient de l'unité principale

Consommation: 10W ou moins Poids: 15.25 livres

Dimensions : largeur 21 × profondeur 21.5 × Hauteur 5 (pouces)

Plateau manuel

Format d'impression: Lettre □ □, Légal □, 11 X 17 □, Demi-lettre □ □,

A3 \square , B4 \square , A4 \square , \square , B5 \square , A5 \square , A5 \square , A6 \square , F4 \square , Carte postale, Custom- ((W)5.5"-17.0" × (L)3.6"-11.7"), DL \square , COM10 \square , Monarch \square , Exécutive \square

Capacité de papier: 1 feuille Poids: 1.32 livres

Dimensions : Largeur 4 × Profondeur 15.2 × Hauteurt 2.3

(pouces)

Cassette grande capacité

Format d'impression: Lettre, A4, B5

Capacité de papier: Papier ordinaire(16-24 lb) : 2,700 feuilles

Alimentation: Provient de l'unité principale

Consommation: 45W

Poids: 36.75 livres

 $Dimensions: \qquad \qquad Largeur~21 \times Profondeur~21.5 \times Hauteur~11.25~(pcs)$

Unité Recto/Verso

Format d'impression: Lettre $\ \Box$, Légal $\ \Box$, 11X 17 $\ \Box$, Demi-lettre $\ \Box$

Alimentation: Provient de l'unité principale

Consommation: 21W ou moins
Poids: 4.5 livres

Dimensions : Largeur $2.25 \times Profondeur 16.25 \times Hauteur 10$

(pouces)

Appendix and index

Plateau de séparation

Position de départ:

Arrière de l'unité

Position du plateau:

40 mm

Capacité de papier:

Papier ordinaire(16-24 lb) : 250 feuilles Custom , Carte, OHP, Étiquette: 20 feuilles

Alimentation:

Provient de l'unité principale

Consommation:

26W ou moins

Poids:

15 livres

Dimensions:

Largeur 19.25 × Profondeur 22 × Hauteur 8 (pouces)

Plateau à deux casiers

Capacité de papier:

Premier plateau;

Papier ordinaire(16-24 lb) : 100 feuilles 2iè plateau (Plateau de l'unité principale); Papier ordinaire(16-24 lb) : 250 feuilles Custom-, Carte, OHP, Étiquette: 20 feuilles

Power source:

Provient de l'unité principale

Power consumption:

26W ou moins

Weight:

10.25 livres

Dimensions:

Largeur 19.25 × Profondeur 19.75 × Hauteur 8

(pouces)

Note: Les spécifications sont sujets à changement sans avis.

Limited warranty

This warranty is made by Muratec America, Inc. (hereafter referred to as "Muratec"). This warranty is valid only on Muratec products purchased and used in the United States of America. This warranty applies to the product only while owned and used by the original purchaser ("Customer"). If ownership of the product is transferred, this warranty terminates. This warranty does not apply to any product in use for rental purposes.

This Muratec product is warranted against defects in material and workmanship for ninety (90) days commencing the date of original Customer purchase. If the product is defective in material and/or workmanship (normal wear and tear excepted) during the warranty period, Muratec or its authorized representative will, during Muratec's established service availability hours, make necessary adjustments and repairs, including, at Muratec's option, installation of replacement parts. Muratec's service availability hours are 8:30 Am to 5:00 PM (Central time) Monday through Friday, excluding Muratec-recognized holidays. Muratec will complete the necessary adjustments and repairs within a reasonable time period, as dictated by the nature of the problem and by Muratec's service schedule. Replacement parts may have been used and/or reconditioned. Parts that have been replaced will remain the property of Muratec. This warranty is subject to the OBLIGATIONS and EXCLUSIONS set forth.

Obligations

- 1. This warranty will be honored only on presentation of the original dated authorized Muratec bill of sale or Muratec dealer bill of sale or sales slip to an authorized Muratec service representative or service center. For the name of your authorized service center, contact Muratec (from the United States, call 1-972-364-3350; from Canada, check your in-box materials for the number to call).
- 2. During the warranty period, the Customer must notify Muratec by telephone of any defective product material and/or workmanship.
- 3. Transportation (including prepayment of freight and insurance charges) of the product to and from an authorized service center, designated by Muratec, is the responsibility of the Customer.
- 4. If Muratec provides maintenance or responds to a call which is outside the scope of this warranty, such maintenance shall be billed to the Customer at Muratec's then-current rates for maintenance and parts and shall be due and payable in full upon receipt of invoice.

Exclusions

- 1. This warranty shall not cover a product with missing or altered original identification marks.
- 2. This warranty applies only to products that the purchaser has properly installed, adjusted and operated in accordance with the instructions set forth in or provided with product literature. This warranty does not apply to any product which has been subjected to tampering, alteration, misuse, abuse, neglect, improper installation or transportation damage. Nor does it apply to costs for any service requested for demonstration or to confirm proper operation of this product.
- 3. The warranty shall not apply to adjustments, repairs or replacements necessitated by any cause beyond the control of Muratec (whether foreseeable or not) including, but not limited to, any malfunction, defects or failure caused by or resulting from any of the following: improper unpacking or installation, unauthorized service or parts, or improper maintenance or cleaning, modification or repair by the Customer, accident (including, without limitation, unavoidable accidents), fire, flood or other Acts of God, improper telephone or electrical power or surges thereof, interconnection with or use of non-compatible equipment or supplies (including paper), or placement of the product in an area which does not conform to Muratec space, electrical and/or environmental requirements.
- 4. Muratec will not be required to make adjustments, repairs or replacements if the product is installed or used at a location deemed by Muratec to be hazardous to health or safety, or if Muratec is not provided with free and reasonable access to the product and a telephone during service availability hours, or if the product location is not accessible by an authorized Muratec service vehicle.

EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH ABOVE, AND EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, MURATEC MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ANY WARRANTY ARISING FROM COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE), AND MURATEC EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES NOT STATED HEREIN. IN THE EVENT THE PRODUCT IS NOT FREE FROM DEFECTS AS WARRANTED ABOVE, THE CUSTOMER'S SOLE REMEDY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED ABOVE. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL MURATEC BE LIABLE TO THE CUSTOMER, OR TO ANY USER, FOR ANY DAMAGES, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EXPENSES, LOST PROFITS, LOST SAVINGS OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE MURATEC PRODUCT, EVEN IF MURATEC OR ITS REPRESENTATIVES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, and some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

Index

Appendix and index


A
Alarme
Ac (Interrupteur)
Auto Fermeture
Réglage
C
Composition du bottin
Communication (Lumière)
Conformité (InformationII
Couvercle du plateau1.2
Couvercle DAA
Caractères
D
Date et heure
Démarrage facile
Destinataire (Identification)
E
Écran cristal liquide
Entretien de l'appareil
Économiseur d'énergie1.7
G
Garantie limitée
ī
Installation de l'appareiliii
Installation de la poudre
installation at it potate
M
Mémoire (Lumière de réception)
Mode Fax/Copie
0
Options
Options

P
Panne de courant
Papier (Bloquages)
Papier (Étiquettes de format)1.1
Papier Plateau
Papier d'impression
Format et capacité
Poudre
Problêmes de qualité d'impression
R
Recomposition
Réglage de l'appareil
Revoir les Commandes
Réglage
Installation/remplacement des fournitures
Repos (Mode)
S
Sécurité (Information)
Série (numéro)
Spécifications
•
T
Tambour (Installation/Remplacement
Téléphone
TTI (Identification)

Muratec MFX-2500 Manuel d'utilisateur



Preliminaire



Référence de Fax



MML item number: D84-90270-60 MAI order number: OMMFX2500FAX



Muratec America, Inc. 6400 International Parkway **Suite 1500** Plano, Texas 75093 http://www.muratec.com



Trademarks

Muratec, the Muratec logo and all Muratec fax product names contained herein are trademarks of Muratec America, Inc.

 $\it ENERGY\,STAR$ is a registered mark of the United States Environmental Protection Agency.

Copyright

Copyright © 2000 by Muratec America, Inc, All rights reserved.



As an Energy Star® partner, Muratec America, Inc., has determined that this product meets the Energy Star guidelines for energy efficiency.



Super G3 is an extension of Group 3 fax technology standards, allowing the use of high-speed ${\tt ITU-T~V.34}$ bis modems for 33.6 Kbps transmission and high-speed protocols for rapid handshaking.

JBIG — Joint Bi-level Image experts Group, the new ITU-T standard image data compression method. As JBIG compresses the data more efficiently than MMR, it is especially effective when transmitting halftone (grayscale) image document.

This manual and any updates to it can be found online at www.muratec.com Go to the "Products" section of this site, then click on "MFX-2500"

Introduction

Merci d'avoir choisi le Muratec MFX-2500.

Le Muratec MFX-2500 est un appareil multi-fonctions combinant les ca-ractéristiques du Fax et du Copieur.

Les instructions d'opération de cet appareil sont divisées en trois parties. S'il-vous-plait, lisez attentivement les instructions.

- "Référence Générale" Décrit les opérations de base et l'entretien de base du MFX-2500. Englobe aussi ce que vous devez savoir pour vous servir immédiatement du MFX-2500.
- "Référence de Fax" (Ce manuel) Décrit les caractéristiques variées du Fax.
- "Référence de Copieur" **Décrit les nombreuses caractéristiques** du Copieur.

Symboles et terminologie (Trucs d'Opération)

Dans ce manuel, les symboles et termes suivants sont employés, assurez-vous de bien connaître leur signification.

```
ATTENTION Ce symbole vous indique comment éviter les blessures cor-
                  porelles.
                  Décrit les conditions ou mauvaises opérations pouvant résulter
  Important:
                  en des dommages à votre appareil.
                 Décrit des conseils pratiques, des restrictions ou comment éviter
        Note:
                  les difficultés.
                 Clés qui apparaissent au bas de l'écran. Pour appuyer sur cette
                  clé, appuyez sur la clé appropriée
                  Items qui s'affichent à l'écran.
                  Clés fixes sur le panneau d'opération.
   Mots gras
                 L'écran liquide. Démontre le statut de l'appareil, les messages
    AFFICHEUR
                  d'erreur, le menu d'opération, etc.
                 Un document est la feuille de papier originale que vous trans-
    Document
                  mettez ou copiez.
        Papier
                 Le papier est le papier servant à l'impression.
                  Indique la direction du document ou du papier. Voir aussi" A pro-
                  pos de □ et □ symbole," sur la page suivante.
         Menu
                  Toute fonction peut ètre activée en appuyant sur MENU.
      Curseur
                  Appuyez sur ♠, ▼, ◀ ou▶ pour sélectionner un item du menu.
<Trucs d'opération>
Voici un exemple. Si on dit "Appuyez sur MENU, J, O, 7, [Entrer]" ...
             ... vous appuyeriez sur MENU
                          ... ensuite J
                          ... ensuite 0 (la clé numérique 0)
                          ... ensuite 7
                        ... et ensuite [Enrter].
```

Note: Mème si les exemples contiennent des virgules, ne les entrez pas. Ces caractères apparaissent dans les instructions pour séparer un chiffre d'un autre. Ils n'ont pas à ètre composé.

Il y a une fonction (Diffusion) qui exige d'entrer des virgules, il y a une façon spéciale de les entrer. Nous l'expliquerons plus tard

Qu'est-ce q'un document Fax?

Un document Fax est n'importe quoi que l'utilisateur veut Faxer à quelqu'un. Il peut contenir une ou plusieurs pages, du texte, un dessin, un copie ou une photo.

Qu'est-ce qu'un numéro de Fax?

Parce que le Fax fonctionne sur une ligne téléphonique ordinaire, un numéro de Fax est un numéro de téléphone ordinaire. Parce que le MFX-2500 est aussi un téléphone de haute qualité, le numéro de Fax peut ètre votre numéro de téléphone.

Qu'est-ce que la Résolution et les Tons de Gris?

Comme les automobiles en grosseur de moteur, les Fax se mesurent en résolution et en Tons de Gris.

La Résolution réfère à la netteté d'une transmission de Fax et se mesure en "Lignes par pouces" (*lpi*). Il y a au moins 3 niveaux de résolution sur la plupart des Fax:

- Normale (203 horizontal × 98 vertical lpi)
- Fin (203 × 196 lpi)
- Superfin $(406 \times 392 \text{ lpi})$.


Les Tons de Gris réfèrent à la quantité de teintes de gris le Fax reconnait sur le document en transmission. La plupart des documents contiennent du texte fonçé sur du papier blanc. Cependant pour transmettre des photos et d'autres items ombragés, vous pouvez régler le Fax pour transmettre en 256-Tons de Gris.

Pourquoi ne pas toujours régler le Fax en Résolution Superfine ou en Tons de Gris?

Régler le Fax en résolution Superfin et en Tons de Gris indique au Fax d'envoyer plus d'informations, rallongant te temps de transmission et augmentant la facture d'interurbains. Nous avons simplifié la façon de régler le Fax pour des transmission plus efficaces pour les types de Fax que vous transmettez.

A propos de **□** et **□** symboles

Les symboles \square et \square indiquent la direction du document ou du papier. Lorsque le document ou papier est plus long que large, on utilise le symbole \square .



Lorsque le document ou papier est plus large que long, on utilise le symbole □.





Table des matières

Introduction
Symboles and terminologie (Trucs d'opération)
A propos de □ et □ symboles
Démarrage
Panneau de contrôle1.
Afficheur (Écran crystal liquide)
Affichage du Fax en mode Attente
Allichage du menu des options de communication
Affichage du menu des réglages du Fax
Affichage du menu des réglages de l'appareil
Quelques guides
Format de document acceptable
Choses à ne pas insérer dans le Fax
Comment régler le document1.
Détection automatique du format de document
Résolution, tons de gris et contraste
Entrer une pause en composition1.
Sélectionner un TTI1.
Sélectionner un format de balayage à transmettre1.
Transmettre un fax1.
Transmission de la mémoire1.
Transmission de l'alimenteur1.
Transmission de la vitre1.
Transmission à l'aide du main-libre ou du téléphone
Recomposition1.1
Revoir les commandes,1.1
Recevoir des fax
Modes de réception1.1
Mode téléphone1.1
Mode Fax
Mode Fax/Téléphone1.1
Mode Téléphone/Fax1.1
Mode Répondeur/Fax1.1
Si vous manquez de papier1.1


Fonctions plus avancées

Composeur automatique	
Fonctions de base du Composeur Automatique	
Numéros Monotouche	2.
Numéros Rapides	2.
Groupes	2.
Composition à l'aide du Bottin	2.
Diffusion	2.
Fonctions de base de Diffusion	2.
Diffusion différée	2.
Effectuer des changements à la Diffusion	2
Transmission différée	2.1
Réglage d'une transmission différée	2.1
Revoir ou annuler une commande différée	2.1
Impression la liste d'une commande différée	
Impression d'un document en mémoire	
Transmission en lots	2.1
Créer ou modifier le casier d'un lot	2.1
Impression de la liste des casiers de lots	2.1
Effacer un casier de lot vide	2.1
Mémoriser un document pour une transmission en lot	
Impression d'un document mémorisé dans un casier	2.1
Effacement d'un document mémorisé dans un casier	2.1
Fonctions Spéciales	
Clés souples	2.1
Macros	
Programmer une clé Macro	
Effacer une clé Macro	2.1
Impression de la liste des clés Macro	2.1
Réglage de la vitesse d'une clé Macro	
Composition à l'aide d'une clé Macro	
Réglage du journal des activités	
Réglage des rapports: TCRS et RCRS	2.1
Transmission agrandie	. 2.2
Fax & Copie	. 2.2
Page couverture	
Numérisation des pages	
Interrogation à distance	
Transfert de documents (Transfert de Fax)	2.2
Détecteur de Fax et de sonneries	
Annel requis	2.2
I a missance de Muadaccese	9 9
Appel requis	99
F-Code: une introduction	99
Créer ou modifier un casier F-Code	9 9

Démarrage



Panneau de contrôle



- 1 Contrast Appuyez pour ajuster le degré de contraste.
- 2 Resolution Appuyez pour alterner entre les trois modes de résolution et les 256 tons de gris.
- Reduce/enlarge Appuyez pour choisir un des réglages préprogrammés de Réduction/Agrandissement. (En mode Fax l Réduc/Agrand. n'est pas utilisé)
- 5 Menu Appuyez pour accéder aux fonctions avancées du menu.
- 6 Degré de contraste LCD Ajuste l'intensité de l'écran.
- 7 Indicateurs lumineux

Alarm — S'allume lors d'un problème en communication de Fax, impression ou balayage.

 $\label{lem:communication} \textbf{-S'allume lorsque le Fax est en communication avec un autre Fax.}$

Réception en mémoire — S'allume lorsque l'appareil $\ reçoit$ un document en mémoire.

- 8 Clavier numérique Un clavier numérique est comme un téléphone ordinaire. Sert à composer un numéro de téléphone ou à entrer des chiffres lorsque vous programmez l'appareil.
- 9 Speed dial/tel index Accède à un numéro rapide que vous composez à l'aide de 3 chiffres sur le clavier. Affiche aussi les entrés Monotouches et Rapides par ordre alphabétique et numérique comme un bottin.
- $10 \ \ \text{Review commands} \text{Appuyez pour réviser les commandes de Fax ou pour visualiser une brève description des commandes différées}$
- 11 Interrupt Appuyez pour interrompre l'opération et faire des copies.
- 12 Clés Macro Programmation des clés Macro (M1 M6) peut réduire les multiples étapes d'une opération au simple touché d'une clé. Vous pouvez apprendre aux clés Macro à effectuer certaines opérations.
- Monotouches—Les clés identifiées 01-78 permettent la composition à une touche. Les clés identifiées 79-84 servent à des fonctions programmables: ceci permet de poinconner une fonction à plusieurs étapes une seule fois, ensuite rappeler cette fonction au simple touché d'une de ces clés.


- CléSoft—Clés raccourcis. Toute fonction peut ètre activée ou désactivée par une de ces clés. Si le lumière est allumée au-dessus d'une de ces clés, cela signifie qu'elle a été programmée. (voir page 2.15). Ces clés sont programmées à l'usine pour activer ou désactiver une des fonctions suivantes
 - CléSoft 1: Tampon Appuyez sur cette clé pour régler le tampon de transmission ou balayage automatiquement.
 - CléSoft 2: RAPPORT Appuyez pour activer la fonction de rapport de transmission à Marche ou Arrèt.
 - CléSoft 3: MAIN-LIBRE Active ou désactive le haut-parleur. Lorsqu'activé, permet d'entendre l'appel effectué. Cette fonction permet d'entendre la communication. Vous ne pouvez pas ètre entendu à moins d'utiliser le téléphone, (optionnel). En transmission cette clé permet d'activer la fonction appel.
 - CléSoft 4: TRANSMISSION MÉMOIRE Sélectionne le mode de transmission de la mémoire ou de l'alimenteur.
- $15 \ \ {\rm Start-Appuyez\ pour\ d\'ebuter\ une\ transmission\ ou\ une\ r\'eception}.$
- 16 Stop Une clé tout usage en cas de détresse, Arrète l'opération et éjecte le document de l'alimenteur.
- 17 Reset Appuyez pour annuler les réglages.
- $18 \ \ {\rm Curseur-Utilis\acute{e}\ fr\acute{e}quemment\ pour\ s\acute{e}lectionner\ un\ item\ \grave{a}\ l\acute{e}cran\ ou\ pour\ s\acute{e}lectionner\ un\ chiffre\ en\ programmation.}$
- 19 energy saving Appuyez pour activer le mode Veilleuse. Si vous appuyez durant 3 secondes, le mode auto sera activé. Appuyez encore pour désactiver.
- 20 Next Lorsque l'encadrement de l'item sélectionné est affiché avec 2 ou plusieurs lignes, vous pouvez sélectionner d'autres items. Appuyez sur cette clé pour afficher les autres items
- 21 Sélection des clés de Fonctions Ces clés correspondent aux items au bas de l'écran. Appuyez pour sélectionner un item au bas de l'écran.
- $22\ \ {\rm Fax}-{\rm Appuyez}$ pour changer au mode Fax.
- 23 Copy Appuyez pour changer au mode Copieur.

Afficheur (Écran cristal liquide)

Affichage Fax en Attente

L'écran affiche le statut de l'appareil et vous guide à travers l'opération.


Note: Assurez-vous que l'appareil est en mode Fax. Sinon, appuyez sur Fax.




Items affichés selon le type d'opération. Lorsq'affiché avec des lignes doubles ou plus, cela signifie que vous pouvez sélectionner d'autres items. Appuyez sur Next pour d'autres items.

Clés de fonctions.


Vous pouvez sélectionner la fonction suivante en mode Fax en Attente. Ces indications vont changer selon la fonction utilisée.



- Recomposition Voir page 1.11.
- Groupe Voir page 2.7.
- Diffusion Voir page 2.9.




- Agrandissement Tx Voir page 2.20.
- Format Balayé Voir page 1.7.
- TTI Voir page 1.7.



• # de Pages - Voir page 2.21.

Affichage du menu des communications


Pour accéder au menu des options de communication, appuyez sur MENU.



Explications plus loin dans la section "Fonctions plus avancées, débutant page 2.1,)

Affichage du menu de réglage du Fax


Pour accéder au menu de réglage du Fax appuyez sur MENU, [ReglFax].



Explications plus loin dans la section "Fonctions plus avancées, débutant page 2.1)

Affichage du menu de réglage de l'appareil

Pour accéder au menu de réglage appuyez sur MENU, [ReglSys].



(Voir Référence Générale pour des détails.)


Quelques directives

Format de document acceptable

lLes dimensions acceptables sont les suivantes :

• Dans l'alimenteur automatique (DAA)

Sur la vitre



Alimenteur automatique (DAA) (largeur × longueur)

Une feuille Plusieurs feuilles

Maximum: $11.8'' \times 35.4''$ $11.0'' \times 17.0''$ Minimum: $4.7'' \times 3.9''$ $8.5'' \times 5.5''$

Poids: $30.2 - 104.7 \text{ g/m}^2$ $52.3 - 104.7 \text{ g/m}^2$

Vous pouvez insérer environ 50 feuilles lettres-, 40 feuilles légales- ou 30 feuilles $11'' \times 17''$ dans l'alimenteur automatique.

Sur la vitre (largeur \times longueur) Maximum: $11.0'' \times 17.0''$

Choses à ne pas mettre dans le fax

Pour éviter des blocages et endommager l'appareil, n'insérez pas:


- Des pages pliées, déchirées, frippées ou très minces
- Des documents avec des agrafes, de la colle, du ruban, des attaches, ou correcteur humide
- · "Des Post-it ou des documents avec des Post-it
- Du carton, du papier journal, ou du tissu
- · Des pages avec un carbon
- Des cartes de crédit ou tout item épais.

Comment insérer les documents

Lorsque vous insérez les documents dans l'alimenteur


- 1 Alignez les documents sur le coin arrière gauche.
- **2** Ajustez le guide avec vos documents.
- 3 Insérez les documents face vers le haut dans l'alimenteur.

Note: Vous ne pouvez pas insérer différents formats de documents en même temps.



Lorsque vous insérez les documents sur la vitre

- 1 Levez le couvercle complètement.
- 2 Insérez le document face vers le bas sur la vitre. Alignez-le au coin arrière gauche.
- 3 Fermez doucement le couvercle.



Note: Si vous ne soulevez pas le couvercle complètement, le format de document ne sera pas détecté automatiquement.

Détection de document automatique

Les formats de documents suivant sont détectés automatiquement.

- Légal(8.5"×14") □
- Grand-livre $(11'' \times 17'')$
- Demi-lettre(5.5" × 8.5") **□**

Résolution, tons de gris contraste

Résolution et tons de gris:

- Normale correspond à la majorité des documents et dessins.
- Fin Idéale pour les cartes routières, les dessins plus avancés ou les documents écrits à la main.
- Superfin (S-Fine) sur le panneau de contrôle) reproduit les détails de dessins compliqués
- Tons de gris (Halftone sur le panneau; Gris à l'écran) détecte les degrés de noir sur les photos et dessins.

Note: Si vous transmettez un Fax en superfin, certains modèles de Fax reçoivent seulement en Fin. Cependant vous pouvez transmettre en tons de gris à presque tous les Fax.



Pour changer la résolution appuyez sur résolution plusieurs fois. La lumière allumée CORRESPOND AU RÉGLAGE SÉLECTIONNÉ

Contraste:

Le réglage du contraste permet de compenser pour des documents soit trop pâles ou trop foncés.

Appuyez sur contrast pour sélectionner le mode:



FONCÉ - Noirci les images faibles et effacées.

= - Noirci un peu les documents.

NORMAL - Convient à la plupart des documents. = - Pâlit un peu les document.

PÂLE – **Pâlit les documents trop noirs.**

AUTO – Ce mode sélectionne automatiquement le réglage

selon la densité du document.

Note: Vous pouvez modifier le réglage original de résolution et contraste. \Rightarrow Voir Page 3.1.

Mélange de résolution et contraste avec plusieurs pages

Lorsque vous transmettez un document de plusieurs pages, vous pouvez sélectionner la résolution et le contraste de chaque page.

Placez le document, sélectionnez la résolution et le contraste de la 1ère page et appuyez sur START. Ensuite suivez une des deux procédures suivantes.

Lorsque le document est dans l'alimenteur

Sélectionnez la résolution et le contraste avant le balayage de la page suivante.

Lorsque le document est sur la vitre

- 1 Enlevez la page précédente et insérez la page suivante.
- 2 Sélectionnez la résolution et le contraste. Ensuite appuyez sur start.

Insérer une pause en composition

Certains systèmes d'interurbain nécessitent des pauses. Les pauses sont aussi utiles si vous composez certains numéros outre-mer.

En composition ou en programmation du bottin, appuyez sur NEXT jusqu'à ce que [Pause] apparaisse à l'écran et appuyez sur [Pause] après avoir composé au moins un chiffre. -/ (le caractère pause) APPARAITRA À L'ÉCRAN.

Chaque pause est réglée à l'usine à 2 secondes.

Par exemple, si la pause est réglée à 2 secondes, en appuyant sur 9, next, [Pause], 19725552009 compose 9 [pause de 2 secondes] 1 9 7 2 5 5 5 2 0 0 9.

Note: Chaque pause utilise l'espace de deux caractères permis dans un numéro.

Note: Pour changer la durée de la pause, voir "Changer la durée de la pause," page 3.6).

Sélection de TTI.


Lorsque vous transmettez,votre TTI est automatiquement imprimé au haut du document transmis. Vous pouvez sélectionner un des trois programmés dans l'appareil.

Note: Voir "Démarrage rapide" dans "Références Générales," pour enregistrer le TTI.

Pour sélectionner le TTI:

- 1 Insérez le document et sélectionnez la résolution et le contraste.
- 2 Appuyez sur next jusqu'à ce que [TTI] apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur [TTI].
- 4 A l'aide du curseur, sélectionnez le TTI que vous désirez transmettre.
- 5 Appuyez sur [Entrer].
- 6 Composez le numéro de Fax.
- 7 Appuyez sur start.

Note: Après la transmission, si vous ne sélectionnez pas un autre TTI, le TTI sélectionné dans "Démarrage Facile" sera imprimé au haut du document transmis.




Sélectionner format de balayage à transmettre


Lorsque vous transmettez ou mémorisez le document, habituellement l'appareil détecte automatiquement le format de document inséré dans l'alimenteur ou sur la vitre. Cependant si vous désirez régler manuellement le format, procédez comme suit:

Note: Vous pouvez sélectionner un des formats standard suivants.

- Lettre($8.5'' \times 11''$) \square
- Demi-Lettre $(5.5'' \times 8.5'')$ \square
- Légal(8.5" × 14") □
- Grand livre $(11'' \times 17'') \square$

L'espace de balayage se réfère au coin gauche arrière de l'alimenteur ou vitre.






Note: Lorsque vous utilisez la vitre, sous pouvez sélectionner un format différent pour chaque page, avec l'alimenteur, un seul format set permis.

Note: Pour outrepasser le système de détection automatique, vous devez régler le format de balayage à chaque page.

Pour sélectionner manuellement le format de balayage:

- 1 Placez le document et sélectionnez la résolution et le contraste.
- **2** Appuyez sur NEXT, [Form Baly].
- 3 Sélectionnez le format à l'aide du curseur.
- 4 Appuyez sur [Entrer].
- 5 Entrez le numéro de Fax et appuyez sur START.



Transmission de Fax

Transmission de la mémoire

Le Fax possède une superbe mémoire! Utilisez-la et vous pourriez:

Sauver du temps. En utilisant la mémoire du Fax, vous n'avez pas à attendre la fin de la transmission. Balayez le document en mémoire et repartez immédiatement avec les originaux

Sauver de l'argent. Si vous transmettez à un autre appareil équipé de mémoire, le Fax transmet le document directement dans la mémoire de l'autre appareil et raccroche. (Le Fax imprime alors votre message de la mémoire après la fin de la transmission) La ligne est ainsi occupée moins longtemps.

Sauver encore plus d'argent. Programmez une commande différée (voir pages 2.10–2.11) pour transmettre les documents après les heures d'affaires. Vous profitez ainsi de taux d'interurbain inférieurs.

Le mode de transmission par défaut de l'appareil est de la mémoire. Vous pouvez modifier ce réglage, voir les informations suivantes:

Note: Que vous décidiez de transmettre le document de la mémoire ou manuellement, vous pouvez outrepasser ce choix en appuyant sur MEMORY TRANSMIT avant de transmettre le document. Après la transmission l'appareil retourne au réglage par défaut.

Note: Pour modifier le réglage par défaut du mo de transmission, voir "Transmission de la mémoire", à la page 3.2.

Note: Certains type de documents utilisent plus de mémoire que d'autres comme les documents de plusieurs pages ou avec beacoup de noir. Lorsque la mémoire est pleine, le Fax ne peut transmettre que de l'alimenteur.


Note: Si vous transmettez de la vitre, la mémoire sera utilisée même si le réglage est à Arrêt.

Si la lumière MEMORY TRANSMIT est allumée, la transmission de la mémoire est à Marche.

Si la lumière MEMORY TRANSMIT est éteinte. la transmission de la mémoire est à Arrêt.

Transmission de l'alimenteur

Ajustez les guides de documents aux pages à transmettre. L'alimenteur peut contenir 50 feuilles de papier lettre, 25 feuilles de papier légal ou 15 feuilles de 11" × 17" (papier grand-livre).



- 2 Alignez le côté du document et insérez-les face vers le haut.
- 3 Ajustez la résolution et le contraste. Appuyez sur RÉSOLUTION pour changer la résolution. Appuyez sur CONTRAST pour changer le contraste.
- 4 Sélectionnez la transmission de la mémoire si nécessaire.
 Appuyez sur memory transmission pour transmettre de la mémoire ou non.
- 5 Entrez le numéro de Fax. Entrez aussi les codes d'accès nécessaires, comme avec un téléphone. (Par exemple: Entrez 9 pour composer à l'extérieur ou 1 pour un appel interurbain.)
- 6 Appuyez sur start.

En appuyant sur start, vous avez donner une commande à l'appareil. À son tour l'appareil donne un numéro à cette commande et balaie le document.

Ce numéro de commande apparait à l'écran durant le balayage du document:

Vous aurez besoin de ce numéro plus tard si vous désirez annuler la transmission du document mémorisé (voir pages 1.1 et 2.11).

. Jul	4 200	d	3:30
Fax Re	ady.	E k	ını 991
Com No	i EEG		POT
123450	172		et ter
			orma l
			ext Doc.
		204	No

- 7 Tout est maintenant contrôlé par les appareils, le vôtre et le récepteur.
 - Si le Fax est réglé pour *Transmission rapide de la mémoire*, l'appareil balaie la 1ère page du document en mémoire, et compose le numéro de Fax. Après le contact, l'appareil transmet le document en mémoire et en même temps balaie en mémoire les autres pages du document. (Pour régler *Transmission rapide de la mémoire*, voir page 3.2.)
 - Si le Fax est réglé à *Transmission normal de la mémoire*, le Fax balaie le do- cument au complet en mémoire et ensuite compose le numéro. Après le contact le Fax transmet le document complet de la mémoire.
 - Si le Fax est réglé à *Transmission directe*, le Fax compose le numéro de l'autre Fax. Après le contact, le Fax transmet tout le document directement de l'alimenteur.

Note: Plus l'appareil détecte une grande quantité de noir sur une page, plus lent sera le balayage de cette page. Même une page normale transmise en "Tons de Gris ou à une certaine résolution" donne au Fax l'impression qu'il y a plus de noir.

C'est aussi vrai si vous réglez le contraste à Foncé.

Important: Pour annuler une transmission durant le balayage du document, appuyez sur stop.

Pour annuler une transmission en cours, utilisez la fonction *Revo*ir les commandes Voir "Revoir les Commandes, dans introduction" page 1.11.

 ${f 8}$ Après la transmission, le Fax fait bip et retourne au mode Attente.


Note: Si l'appel échoue, voir "Recomposition," page 1.11.

Transmettre de la vitre

Insérez le document sur la vitre une page à la fois.

Note: L'appareil donne la priorité à l'alimenteur pour fair une copie ou transmettre un fax, lorsqu'il y a un document aux deux endroits.

- 1 S'il y a un document dans l'alimenteur, enlevez-le.
- **9** Ouvrez le couvercle.
- $\begin{array}{c} 3 & \text{Placez le document } \underline{\text{face vers}} \\ \underline{\text{le bas}} \text{ sur la vitre et alignez le} \\ \text{sur la règle arrière-gauche.} \end{array}$



Assurez vous que le document est inséré au coin arrière-gauche.

Important: Fermez délicatement le couvercle en faisant attention à vos

mains pour éviter une blessure.

Important: Lorsque vous transmettez un document cartonné comme un

livre, l'image reçu peut contenir du noir. Pour prévenir cet effet, tenez le couvercle fermé pour empêcher le carton de relever. Cependant, n'appuyez pas trop fermement. Vous pourriez

briser la vitre et vous blesser.

- 4 Ajustez la résolution et le contraste.
 Appuyez sur résolution pour changer la résolution.
 Appuyez sur contrast pour changer le contraste.
- 5 Entrez le numéro de Fax.
 Entrez les codes d'accès nécessaires, comme un téléphone ordinaire.
 (Exemple: Entrez 9 pour composer à l'extérieur ou 1 pour effectuer un appel interurbain)
- 6 Appuyez sur start.

En appuyant sur start, vous avez donné une commande à l'appareil. À son tour l'appareil donne un numéro à cette commande et balaie le document

Ce numéro de commande apparait à l'écran pendant le balayage du document en mémoire.

Vous aurez besoin de ce numéro pour annuler la transmission ou pour imprimer un document en mémoire (voir pages 1.11 et 2.11).

Se anning (Cancel: I	PressSTOP)
Jul 4 2000 Fax Ready	13:30 Hem 99
Cem No. : CCC1 12345678	PO1 Letter G
	Next Dog.
, j Yes	No

- Pour transmettre d'autres pages, allez à l'étape 8. Sinon appuyez sur start pour démarrer la transmission, et aller à l'étape 9.
- 8 Insérez la page suivante et appuyez sur [Départ] pour débuter le balayage.
 Pour transmettre d'autres pages, répétez cette étape.
 Sinon appuyez sur [Quitter] pour débuter la transmission et aller à l'étape 9.
- O Tout est entre les mains des deux appareils, le votre et le récepteur. Après avoir établi le contact, le Fax transmet le document mémorisé de la mémoire.

Note: Pour annuler une transmission durant le balayage en mémoire, appuyez sur STOP.

Pour annuler une transmission en cours, utilisez la fonction *Revoir les Commandes*. Voir "Revoir les Commandes, dans introduction" page 1.11.

10 Après la transmission l'appareil fait un bip et retourne en mode Attente.

Note: Si l'appel échoue, voir "Recomposition," page 1.11.

Transmettre en main-libre ou téléphone

Vous pouvez composer soit en mode main-libre ou avec le combiné téléphonique optionnel.


1 Insérez le document dans l'alimenteur.

Note: Dans cette fonction, vous ne pouvez pas utiliser la vitre.

- 2 Ajustez la résolution et le contraste.
- **3** Obtenez une tonalité soit en:
 - Appuyant sur monitor/call
 - Décrochant le téléphone optionnel.

Dans chaque cas l'écran affiche (voir à droite):

4 Entrez le numéro du Fax. Entrez aussi les codes d'accès si nécessaire.



Note: Si quelqu'un répond au téléphone, utilisez le téléphone optionnel et avisez la personne que vous transmettez un Fax, appuyez sur start.

- 6 Si vous utilisez le téléphone optionnel, raccrochez après start.
- 7 Après la transmission le Fax fait un bip et retourne en mode Attente.

Note: Si l'appel échoue avec MONITOR/CALL appuyez sur monitor/call pour raccrocher. Si vous avez peser sur Start pour débuter la transmission, appuyez sur STOP pour la terminer.

Voir "Recomposition manuelle," page suivante, si l'appel échoue.


Transmission outre-mer

Ce mode avise le Fax de compenser la piètre qualité de la transmission caractéristiques de certaines régions. Pour régler le mode outre-mer:

- 1 Entrez le numéro de Fax sur le clavier.
- 2 Appuyez sur NEXT jusqu'à l'affichage d' [Outremer] Appuyez sur [Outremer].

Note: Cette fonction se désactive après chaque appel.





Recomposition

Si votre appel échoue, l'appareil recompose automatiquement. En recomposition automatique, le Fax recompose à chaque minute jusqu'à ce que:

- Il rejoigne l'autre Fax.
- Il ait recomposé 2 fois et echoué les 2 fois.

En recomposition automatique, le Fax continue de recevoir des fax et peut effectuer 100 transmissions.

Note: Si vous avez utilisé le main-libre ou le téléphone, vous devez recomposer manuellement (voir ci-bas).

Note: Si la dernière recomposition échoue, l'appareil peut imprimer et/ou afficher le message d'erreur.

Note: La recomposition par défaut est comme suit:

Nombre de recompositions:2 fois.

Intervalle de recomposition: 1 minute.

Vous pouvez modifier le réglage par défaut "Modifier le réglage de recomposition," page 3.6.

Recomposition manuelle

Vous pouvez toujours recomposer manuellement. Et vous devez le faire si vous avez employé le main-libre ou le téléphone.

Pour recomposer manuellement sans le main-libre ou le téléphone:

- 1 Assurez-vous que le document est dans l'alimenteur et que la résolution et le contraste sont réglés.
- $\ \ \, 2 \ \, \text{Appuyez sur [Recomp], start.}$

Pour recomposer avec le main-libre ou le téléphone:

- Assurez-vous que le document est dans l'alimenteur et que la résolution et le contraste sont réglés.
- 2 Appuyez sur monitor/call ou décrochez le téléphone pour une tonalité
- **3** Appuyez sur [Recomp].
- 4 Lorsque vous entendez le son du Fax récepteur, appuyez sur start.

Note: Si quelqu'un répond, avisez-les que vous voulez envoyer un Fax, au son du Fax récepteur, appuyez sur start.

Pour recomposer un numéro de téléphone avec le téléphone:

- 1 Décrochez le téléphone et attendez la tonalité.
- 2 Appuyez sur [Recomp]. Lorsque la personne répond, utilisez le téléphone optionnel pour parler à la personne.

Revoir une commande, une introduction


Le Fax peut enregistrer plusieurs tâches en mémoire. Il conserve un record de ces tâches en assignant un *numéro de commande*, comme "C001."


Les commandes différées, les recompositions, les transmissions en cours sont assignés un numéro de commande.

La fonction "Revoir les commandes" vous permet de vérifier chaque tâche (ou *commande*) en mémoire. Il vous permet aussi d'annuler une commande si vous désirez ne pas transmettre le document.

Pour annuler une commande:

1 Appuyez sur review commands. L'écran affiche la liste des commandes, indiquées par le numéro, le jour du départ, et lHeure et le numéro de Fax.





- 2 Sélectionnez la commande à annuler à l'aide du curseur.
- 3 Appuyez sur [Effacer]. La commande sera annulée.
- 4 Pour annuler l'autre commande, répétez les étapes 2-3. Pour cesser de revoir les commandes, appuyez sur reset pour retourner l'appareil en mode Attente.

Pour plus d'informations sur la fonction Revoir les commandes, voir page 2.11.

Recevoir des fax

Répondre manuellement

En n'importe qu'el mode de réception, vous pouvez répondre manuellement *si vous avez le téléphone optionnel.* Décrochez et répondez.



Si quelqu'un vous parle, servez-vous du téléphone pour lui parler.

Si vous entendez un Fax (bip,bip,bip), appuyez sur Start et raccrochez le téléphone. Le Fax débutera la réception.

Note: Recevoir de cette façon, désactive le mode V.34 et le Fax reçoit en mode nor-

mal ITU-T Groupe 3. (Voir

page AI.1.)

Note: N'essayez pas de répondre à un appel avec MONITOR/CALL. La fonction Moniteur est pour composer seulement.

Répondre à un Fax d'un autre téléphone

Si vous avez plusieurs téléphones sur la même ligne et que vous avez le téléphone optionnel sur le Fax, vous n'avez pas à courir au Fax pour répondre à chaque appel. Si vous répondez à un Fax d'un autre téléphone, déposez le téléphone, ne raccrochez pas. Allez au Fax, décrochez le téléphone du Fax et appuyez sur Start.

Après avoir appuyé sur start, raccrochez les deux téléphones. Parce que la plupart des Fax attendent plusieurs secondes pour entendre le signal du Fax, vous avez environ 30 secondes pour aller au Fax, décrocher le téléphone et appuyer sur start.

Modes de réception

Le Fax possède 5 modes de réception différents — *Tel Prèt, Fax Prèt, Fax/Tel Prèt, Tel/Fax Prèt* et *Ans/Fax Prèt.* Voici comment ils fonctionnent.

Note: Pour modifier le mode de réception, voir "Démarrage facile," à la page 1.16 – 1.17 de Références générales.

Mode Tél/Prèt

Utilisé si:

• Pour utiliser la même ligne pour le téléphone et le Fax

• Sur cette ligne, vous utiliser au moins un léléphone non branché sur le Fax

ou

• Vous avez le téléphone optionnel sur le Fax

Avec ce mode:

Votre Fax ne répond jamais automatiquement. Vous devez répondre à chaque appel tel que décrit dans "Répondre manuellement" (cette page, colonne de gauche).

Mode Fax/Prèt

Utilisé si: Votre Fax utilise sa propre ligne et ne la partage pas avec le télé-

phone ou le répondeur.

Avec ce mode: Votre Fax répond à tous les appels et essaie de

recevoir un Fax

Mode Fax/Tél Prèt

Le mode Fax/Tél Prèt est une combinaison de Fax Prèt et Tél Prèt

Utilisé si: Le téléphone optionnel est installé

et

Le Fax sert de Fax et de téléphone.

Avec ce mode: Le Fax répond à chaque appel sans sonner. Si

c'est un appel téléphonique, une sonnerie spéciale se fait entendre.

Le Fax reçoit silentieusement mais vous avise s'il s'agit d'un appel téléphonique. (Le Fax émet un bip à la fin de la réception.)

S'il s'agit d'un appel téléphonique, le fax le détecte et fait entendre une sonnerie spéciale. Si vous l'entendez, répondez.

Note: Le mode Fax/Tél Prèt permettra aux autres téléphones de sonner. Les autres téléphones ne distingueront pas les Fax des téléphones.

Mode Tél/Fax Prèt

Le mode Tél/Fax Prèt est une combinaison de Tél Prèt et de Fax Prèt.

Utilisé si: Le téléphone optionnel est installé

et

Le Fax sert de téléphone et de Fax

Avec ce mode: Le Fax sonne le nombre de coups programmé dans le réglage de l'u-

tilisateur. Si vous n'utilisez pas le téléphone optionnel pour répondre, le Fax répond à l'appel. Si l'appel provient d'un Fax, la réception débute. S'il s'agit d'un appel téléphonique, le Fax le détecte et fait entendre une sonnerie spéciale, vous avisant de décrocher.

Mode Ans/Fax Prèt

Utilisé si: Vous avez un répondeur branché directement dans le Fax.

Avec ce mode: Un répondeur branché directement dans le Fax répond à tous les appels. S'il s'agit d'un appel téléphonique, le répondeur enregistre le message du correspondant. Si le Fax détecte un signal de Fax, il

débute la réception.

Utilisation d'un répondeur avec le Fax

Pour brancher le répondeur au Fax:

- 1 Réglez le Fax à Ans/Fax Prèt.
- 2 Réglez le répondeur pour répondre à 2 coups ou moins. (Voir les instructions du répondeur si nécessaire.)
- 3 Créez un nouveau message sur le répondeur. Voici une suggestion de message:

Bonjour, vous avez rejoint (votre nom et numéro), pour laisser un message attendez le son du bip. Pour envoyer un fax, appuyez sur START sur votre

Fax.

Important: Le message de votre répondeur ne doit pas ètre de plus de 10 secondes.

Si vous manquez de papier

Avertissement de l'appareil

Lorsque le Fax manque de papier, la lumière ALARM s'allume et l'écran indique quel plateau de papier est vide.

Le Fax ne peut pas imprimer les Fax ou les copies sans papier. Mais il peut recevoir les documents en mémoire tel que décrit dans la section suivante.


Réception sans papier

Si le Fax manque de papier, il peut sauvegarder jusqu'à 250 réceptions en mémoire. Cette fonction s'appelle Réception sans papier.

Note: Le nombre de pages (pas réceptions) que le Fax peut mémoriser en réception sans papier peut varier selon:

- La capacité de mémoire de l'appareil
- Le type de documents reçus
- La résolution des documents reçus

Fonctions avancées



Bottin téléphonique2.1
Diffusion
Transmission différée
Transmission en lot
Fonctions spéciales
Communication F-Code
Clés monotouches programmables
Fonctions de sécurité

Bottin téléphonique

Le bottin téléphonique du fax enregistre les numéros re téléphone et de fax les plus utilisés pour une composition plus rapide.

Réglages de base du bottin

Comment se servir du bottin?

Il y a 2 sortes de numéros dans le bottin. La différence entre les deux consiste à la façon de composer:

<u>Type</u>	Comment composer	Quantité maxi-
<u>mum</u> Manatawaha	Annuvez sun une des elés 01 70	78
Monotouche	Appuyez sur une des clés 01-78 sur le côté droit du panneau de contrôle	70
Rapide	Appuyez sur speed dial/tel index suivi d'ur numéro de trois chiffre de 001 à 222	222
Quantité totale	e de numéros enregistrés	300

Numéros de téléphone et de fax du bottin

Le bottin du fax peut mémoriser des numéros de fax et de téléphone.

Ceci est possible parce que le fax vérifie avant de composer s'il y a un document dans l'alimenteur. Si oui, il s'agit d'un numéro de fax. Si non, il s'agit d'un numéro de téléphone.

Identifications et bottin téléphonique

Lorsque vous mémorisez un numéro dans le bottin, vous pouvez donner un nom à ce numéro, tel: Bureau de Montréal, Ventes. L'appareil enregistre le nom comme "Identification".

Le bottin classe ces identifications alphabétiquement. A l'aide du bottin téléphonique, vous pouvez rechercher ces numéros par leurs noms, comme dans un annuaire téléphonique.

Comment enregistrer les numéros et leurs identifications?. Prochaines pages.. Le bottin téléphonique est expliqué à la page 2.8.

Caractères spéciaux de composition

Le fax vous permet d'entrer des caractères spéciaux en programmant le bottin téléphonique. Ces caractères incluent virgule et tiret, qui facilitent la lecture des numéros et les caractères spéciaux pour les appels internationaux.

La charte ci-dessous décrit brièvement chacun de ces caractères. Il vous indique qu'elle clé appuyer pour mémoriser ces caractères spéciaux dans le bottin:

Carac.	Ce qu'il fait	Boutons à appuyer
_	Rend les longs numéros faciles à lire. Ne change pas l'opération de l'appareil.	Appuyez sur [-]
/	(N'a aucun effet aux Etats-Unis.)	Appuyez sur [2e Tonal]
!	Indique une pause au fax jusqu'à une tonalité.	Appuyez sur [1ere Ton]
-/	Entre une pause. Chaque pause est de deux secondes (ou selon le réglage; voir page 3.6). Chaque pause utilise deux caractères que vous pouvez mémoriser dans un numéro.	Appuyez sur [Pause]
-!	Si le fax est sur une ligne impulsion (pas tonalité), alterne de impulsion à-composition tonalité ("DTMF"). Utilisé après le numéro de téléphone mais avant les caractères (comme un interurbain ou un code d'accès d'une compagnie de tél.) qui doit être en DTMF tonalité. Ne pas utiliser sur une ligne	

Numéros monotouches

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 78 numéros monotouches identifiés 01-78.

Entrer ou modifier un numéro monotouche


- 1 Appuyez sur MENU, A, [Entrer]. L'écran affiche la liste des monotouches.
- 2 Sélectionnez la monotouche dans laquelle vous voulez enregistrer un numéro ou modifier un numéro déjà enregistré.

Note: Vous pouvez sélectionner la clé monotouche en appuyant sur cette clé.

Note: Vous pouvez appuyer sur [Détail] pour visionner le numéro déjà enre-gistré dans cette clé.

Appuyez sur [Entrer].

4 A l'aide du clavier entrez le numéro exactement comme si vous le composiez incluant les codes d'accès si nécessaires. (Vous pouvez revoir "Caractères spéciaux de composition à la," page 2.1.) Le numéro peut contenir 40 caractères.



| Detail || Erase || Enter

A One-Touch Dial

Salect one-touch.

,*.gg

e'n ()4:

en04

Note: Vous devez entrer le numéro de fax pour programmer la monotouche.

Note: Si un numéro est déjà enregistré dans cette clé, le numéro apparaitra à l'écran. Pour modifier le numéro appuyez sur [Effacer] pour l'effacer et enregistrer le nouveau numéro.

Note: Pour effacer les caractères appuyez sur [Effacer] pour effacer à gauche.

Pour modifier un seul caractère du numéro, déplacez le curseur à ce caracrère et appuyez sur [Effacer] pour l'effacer. Ensuite ré-entrez le caractère correctement.

5 Lorsque le numéro est tel que désiré, appuyez sur [Entrer] pour l'enregistrer

- 6 L'écran affiche maintenant (voir à droite): Vous pouvez aussi programmer les items:
 - Endroit— Le nom du destinataire si entré, peut ètre utilisé avec la fonction composition du bottin (voir page 2.8).
 - Autre # Après les recompositions possible, le fax peut composer l'autre numéro.

Si l'autre numéro échoue, le fax fait un bip pour vous alerter du problème.

Note: Le Fax possède un maximum de 10 autres numéros, ce qui veut dire que seulement 10 numéros du bottin peuvent en contenir un. Après avoir enregistrer les 10 autres numéros dans 10 numéros rapides ou monotouches, le fax désactivera l'enregistrement des autres numéros.


• Groupe # — Pour entrer le numéro de groupe, utilisez la fonction transmission de groupe. (Voir "Utiliser groupes" à la page 2.7.)

Note: Pour éviter ces réglages appuyez sur [Quitter] ensuite allez à l'étape 16.

7 Pour entrer *L'endroit*:

Sélectionnez ' "Endroit", appuyez [Entrer].

Note: Si un endroit est déjà enregistré dans cette clé, il apparaîtra à l'écran appuyez sur[Effacer] pour l'effacer et entrez un autre endroit.



(#DL:123-4567

Location

GroupNo.

/Dilbe cursor to select


ltnter

- 8 Entrez l'endroit.(Pour comment entrer un caractère, voir "Entrer un caractère" à la page 1.14 dans "Référence Générale." L'endroit peut contenir 24 caractères.
- Appuyez sur [Entrer] pour sauvagarder le réglage et continuer.

10 Pour entrer l'Autre #:

Sélectionnez "Autre #." et appuyez sur [Entrer].


Note: Si un autre # est déjà enregistré dans cette clé, il apparaîtra à l'écran. Pour modifier l'autre # appuyez sur [Effacer] pour l'effacer et en entrer un autre.



- 11 Entrez l'autre # à l'aide du clavier. Le numéro peut contenir 40 caractères.
- 12 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage et continuer.
- 13 Pour entrer le *Numéro de groupe*:

Sélectionnez "Groupe #." **et appuyez** [Entrer].

Note: Si un numéro de groupe est déjà programmé dans cette clé, il apparaîtra à l'écran, appuyez sur [Effacer] pour l'effacer et en entrer un autre.



 $\begin{array}{c} 14 & \text{Utilisez le clavier numérique pour entrer le} \\ & \text{numéro de groupe.} \end{array}$

Il y a 32 groupes possibles, codés 1-32.

Si vous désirez assigner le numéro à plus d'un groupe, insérez une virgule entre chaque numéro excepté le dernier et appuyez sur [Ajouter].

Note: Pour assigner ce numéro aux 32 groupes, entrez 0 (zéro).

- 15 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.
- 16 Appuyez sur [Quitter].

Si vous désirez entrer un autre numéro retournez à l'étape 2. Si vous ne désirez pas entrer d'autres numéros, appuyez sur reset.

Utilisez les autocollants du bottin inclus avec l'appareil pour écrire les numéros sauvegardés.

Si vous avez entré un numéro du groupe vous pouvez imprimer une liste des groupes.(Voir page 2.7.)

Effacer une monotouche

- 1 Appuyez sur MENU, A, [Entrer]. L'écran affiche la liste des monotouches.
- 2 Sélectionnez la clé monotouche que vous voulez effacer.


Note: Vous pouvez sélectionner la monotouche en appuyant sur la clé du panneau de contrôle.

Note: Appuyez sur [Détail] pour visionner le numéro programmé dans cette clé monotouche.

3 Appuyez sur [Effacer]. Voir l'écran (à droite):

Important: Si vous désirez quitter sans

effacer la monotouche sélectionnée, appuyez sur [Annulerl]. Le fax retournera à l'étape 2.



4 Appuyez sur [Effacer] pour effacer le numéro.

Pour effacer une autre monotouche répétez les étapes 2-4. Ou appuyez sur RESET pour retourner au mode Attente

Imprimer une liste des monotouches

Vous avez oublié quel numéro est enregistré dans une monotouche! Imprimez une liste des monotouches. La liste inclut le numéro de chaque clé, l'endroit, le numéro de fax ou téléphone et le(s) numéros de groupe sauvegardé dans une clé

Pour imprimer une liste, appuyez sur MENU, A, [Liste].

Fonctions avancées

Composition monotouche de fax

Pour composer un numéro de fax à l'aide d'une monotouche:

- 1 Insérez le document et sélectionnez la résolution et le contraste requis.
- 2 Pour alterner entre la transmission de l'alimenteur et la mémoire, appuyez sur MEMORY TRANSMIT.
- 3 Appuyez sur la monotouche contenant le destinataire désiré.

Composition monotouche de téléphone

Pour composer un numéro de téléphone à l'aide d'une monotouche, vous devez avoir le téléphone optionnel. (Contactez le détaillant autorisé de Muratec pour commander le téléphone optionnel.)

Pour téléphoner:

- Obtenez une tonalité d'une des façons suivantes:
 - Décrochez le combiné
 - Appuyez sur monitor/call pour utiliser le main-libre
- 2 Appuyez sur la monotouche désirée.

Note: Rappelez-vous que le main-libre sert seulement à entendre. Si vous avez composer à l'aide du main-libre, décrochez le combiné pour parler.

Note: Si l'appel échoue et que vous avez utilisé MONITOR/CALL pour composer, appuyez sur MONITOR/CALL pour raccrocher.


Composer à l'aide de numéros rapides

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 222 numéros rapides, identifiés par des codes de trois chiffres de 001 à 222.

Entrer ou modifier un numéro rapide


- 1 Appuyez sur MENU, B, [Entrer]. L'écran affiche la liste des numéros rapides
- 2 Sélectionnez le numéro dans lequel vous désirez enregistrer un nouveau numéro ou modifier un numéro déjà enregistré

Note: Vous pouvez sélectionner un numéro rapide en composant le code de trois



Note: Vous pouvez appuyer sur [Détail] pour visionner le numéro déjà programmé dans un numéro rapide.

- 3 Appuyez sur [Entrer].
- 4 A l'aide du clavier numérique, composez le numéro comme un appel ordinaire incluant les codes d'accès si nécessaires. (Voir "Caractères spéciaux page 2.1") Le numéro peut contenir 40 caractères



B. Speed Dial

CD4

Select speed-dial (001-222

| Detail | | Erase | | Enter

Note: Vous devez entrer le numéro du fax pour programmer un numéro rapide.

Note: Si un numéro de fax est déjà programmé dans ce numéro, il s'affichera à l'écran. Si vous désirez modifier le numéro de fax, appuyez sur (Annuler) pour l'effacer et en entrer un autre.

Note: Pour effacer des caractères, appuyez sur [Effacer] pour effacer à gauche.


Pour effacer un seul caractère du numéro, déplacez le curseur sur ce

Pour effacer un seul caractère du numéro, déplacez le curseur sur ce caractère et appuyez sur [Effacer] pour l'effacer. Esuite ré-entrez correctement le caractère.

5 Lorsque le numéro est tel que désiré, appuyez sur [Entrer] pour l'enregistrer.

6 L'écran affiche maintenant (voir à droite): Vous pouvez aussi programmer les items :

 Endroit ("Endroit" à l'écran) — Le nom du destinataire. Si vous entrez le nom, vous pouvez utiliser la fonction Composition du bottin (voir page 2.8).



Autre # — Après toutes les recompositions, le fax va composer l'autre #. Si l'autre # échoue aussi, le fax émettra un bip pour vous alerter du problème.

Note: Le fax contient un maximum de 10 autres #, ce qui veut dire que seulement 10 numéros rapides ou monotouches peuvent contenir un autre #. Après avoir enregistrer les 10 autres #, le fax désactivera la fonction autre #.


 Groupe # — Si vous entrez un numéro de groupe, vous pouvez utiliser la fonction transmission de groupe. (Voir "Utiliser transmission de groupe," page 2.7.)

Note: Si vous oubliez ces réglages allez à l'étape 16.

7 Pour entrer l'Endroit:

Sélectionnez "Endroit" et appuyez [Entrer].


Note: Si un endroit est déjà programmée dans cette clé, il s'affichera à l'écran. Pour modifier, appuyez sur [Effacer] pour l'effacer et entrer un autre endroit.



- Entrez l'endroit (Voir comment entrer les caractères "Entrer le caractères" à la page 1.14 dans Références générales.) Un endroit peut contenir 20 caractères.
- Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder les caractères et continuer.
- 1) Pour entrer l' Autre #:

Sélectionnez "Autre #" et appuyez sur [Entrer].


Note: Si un autre # est déjà programmé dans cette clé, il s'affichera à l'écran. Pour modifier l'autre #, appuyez sur [Effacer] pour l'effacer et en entrer un autre.



- 11 Entrez l'autre # à l'aide du clavier numérique. Le numéro peut contenir 40 caractères.
- 12 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage et continuer.
- 13 Pour entrer le *Numéro de groupe*:

Sélectionnez "Groupe #." et appuyez[Entrer].

Note: Si un numéro de groupe est déjà enregistré dans cette clé, il s'affichera à l'écran. Pour modifier le numéro de groupe, appuyez sur [Effacer] pour l'effacer et en programmer un autre.



14 Utilisez le clavier numérique pour entrer le numéro de groupe pour ce numéro.

Il y a 32 groupes possibles, numérotés 1–32.

Pour assigner le numéro à plus d'un groupe, insérez une *virgule* après chaque numéro (sauf le dernier) en appuyant sur [Ajouter].

Note: Pour assigner ce numéro à tous les groupes, entrez (zéro).

- 15 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.
- Appuyez sur [Quitter].
 Pour entrer un autre numéro rapide, retournez à l'étape 2.
 Si vous avez terminé, appuyez sur RESET pour terminer.

Si vous avez programmé un numéro de groupe, vous pouvez imprimer une liste des groupes.(Voir page 2.7.)

Fonctions avancées

Effacer un numéro rapide

1 Appuyez sur MENU, B, [Entrer]. L'écran affiche la liste des numéros rapides.


2 Sélectionnez le numéro rapide dans lequel vous voulez enregistrer un numéro ou modifier un numéro déjà programmé..

Note: Vous pouvez sélectionner le numéro rapide en composant un code de trois chiffres. Si vous entrez un chiffre de moins de 100, vous devez entrer les zéros pour avoir trois chiffres. Par exemple, 001-099.

Note: Appuyez sur [Détail] pour visionner le numéro programmé dans ce numéro rapide.

3 Appuyez sur [Effacer]. L'écran affiche:

Important: Si vous désirez quitter sans effacer le numéro rapide sélectionné, appuyez sur [Annuler]. Le fax retournera à l'étape 2.



B. Spead Dial

4 Appuyez sur [Effacer] pour effacer le numéro.

Pour effacer un autre numéro rapide, répétez les étapes 2-4. Ou appuyez sur RESET pour retourner au mode Attente.

Imprimer une liste des numéros rapides

Vous pouvez facilement imprimer une liste des numéros rapides. La liste inclut le code de trois chiffres, l'identification et le numéro de groupe programmé dans ce numéro rapide.

Pour imprimer une liste des numéros rapides, appuyez sur MENU, B, [Liste].

Composition de fax par numéro rapide

Pour composer un numéro rapide en mode fax:

- 1 Insérez le document et sélectionnez la résolution et le contraste requis.
- 2 Alternez entre la transmission de l'alimenteur et de la mémoire en appuyant sur memory transmit.
- Appuyez sur speed dial/tel index.
- 4 A l'aide du clavier numérique, entrez le code de trois chiffres du numéro rapide désiré.

Note: Si une identification a été programmé, elle apparaîtra à l'écran. Sinon, le numéro de fax apparaîtra.

5 Appuyez sur START.

Appel téléphonique par numéro rapide

Pour effectuer un appel téléphonique à l'aide d'un numéro rapide, vous devez avoir le téléphone optionnel. Pour composer:

- 1 Obtenez la tonalité de ces façons:
 - Décrochez le combiné
 - Appuyez sur monitor/call pour utiliser le main-libre
- **2** Appuyez sur speed dial/tel index.
- A l'aide du clavier numérique, entrez le code de trois chiffres du numéro rapide désiré.

Note: Souvenez-vous que le main-libre sert seulement à entendre, si vous avez composé à l'aide du main-libre, décrochez le combiné pour parler.

Note: Si l'appel échoue à l'aide de MONITOR/CALL appuyez sur MONITOR/CALL pour raccrocher.

Composition par groupe

Si vous transmettez le même document à plusieurs endroits, sauvegardez le *numéro de groupe* dans le bottin. (Soit dans une monotouche ou dans un numéro rapide, voir la page précédente.)

Après avoir sauvegardé le numéro de groupe, vous pouvez transmettre le même document à plusieurs endroits. Par exemple un groupe peut contenir tous vos clients dans une ville et une autre tous vos fournisseurs..

Le fax peut:

- Sauvegarder 300 numéros dans 32 groupes
- Sauvegarder le même numéro dans 32 groupes différents

Transmission à l'aide d'un groupe

Note: Le numéro de groupe peut être utilisé uniquement avec la mémoire

- 1 Insérez le document et réglez la résolution et le contraste requis.
- 2 Appuyez sur [Groupe].
- 3 A l'aide du clavier numérique, entrez le numéro de groupe désiré.

Note: Pour transmettre à plus d'un groupe à la fois, appuyez sur [Diffusn] et répétez les étapes 2-3. Vous pouvez

aussi entrer une autre destination avec une monotouche ou un numéro rapide.

Transmission

| Group || Clear || Broadcas|

Prass START.

4 Appuyez sur START.

Imprimer le bottin des groupes

Le fax peut imprimer une liste du *bottin des groupes*. La liste contient tous les numéros du bottin par endroit et indique les groupes auxquels ces numéros appartiennent.

Le bottin divise les groupes en 4 rangées, 01–09 (la liste indique 00), 10–19 (la liste indique 10), 20–29 (la liste indique 20) et 30–32 (la liste indique 30). Si vous spécifiez groupe 0 (ce qui place le numéro dans tous les groupes) le bottin inscrit tous les numéros (voir l'exemple).

Par exemple le bottin peut imprimer:

No.	Location	00	10	20	30
S001	And Sew I	2 4			
5002	KC Lnterp	7	<u>'</u> 0	1	
5003	Kats Cat			0	2
1: 01	Carson Co	4	0 4		
1 02	Tem Offc.	1	,		
, 103	e.e.gumi	123456783	0123456789	0123456789	012

Dans cette liste le numéro rapide 001 (S001) est dans les groupes 2 et 4; le numéro rapide 002 (S002) est dans les groupes 7, 10 et 21; le numéro rapide 003 (S003) est dans les groupes 20 et 32; la monotouche 01 ($i:_101$) est dans les groupes 4, 10 et 14; la monotouche 02 ($i:_102$) est dans le groupe 1; et la monotouche 03 ($i:_103$) est dans tous les groupes, 1 to 32.

Pour imprimer une liste du bottin des groupes, appuyez sur MENU, H, [Liste].

Composition à l'aide du bottin

La composition à l'aide du bottin transforme le bottin en véritable annuaire téléphonique. Le bottin classe et affiche les numéros alphabétiquement selon leur endroit vous permettant de les trouver plus facilement.

Pour composer à l'aide du bottin:


- 1 Pour un fax: Insérez le document et sélectionnez la résolution et le contraste. Pour un appel téléphonique: Décrochez le combiné optionnel. Assurez vous qu'il n'y a aucun document dans l'alimenteur ou sur la vitre et allez à l'étape 3.
- 2 Pour alterner de transmission de l'alimenteur ou de la mémoire, appuyez sur MEMORY TRANSMIT.
- 3 Appuyez sur SPEED DIAL/TEL INDEX deux fois. L'écran affiche la liste la liste des numéros du bottin.

Le bottin classe alphabétiquement les entrés dans l'ordre suivant:

- (1) Alphabétiquement
- (2) Par numéro
- (3) Par symbole.
- 4 Parcourez la liste à l'aide du curseur.

Note: Pour une recherche rapide appuyez sur une lettre sur les monotouches.

- 5 Lorsque l'écran affiche le nom (Endroit) désirée, appuyez sur START.
 - S'il y a un document dans l'alimenteur ou sur la vitre, l'appareil composera un numéro de fax.
 - Si vous avez décrocher le téléphone optionnel, l'appareil composera un numéro de téléphone.



Si l'appel échoue

Si un appel du bottin échoue, la suite dépend du type d'appel effectué.

Si c'était un fax...

- ... Le fax recompose automatiquement le numéro selon l'interval programmé (voir page 3.6) . Il recomposera jusqu'à ce que:
- Il communique avec le destinataire
- Il ait essayé le nombre de recompositions programmés et echoué (voir "Modifier réglages de recomposition," page 3.6).

Si c'était un téléphone ...

- ... Vous devez recomposer manuellement:
 - 1 Obtenez une tonalité soit en décrochant le téléphone ou en appuyant sur MONITOR/CALL.
 - 2 Appuyez sur RECOMP.

Note: Si l'appel échoue et que vous avez utilisé MONITOR/CALL appuyez sur MONITOR/CALL pour raccrocher. Ou si vous avez appuyé sur Start appuyez sur STOP pour terminer.

Diffusion

Diffusion

La Diffusion est le moyen le plus rapide d'envoyer un document à plusieurs endroits .


Lors d'une diffusion vous transmettez normalement sauf à plusieurs endroits. Vous pouvez entrer 330 numéros:

- 30 numéros composés manuellement et
- 300 numéros du bottin ou 1 groupe contenant les 300 numéros du bottin

Vous pouvez utiliser toutes les fonctions de fax en diffusion. Vous pouvez envoyer une diffusion différée, une diffusion avec polling et diffuser à des unités relais pour F-Code *initiation de diffusion à relais*. Toutes ces applications sont expliquées dans ce chapitre.

Pour transmettre un fax en diffusion:

- 1 Insérez le document et effectuez les ajustements nécessaires comme lors d'une transmission normale.
- **9** Appuyez sur [Diffusn].
- 3 Entrez le premier numéro. Soit une monotouche, un numéro rapide, un groupe ou un numéro composé à l'aide du clavier numérique.



 $\begin{array}{ll} 4 & \text{Pour ajouter des numéros, appuyez sur} \\ & [\text{Diffusn}] \text{ entre chacun. Ensuite entrez le} \end{array}$

numéro tel que décrit à l'étape 3. Vous pouvez transmettre à 330 destinataires.

Note: Si vous entrez des caractères par erreur appuyez sur [Effacer] pour les effacer ou appuyez sur ▲ or ▼ du curseur pour sélectionner le numéro et appuyez sur [Effacer].

5 Appuyez sur START. Le fax balaie le document en mémoire et transmet à chaque numéro ou groupe entré.

Diffusion différée

Pour une diffusion plus tard dans la journée, réglez la diffusion différée.

Note: Les commandes différées sont expliquées plus loin. Voir "Transmission différée" à la page 2.10 avant de procéder.


- 1 Suivez les étapes 1-4 de "Diffusion" (colonne de gauche).
- 2 Appuyez sur MENU.
- 3 Sélectionnez "Trans délai" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer]. L'écran affiche le jour et l'heure présente.
- 4 A l'aide du clavier numérique, entrez le jour du mois et l'heure (format de 24 heures) à laquelle la diffusion doit débuter.

Lorsque terminé, appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.

5 Appuyez sur START. L'appareil retourne en mode Attente tout en affichant ceci à l'écran:

Ceci indique que le fax est "Réservé" pour la diffusion différée programmée.

Mais le fax peut quand même transmettre et recevoir des documents.



Fax	Ready	Reserved
	il 4 7199	13:30
	Ready	Memor v 100%
	United	BENEFIT F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	±ial II t≟roud	
, F. 1994	31 26 I 1 137 CH.II	i droadcas

Modifier la diffusion

Pour modifier la diffusion après le réglage, utilisez la fonction REVISON Voir "Revoir ou annuler une partie d'une diffusion," page 2.11.

Transmission différée

Prenez avantage des tarifs d'interurbain plus bas les soirs et les fins de semaine avec la fonction "Transmission différée". Le fax peut sauvegarder 100 commandes différées et chacune peut être programmée 31 jours à l'avance.

Important: Si vous programmez toutes les 100 commandes différées, la transmission de la mémoire est désactivée jusqu'à ce qu'une des transmissions différées soit terminée. (Pour revoir transmission de la mémoire, voir pages 1.18 et 3.2). Si les 100 commandes sont programmées vous pouvez transmettre avec main-libre ou téléphone (voir page 1.10).

Réglage d'une transmission différée


Important: Le fax se souvient seulement du jour du mois de la transmission dif-

férée. Il ne se souvient pas du mois lui-même. Alors si vous désirez transmettre à 5:05 le 26 juin, ne programmez pas le fax avant 5:06 le

26 de mai.


Pour régler une transmission différée:

- Insérez le document et faites les ajustements nécessaires.
- Appuyez sur MENU.
- Sélectionnez "Trans délai" et appuyez sur [Entrer]. L'écran affiche le jour du mois présent suivi du temps présent (Format de 24 heures).
- À l'aide du clavier numérique, entrez le jour du mois et l'heure à laquelle vous voulez transmettre en différé.



Lorsque la date et l'heure sont entré, appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder la transmission différée. L'écran affiche:

Entrez le numéro de fax pour la transmission différée du document, soit à l'aide d'une monotouche, un numéro rapide ou le clavier numérique pour composer le numéro de fax.




Note: Pour effacer des caractères appuyez sur [Effacer] pour effacer à gauche.

> Pour modifier un seul caractère du numéro, sélectionnez à l'aide du curseur et appuyez sur [Effacer] pour l'effacer. Ensuite ré-entrez le numéro correctement.

Appuyez sur START. Le fax retourne en mode Attente, L'écran affiche ceci:

Ceci signifie que le fax est "Réservé" pour la transmission différée programmée



Fax R	eady		Re	遊戲	1 44	ad
. Jul	4	2000	ı	3:	30	
Fag A	axdi	. Ji an	KIF.	w	10	Ж,
l Kedi	a i i	l Group I	tir	Оæ	de:	19

• Si vous réglez le fax pour transmission manuelle, le fax peut recevoir mais non transmettre jusqu'à la fin de la transmission différée.

Important: Si vous avez sauvegardé trop de documents en mémoire, le message"Mém surchargée" apparaîtra à l'écran. Ce message signifie que 1- trop de pages ont été sauvegardées en mémoire ou 2-les pages contiennent trop d'informations.

Si ce message apparaît, appuyez sur START pour avertir le fax de conserver le plus de pages possibles en mémoire, ou appuyez sur Annuler pour effacer de la mémoire toutes les pages sauvegardées durant cette opération. (Non les opérations précédentes).

Revoir ou annuler une commande différée

Si vous avez sauvegardé un commande différée, le fax la conservera jusqu'à la transmission réussie ou qu'il échoue le nombre de recompositions programmées (voir pages 1.11 et 3.6). Le fax peut sauvegarder jusqu'à 100 commandes différées. Il identifie chacune par un numéro de trois chiffres de 001 à 100.

Pour revoir une commande ou pour l'annuler:

- 1 Appuyez sur review commands.
 - S'il n'y a pas de commandes sauvegardées,— Le fax emet un bip et affiche à l'écran "Aucune commande en mém". Il retourne en mode Attente.
 - S'il y a des commandes programmées, l'écran affiche:

Ici, vous voyez la commande 001, suivi du jour, de l'heure de la transmission, et du numéro. Si la commande est une diffusion, "Diffusn" apparaît au lieu du numéro de fax. (Voir "Diffusion," page 2.9.)



Si la commande est une transmission par groupe, l'écran affiche le numéro de casier de groupe (tel que "B001") au lieu du numéro de commande. (Voir "Transmission par groupe," pages 2.12–2.14.)

Si la commande est un polling continue, l'écran affiche le numéro de polling continue (tel que "P001" au lieu du numéro de commande (Voir "polling," aux pages 2.22–2.23.)

Note: Si le fax effectue une commande présentement, elle apparaît en gris à l'écran.

Note: Si la commande est une diffusion, une transmission par groupe ou un polling continue, vous pouvez utiliser la clé (Endroit) pour confirmer le numéro de fax du destinataire.


- $\label{eq:pour parcourir les commandes sauvegardées} 2 \quad \text{Utilisez le curseur pour parcourir les commandes sauvegardées} \\ \text{présentement.}$
- **3** Pour annuler une commande, sélectionnez la commande et appuyez sur [Effacer].
- 4 Pour retourner en mode Attente, appuyez sur RESET.

Note: Voir aussi "Reviser ou annuler une partie d'une diffusion," colonne suivante.

Revoir ou annuler une partie d'une diffusion

Vous pouvez revoir ou annuler certains numéros d'une diffusion:

- 1 Appuyez sur REVIEW COMMANDS.
- 2 A l'aide du curseur, parcourez la liste des commandes sauvagardées.
- Pour annuler la commande sélectionnée, appuyez sur [Effacer]. Pour revoir certains numéros de la diffusion, allez à l'étape 4 sans appuyer sur [Effacer].
- 4 Pour revoir certains numéros de la diffusion, appuyez sur [Endroit].
 L'écran affiche (voir à droite):
- A l'aide du curseur, sélectionnez le numéro à annuler.



6 Appuyez sur [Effacer].
Pour annuler un numéro différent, répétez les étapes 5-6.
Si vous avez terminé, appuyez sur RESET.
Le fax retourne en mode Attente.

Imprimer une liste des commandes différées

Le fax peut imprimer une liste qui indique les items suivants

- Le numéro de la commande
- Le numéro de téléphone ou "destinataire"
- L'horaire du début (En format de JJ,HH:MM)
- Une indiquant si la commande est une interrogation ou Opération *F-Code* (voir pages 2.27–2.36 interrogation 2.22–2.23 et plus *F-Code communication*).

Pour imprimer une liste des commandes, appuyez sur MENU, F, [Liste].

Imprimer un document sauvegardé

Le fax peut imprimer chaque document sauvegardé pour une transmission différée. Pour imprimer un document sauvegardé:

- Appuyez sur review commands.
- 9 Sélectionnez la commande à l'aide du curseur.
- 3 Appuyez sur [Impr doc]. Le fax imprimera une copie du document sauvegardé.

Transmission par groupe


Une transmission par groupe, permet de sauvegarder plusieurs documents dans un panier électronique toute la journée et ensuite transmettre le panier à un destinataire.

Pour ceci, simplement aviser le fax de quand et où vous voulez transmettre. À la date et l'heure programmée, le fax transmettra chaque document du casier par groupe au destinataire. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 40 documents à l'intérieur de 5 casiers par groupe (chaque document peut contenir une ou plusieurs pages).

Créer ou modifier un casier par groupe


Avant d'effectuer une transmission par groupe, vous devez les créer. Les étapes suivantes vous permettent aussi de modifier des casiers par groupe existants Pour créer ou modifier un casier par groupe:

- Appuyez sur MENU, M, [Entrer]. L'écran affiche la liste des casiers par groupe.
- 2 A l'aide du curseur, sélectionnez le casier à créer ou modifier.



9 Batch Send

- 3 Appuyez sur [RégBte]. L'écran affiche (voir à droite):
- 4 A l'aide du clavier numérique, entrez le numéro exactement comme en composition incluant les codes d'accès si nécessaires. (Voir "Caractères spéciaux de composition," page 2.1.) Le numéro peut contenir 40 caractères.




L'écran affiche seullement 26 caractères à la fois. Pour visionner les caractères suivants, utilisez le curseur.


Note: Pour effacer des caractères appuyez sur [Effacer] pour effacer à gauche.

Pour modifier un seul caractère du numéro, déplacez le curseur et appuyez sur [Effacer] pour l'effacer. Ré-entrez le numéro correctement.

- 5 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le numéro.
- Indiquez au fax de transmettre ce casier par groupe d'une des façons suivantes:

Option 1: A un moment précis du mois (Par exemple "Effectuez à 5:05 PM le 30.") — Utilisez le clavier pour entrer la date et l'heure (Format de 24-heures) à laquelle le fax doit transmettre le document du casier par groupe:





Option 2: A un moment précis à chaque jour(Par exemple: "Effectuer à 5:05 PM aujour-d'hui.") — A l'aide du clavier, entrez 0,0(00), et l'heure à laquelle le fax doit transmettre le document du casier par groupe

Note: Pour modifier un chiffre de la date ou l'heure, déplacez le curseur et entrez le numéro correctement.

- 7 Après le réglage de la date et l'heure appuyez sur [Entrer].
- 8 L'écran affiche maintenant:

Le fax demande un nom pour ce casier par grp.

Si vous ne désirez pas entrer ou modifier le nom de ce casier par groupe, allez à l'étape 10.

Location I.D. Upper case 123-4567 1x Time :30/17:05	Tx Time :30/17:05	23-4567 x Time :30/17:05
123-4567 Tx Time :30/17:05	123-4567 Tx Time :30/17:05	23-4567 x Time :30/17:05
123-4567 Tx Time :30/17:05	123-4567 Tx Time :30/17:05	23-4567 x Time :30/17:05
123-4567 Tx Time :30/17:05	123-4567 Tx Time :30/17:05	23-4567 x Time :30/17:05
123-4567 Tx Time :30/17:05	123-4567 Tx Time :30/17:05	23-4567 x Time :30/17:05
123-4567 Tx Time :30/17:05	123-4567 Tx Time :30/17:05	23-4567 x Time :30/17:05
123-4567 Tx Time :30/17:05	123-4567 Tx Time :30/17:05	23-4567 x Time :30/17:05
123-4567 Tx Time :30/17:05	123-4567 Tx Time :30/17:05	23-4567 x Time :30/17:05
123-4567 Tx Time :30/17:05	123-4567 Tx Time :30/17:05	23-4567 x Time :30/17:05
123-4567 Tx Time :30/17:05	123-4567 Tx Time :30/17:05	23-4567 x Time :30/17:05
Tx Time :30/17:05	Tx Time :30/17:05	x Time :30/17:05
Tx Time :30/17:05	Tx Time :30/17:05	x Time :30/17:05
Tx Time :30/17:05	Tx Time :30/17:05	x Time :30/17:05
Tx Time :30/17:05	Tx Time :30/17:05	x Time :30/17:05
Tx Time :30/17:05	Tx Time :30/17:05	x Time :30/17:05
Tx Time :30/17:05	Tx Time :30/17:05	x Time :30/17:05
Tx Time :30/17:05	Tx Time :30/17:05	x Time :30/17:05
Tx Time :30/17:05	Tx Time :30/17:05	x Time :30/17:05
Tx Time :30/17:05	Tx Time :30/17:05	x Time :30/17:05
Tx Time :30/17:05	Tx Time :30/17:05	x Time :30/17:05
Tx Time :30/17:05	Tx Time :30/17:05	x Time :30/17:05
Tx Time :30/17:05	Tx Time :30/17:05	x Time :30/17:05
Tx Time :30/17:05	Tx Time :30/17:05	x Time :30/17:05
Tx Time :30/17:05	Tx Time :30/17:05	x Time :30/17:05
Ghara. Glear Enter	Chara. Clear Enter	Chara, Clear Enter
, Chara, Glear Enter	Chara. Glear Enter	Chara, Glear Enter
, Ghara, Glear Enter	Chara. Clear Enter	Chara, Clear Enter
Chara, Glear Enter	Chara. Clear Enter	Chara, Glear Enter
, Chara, Glear Enter	Chara, Clear Enter	Chara, Glear Enter
Chara, Clear Enter	Chara, Clear Enter	Chara, Glear Enter
Chara. Glear Enter	Chara, Clear Enter	Chara. Glear Enter
 Chara. Glear Enter	Chara, Clear Enter	Chara, Glear Enter
 Chara, Glear Enter	Chara. Clear Enter	Chara. Clear Enter
Chara, Clear Enter	Chara, Clear Enter	Chara, Glear Enter
	Chara, Clear Enter	Chara, Clear Enter
Chara, Clear Enter	Chara, Clear Enter	Chara, Glear Enter
Chara, Clear Enter	Chara, Clear Enter	Chara, Clear Enter
. Chara. Clear Enter	Chara. Clear Enter	Chara, Clear Enter
Chara, Clear Enter	Chara. Clear Enter	Chara, Clear Enter
Chara, Clear Enter	Chara. Clear Enter	Chara, Clear Enter
Chara, Clear Enter	Chara. Clear Enter	Ghara. Glear Enter
Chara. Clear Enter	Chara. Clear Enter	Ghara, Glear Enter
unara. unar Criter	woman widar criter	unara, u tear Criter
SELECTION SELECTION LATES 241100 CO. Se 1.0001 L.115.09	wise of I reading I mise	
and the same and t	menan ma para Mana mara	anciana and 11 ac rapidity 11 marketan

- 9 Entrez le nom de la même façon qu'à la programmation du fax au démarrage. Le nom d'un casier par groupe peut contenir 24 caractères.
- $\label{eq:continuous} \begin{picture}(200,0) \put(0,0){\line(0,0){100}}$

Pour créer ou modifier un autre casier par groupe répétez les étapes 2–10. Pour terminer appuyez sur RESET.

Imprimer une liste des boîtes groupées

Vous pouvez imprimer une liste des boîtes groupés. La liste inclut le numéro, l'endroit, le numéro de fax, la date et l'heure du début de la transmission.

Pour imprimer la liste appuyez sur MENU, M, [ListeBte].

Effacer une boîte groupée vide

Une boîte groupée doit être vide pour être effacée. Si elle contient des documents, vous devez effacer les documents avant. (Voir "Effacer un document sauvegardé dans une boîte groupée," page 2.14.)

Pour effacer une boîte groupée vide:

- 1 Appuyez sur MENU, M, [Entrer].
- 2 Sélectionnez la boîte groupée à effacer.
- 3 Appuyez sur [EffacBte]. Si la boîte groupée est vide, L'écran affiche (voir à droite):

Important: Pour quitter sans effacer la

boîte groupée sélectionnée, appuyez sur [Annuler]. Le fax retourne à l'étape 2. 1: AABBCC Sure to erase? 123-4567 Tx Time : 00/17:05 | Cancel | EraseBox

Important: Pour quitter sans effacer aucune boîte groupée appuyez sur

RESET. Le fax retourne en mode attente.

4 Appuyez sur [EffaceBte] pour effacer la boîte

Pour effacer une boîte groupée, répétez les étapes 2–4. Pour terminer appuyez sur RESET.


Sauvegarder un document pour une transmission envoi groupé

Le fax peut sauvegarder jusqu'à 40 documents (chaque document peut contenir une ou plusieurs pages) dans chaque boîte groupée jusqu'à la date et l'heure désigné pour la transmission. Les documents sont effacés lorsque les documents de la boîte sont transmis.


Note: Pour cette opération la boîte groupée doir être créée préalablement.

Pour sauvegarder un document dans une boîte groupée:

- 1 Insérez le document et effectuez les réglages nécessaires.
- 2 Appuyez sur MENU, sélectionnez "Trns Env Grp"ensuite appuyez sur [Entrer]. L'écran affiche le nom de la boîte et l'heure de transmission.
- 3 Sélectionnez la boîte à utiliser.



4 Appuyez sur [Entrer]. L'écran affiche ceci: Le fax assigne à chaque document dans une boîte un numéro de fichier indiqué 01 cidessus. Vous aurez besoin de ce numéro si vous désirez effacer ou imprimer le document plus tard. Chaque boîte peut contenir jusqu'à 40 fichiers (01-40).



Appuyez sur [Entrer]. L'écran affiche "Réservé" sur la ligne supérieure de l'écran. Cela signifie que le document est sauvegardé en mémoire.

Imprimer un document sauvegardé dans une boîte grp.

Pour imprimer un document sauvegardé dans une boîte groupée:

- 1 Appuyez sur MENU, M, [Entrer].
- 2 Sélectionnez la boîte groupée contenant le document à imprimer.
- **3** Appuyez sur [Document].
- 4 Sélectionnez le numéro de fichier du document (01-40).
- 5 Appuyez sur [Impr doc]. Le fax imprime le document et retourne ensuite en mode Attente.

Effacer un document sauvegardé dans un casier lot

Pour effacer un document sauvegardé dans une boîte grp.

- 1 Appuyez sur MENU, M, [Entrer].
- 2 Sélectionnez la boîte contenant le document à effacer.
- 3 Appuyez sur [Document].
- 4 Sélectionnez le numéro de filchier du document (01-40).
- 5 Appuyez sur [EffacDoc] deux fois. Le fax efface le document choisi et retourne en mode Attente.

Fonctions spéciales

Le fax possède plusieurs fonctions spéciales permettant des communications plus faciles. .

CléSoft

Les CléSofts sont des raccourcis. Vous pouvez programmer les CléSofts pour exécuter n'importe quelle fonction au toucher d'une clé. Le fax possède 4 CléSofts. Si la lumière est allumée au dessus d'une des clés, cela signifie que la CléSoft a été programmée.

Voici les fonctions programmées par défaut:

- Tampon de confirmation (voir page 3.3)
- Rapport de confirmation (voir page 2.19)
- Moniteur/Appel (voir page 1.10)
- Transmision de la mémoire (voir pages 1.8 et 3.2)

Note: Les clés programmées par défaut, activent ou désactivent les fonctions programmées, mais seulement pour la transmission courante. Après la transmission, le fax retourne au réglage initial.

Au lieu des fonctions précédentes, vous pouvez les programmer pour activer ou désactiver d'autres fonctions. Ces fonctions sont:

- TTI Tx— Normallement en transmission, le TTI est imprimé au haut du document transmis. Si vous programmez TTI Tx dans cette clé, vous pouvez désactiver le TTI Tx en appuyant sur la CléSoft.
- Page couverture (voir page 2.21)
- Flash Permet de raccrocher et de procéder au prochain appel sans décrocher le téléphone.

Note: Au lieu de simplement activer ou désactiver une fonction pour la transmission suivante, modifier la CléSoft permet de régler les réglages par défaut du fax. (Ces réglages par défaut peuvent ètre modifiés si nécessaire. (Ils ne sont pas permanents.)


Régler une CléSoft


- 1 Appuyez sur MENU, [RéglSys] et sélectionnez "D. Clavier Software".
- **2** Appuyez sur [Entrer].

L'écran affiche le nom de la fonction programmée dans la CléSoft 1.

Note: Pour visionner les 4 fonctions programmées, appuyez sur [MntrTout].

Pour assigner une autre fonction à une Clé- Soft, appuyez sur





like oursor to select

CopyFund | Cancel || Enter

Monitor/Call

Flash

FaxFunc.

3 Appuyez sur la CléSoft (1-4) que vous désirez modifier. Appuyez sur [Entrer].

Note: A l'écran, la fonction foncée est la fonction assignée à la CléSoft sélectionnée. Les fonctions en gris son celles des autres CléSofts

4 A l'aide du curseur, sélectionnez la fonction à assigner à la clé souple.

Note:	Pour assigner une fonction de copieur
	appuyez sur [FonctCopy].

- 5 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.
- $\begin{array}{ll} 6 & \text{Pour régler une autre CléSoft allez à l'étape 3.} \\ & \text{Pour terminer appuyez sur } [\text{Quitter}] \text{ ou } \text{RESET }. \end{array}$

Maintenant utilisez les étiquettes inclus avec l'appareil pour identifier les ClésSofts programmées.

Macros

Pour effectuer certaines opérations vous pourriez avoir à suivre plusieurs étapes et à appuyer sur plusieurs clés. Programmer les clés Macro (M1-M6) peut réduire plusieurs étapes en un simple touché d'une clé. Vous pouvez apprendre aux clés Macro à effectuer n'importe laquelle des tâches suivantes:

Note: Une clé Macro ne peut effectuer qu'une seule tâche.

Note: Une clé Macro peut effectuer un tâche de fax ou de copieur.

Copieur:

• Réglages de copieur (voir page 2.12 on "Référence Copie").

Listes:

- Liste des monotouches (pages 2.3)
- Liste des numéros rapides (pages 2.6)
- Liste des monotouches programmables (pages 2.42)
- Liste des commandes différées (pages 2.11)
- Journal des activités (pages 2.18)
- Bottin des groupes (pages 2.7)
- Liste des réglages de l'appareil (pages 3.9)
- Page couverture (pages 2.21)
- Horaire des départements (pages 2.50)
- Liste des casiers par lot (pages 2.13)
- Documents des casiers par lot (pages 2.14)
- Liste des transferts (pages 2.24)
- Liste des casiers F-Code (pages 2.32)
- Liste des documents sauvegardés dans des casiers F-Code (pages 2.32)
- Documents sauvegardés pour polling (pages 2.23)
- Documents d'une commande différée (pages 2.11)
- Documents reçus sécurisés (pages 2.45)
- Documents d'une transmission par lot (pages 2.14)
- Documents d'un casier F-Code (bulletin) (pages 2.33)

Sauvegarde de document:

- Documents d'interrogation régulière (pages 2.33)
- Documents de polling F-Code (pages 2.33)


Fonctions de communications:

- Transmission différée (expliqué aux pages 2.10-2.11)
- Polling régulier (page 2.22)
- Interrogation continuelle (page 2.22)
- Transmission par lot (pages 2.12–2.14)
- Transmission F-Code(page 2.35)
- Polling F-Code (pages 2.35-2.36)

Programmer une clé Macro

1 Appuyez sur MACRO PROGRAM. L'écran affiche la liste des clés Macro.

Note: L'écran affiche le nom du Macro jusqu'à 19 caractères. Après 19 caractères, appuyez sur [Détail] ensuite programmez-le.




2 Sélectionnez la clé Macro (M1 – M6) que vous désirez programmer ou modifier.

Pour ré-entrer le nom seulement, appuyez sur NEXT 2 fois, [ChgTitr] et ensuite allez à l'étape 9.

- 3 Appuyez sur [Entrer]. Si vous sélectionnez la clé Macro déjà programmée, allez à l'étape 4. Sinon allez à l'étape 5.
- 4 L'écran affiche:


Pour écrire par dessus l'opération déjà programmée, appuyez sur [Oui].

Pour ne pas écrire par dessus la clé sélectionnée, appuyez sur [Non] et retournez à l'étape 2.



5 L'écran affiche Attente Copieur, ce qui signifie que l'appareil est prêt à enregistrer les étapes dans la clé Macro.

Note: La clé COPY ou FAX clignote durant l'enregistrement des tâches pour vous avertir du mode d'enregistrement.



6 Appuyez sur les clés de la même façon que la tâche est effectuée pour programmer la clé Macro.


Note: Pour programmer une fonction fax appuyez sur FAX EN PREMIER. Ou si vous programmez une fonction copieur appuyez sur COPY.

Note: Vous pouvez programmer 60 étapes. Après 60 étapes, le fax demande d'enregistrer les opérations entrées. Si vous voulez les enregistrer appuyez sur [Oui]. Si non appuyez sur [Non].

Note: Pour annuler les opérations entrées appuyez sur $\mbox{\it RESET}$ et retournez à l'étape 1.


- 7 Si vous programmez Start ou [Entrer] dans l'opération, allez à l'étape 8. Sinon appuyez sur MACRO PROGRAM et allez à l'étape 9.
- 8 Pour démarrer immédiatement après avoir appuyé sur la clé Macro, appuyez sur [Oui]. Si non, appuyez sur [Non].

Note: Pour confirmer les réglages ou les opérations dans la clé Macro, appuyez sur [Non] ici.



G L'appareil demande maintenant le nom de la tâche. Entrez le nom de la tâche. Le nom d'une tâche peut contenir 130 caractères.

Pour ne pas entrer ou modifier le nom de cette tâche, allez à l'étape 10.




 $\begin{array}{ll} 10 & \text{Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le} \\ & \text{réglage.} \end{array}$

L'appareil retourne en mode Attente.

Pour programmer ou modifier une autre tâche, répétez les étapes 1-10.

Effacer une clé Macro


- Appuyez sur macro program, next.
- 2 Sélectionnez la clé Macro (M1 M6) que vous voulez effacer.



3 Appuyez sur [Effacer]. L'écran affiche:

Note: Pour quitter sans effacer la clé Macro sélectionnée, appuyez sur [Annuler]. Le fax retourne à l'étape 2.

4 Appuyez sur [Effacer] pour effacer la tâche.



Pour effacer une autre clé Macro, répétez les étapes

2-4. Ou appuyez sur RESET pour retourner au mode Attente.

Imprimer une liste des clés Macro

Le fax peut imprimer une liste des commandes sauvegardées dans les clés Macro. La liste inclue:


- (1) Le numéro de la clé Macro
- (2) Le nom de la tâche suvegardée dans la clé Macro

Pour imprimer une liste des clés Macro, appuyez sur MACRO PROGRAM, NEXT, [Liste].

Réglage de la vitesse des Macros

Vous pouvez ajuster la vitesse d'une étape dans la clé Macro.

- 1 Appuyez sur MACRO PROGRAM, NEXT, [Réglage].
- 2 Sélectionnez la vitesse désirée des Macros à l'aide du curseur.
- 3 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.



Composition de fax à l'aide d'une clé Macro

Pour composer un fax à l'aide d'une clé Macro:

- 1 Insérez le document et sélectionnez la résolution et le contraste requis.
- 2 Appuyez sur la clé Macro contenant le programme désiré.
- 3 Appuyez sur start, si vous n'avez pas programmé start dans la clé Macro
- 4 La tâche programmée débutera.


Réglage du journal des activités

Le fax conserve un journal des activités de fax des 100 transactions les plus récentes. Le journal des activités imprime les informations suivantes pour chaque transaction:

- Numéro assigné débutant chaque joue à 001
- Le destinataire appelé
- Le mode de résolution
- La date et l'heure de départ
- · La durée en minutes et secondes
- · Le nombre de pages
- Le code de département (voir pages 2.49-2.50)
- Le résultat de l'appel Si précédé d'un astérisque (*), signifie communication ECM (voir page 3.1)
- Les opérations spéciales Par exemple un fax effectué à l'aide du téléphone apparaîtra comme "Manuel"

Le fax imprime automatiquement le journal après 100 transactions. Pour alterner entre le mode arrêt et marche:

- Appuyez sur MENU, G, [Entrer]. L'écran affiche (voir à droite):
- 2 Sélectionnez "Journal", appuyez sur [Entrer].
- 3 Sélectionnez "ON" et appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.



Imprimer manuellement un journal

Pour imprimer manuellement un journal sans attendre les 100 transmissions, appuyez sur MENU, G, [Rapport].

Réglage de l'ordre d'impression des activités du journal

Le fax imprime le journal d'activité de chaque transaction de fax. Par exemple si le fax doit recomposer, il l'indiquera sur le journal

Pour imprimer la liste par ordre numérique, vous pouvez modifier l'ordre d'impression du journal des activités.

Pour modifier l'ordre d'impression:

- 1 Appuyez sur MENU, G, [Entrer], sélectionnez "Séquence", appuyez sur [Entrer].
- 2 Sélectionnez "ON" et appuyez sur [Entrer].

Réglages des rapports: RCT et RCR

Le fax peut imprimer un rapport des transmissions et des réceptions.

Il y a deux sortes de rapports *rapport de transmission (RCT)* et *rapport de confirmation de réception* (RCR). Vous pouvez avoir un rapport de transmission après une transmission à un groupe 3, mais le RCR ne fonctionne que lors d'une transmission à un appareil compatible à Muratec (Consultez le détaillant Muratec au sujet des compatible-lités.) Choisissez le type de rapport désiré selon l'appareil auquel vous désirez transmettre.

Description du rapport

RCT

Le RCT indique les informations suivantes de chaque communication:

- Date et heure de l'impression du rapport
- Destinataire
- Mode de Résolution
- · Date et heure du début
- Durée en minutes et secondes
- Nombre de pages
- Résultat de l'appel
- Opérations spéciales Par exemple, un appel à l'aide du combiné indique "Manuel"
- Échantillon du document Une image de la 1ère page du document

En cas d'erreur, le RCT indique le destinataire appelé, voir codes et messages d'er reurs (voir pages 4.1–4.5).

RCR


Le RCR indique les informations suivantes de chaque communication:

- Date et heure
- Destinataire
- Numéro assigné, débutant à 001
- Mode de Résolution
- Durée en minutes et secondes
- · Nombre de pages
- Résultat de l'appel Soit "OK" ou un code d'erreur (voir pages 4.4-4.5)


Fonctions avancées

Réglages des rapports suivants:


- 1 Appuyez sur MENU, G, [Entrer].
- 2 Sélectionnez "TypeRapp" et appuyez sur [Entrer].



- 3 Sélectionnez type de rapport de communication "RCT" ou "RCR" à l'aide du curseur.
- 4 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder.




5 Pour imprimer le rapport sélectionné après chaque fax, sélectionnez "Rapport", et appuyez sur [Entrer].



- 6 Sélectionnez "ON" à l'aide du curseur.
- 7 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder.

Pour activer ou désactiver le rapport de confirmation pour la transmission suivante, appuyez sur RAPPORT.



La suite dépend du réglage choisi:

- Si la lumière à côté de Report est allumée, le fax imprimera le rapport de confirmation automatiquement.
- Si la lumière à côté de REPORT n'est pas allumée, le fax n'imprimera pas le rapport de confirmation.

Après la transmission, le fax retourne au réglage choisi à l'étape 2.

Transmission agrandie

Vous pouvez transmettre un document agrandi.


Note: Vous pouvez sélectionner un agrandissement pré-réglé ou entrer le rapport à l'aide du clavier numérique. Vous pouvez aussi utiliser le curseur.


Note: Vous pouvez entrer un rapport de 100% à 400% en incréments de 1%.

Voici comment:

- 1 Insérez le document et sélectionnez la résolution et le contraste requis.
- **2** Appuyez sur NEXT, [TrnsmAgr].
- Pour sélectionner le secteur à agrandir, procédez à l'étape 4.
 Sinon, allez à l'étape 5.
- 4 Appuyez sur [FormBaly] et sélectionnez le format de balayage à agrandir.
 Appuyez sur [Entrer].


Note: Voir "Sélectionnez le secteur à transmettre," page 1.7.





7 Entrez le numéro de fax et appuyez sur START.





Fax & Copie

Avec la fonction Fax & Copie activée, l'appareil demande si vous désirez un Fax ou une Copie à chaque transmission de la mémoire.

Note: La fonction Fax & Copie ne peut être utilisée sans la mémoire.

Note: Transmission rapide de la mémoire (voir page 3.2) et la fonction Fax & Copie, ne peuvent être utilisés en même temps. Si le deux sont activés, la transmission rapide de la mémoire ne fonctionnera pas.


Note: La fonction Fax & Copie, utilise la même résolution en Fax et en Copie...

Fonction Fax & Copie

Insérez le document et sélectionnez la résolution et le contraste requis. Note: Avec cette fonction la résolution Normale et les tons de gris sont désac-

- Appuyez sur MENU et sélectionnez "Fax & Copie".
- Appuyez sur [Entrer].
- Entrez le numéro de fax. Appuyez sur une touche, un numéro rapide, un groupe ou composez le numéro à l'aide du clavier numérique.


Si vous entrez un numéro de fax à l'aide d'une touche, allez à l'étape 6. Sinon, allez à l'étape 5.




- L'écran indique Mode Copie et demande le nombre de copies désiré:
- A l'aide du clavier, entrez le nombre de copies désiré pour chaque page du document. Choisiisez de 01 à 99 copies.

Note: Pour quitter sans transmettre ou copier le document, appuyez sur STOP. Le fax retourne en mode Attente.

Appuyez sur START pour débuter la transmission ou la copie.







Page couverture

Le fax peut mémoriser une page couverture à transmettre au début de chaque fax. Cette page indique la date et l'heure, votre identification et votre numéro de fax (tel que mémorisés dans le TTI) et un message contenant jusqu'à 40 caractères. Cette information apparaît dans un encadré comme suit:

Message de Fax de:

14:00


AABBCC Co. Numéro de Fax: 123-4567

[Nous apprécions votre patronage, Merci!]

Activer la page couverture

- Appuyez sur MENU, K, [Réglage]
- Pour transmettre une page couverture au début de chaque document transmis, sélectionnez "ON" à l'aide du curseur.

Note: Pour désactiver la page couverture, sélectionnez "OFF" et appuyez sur [Entrer].




3 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder.

La page couverture est maintenant activée, mais votre message (voir l'exemple cidessus) est blanc. Pour entrer un message, voir "Entrer un message" ci-dessous.

Entrer le message de page couverture

- Appuyez sur MENU, K, [Entrer].
- A l'aide des monotouches, entrez le message de la page couverture. Entrez le message de la même manière que l'endroit dans "Démarrage facile". Le message peut contenir jusqu'à 40 caractères.



Fonctions avancées

Note: Pour effacer des caractères, appuyez sur [Effacer] pour effacer à gauche.

Pour Changer un seul caractère du numéro, déplacez le curseur et, appuyez sur [Effacer] pour l'effacer. Ensuite entrez le message correctement.

 $\c 3 \ \ Lorsque\ termin\'e,\ appuyez\ sur\ [Entrer]\ pour\ le\ sauvegarder.$

Imprimer la page couverture

Pour confirmer que la page couverture est bien tel que désiré, imprimez un exemple de la page couverture. Appuyez sur MENU, K, [Liste].

Numérotation des pages


Avant la transmission, vous pouvez indiquer au fax de numéroter chaque page. Ceci facilitera la tâche du destinataire.

Pour régler la numérotation des pages:

- 1 Comptez le nombre de pages du document.
- 2 Insérez le document dans l'alimenteur ou sur la vitre.
- **?** Ajustez la résolution et le contraste si nécessaire.
- 4 Appuyez sur NEXT jusqu'à [#dePages].
- **5** Appuyez sur [#dePages].
- 6 Utilisez le clavier numérique pour entrer le nombre de pages du document.
- 7 Appuyez sur [Entrer].

Continuez la transmission du document normalement selon le mode de transmission choisi. Lorsque

le destinataire imprime le document, une note du côté droit du TTI, indique le numéro de la page, tel que "P.02" pour la page deux.



Polling

Le Polling permet à quelq'un de transmettre un document sans effectuer l'appel ou payer pour l'appel. Il y a différentes sortes de polling:

- Polling. régulier Votre fax retire un document d'un autre fax.
- Polling F-Code Votre fax retire un document mémorisé comme fichier dans un autre fax. Pour effectuer cela, vous devez communiquer avec un fax F-Code compatible. Pour plus d'information sur le polling F-Code, voir "F-Code communication," pages 2.35–2.36.
- Polling. continuel Votre fax retire continuellement un document d'un autre fax à une heure spécifique. par exemple, la pharmacie d'un hopital peut l'utiliser pour vérifier les commandes en attente à l'intérieur de l'hopital.

Pour que le Polling fonctionne, le fax à distance doit être réglé à "Etre en Polling". Voir les instructions de l'appareil à distance si nécessaire.

Polling régulier

Réglage du Polling régulier:

- 1 Assurez-vous que les documents sont insérés dans le fax à distance.
- 2 Appuyez sur MENU et sélectionnez "Polling" Appuyez sur [Entrer]. Voir l'écran (à droite):
- 3 Entrez le numéro du fax à distance soit en appuyant sur une monotouche, un numéro rapide ou en composant à l'aide du clavier numérique.
 - Pour exécuter le Polling maintenant, allez à l'étape 8.
 Pour exécuter un Polling différé, allez à l'étape 5.
- 5 Appuyez sur MENU et sélectionnez "Trans délai" Appuyez sur [Entrer]. Voir l'écran (à droite):
- Al'aide du clavier numérique, entrez la date et l'heure (utilisez le format de 24 heures) à laquelle le Polling doit ètre exécutée.
- 7 Appuyez sur [Entrer].
- **Q** Appuyez sur START.



Glear || Enter

Polling

Enter fax number


Lorsque le fax est en Polling de documents, il compose le numéro et après avoir établi le contact avec l'autre fax, la réception du document débute comme si l'autre fax avait effectué l'appel.

Polling continuel

Réglage du fax pour Polling continuel:

Appuyez sur MENU, sélectionnez "Polling Cont" et appuyez sur [Entrer].

- L'écran indique l'heure courante A l'aide du clavier numérique, entrez l'heure à laquelle doit débuter le Polling continuel. (Utilisez le format de 24 heures.)
- Lorsque l'heure est réglée, appuyez sur [Enter] pour la sauvegarder.




Cont Polling

18:30

Inter and tine.

A l'aide du clavier numérique, entrez l'heure à laquelle le Polling continuel doit prendre fin. (Utilisez le fornat de 24 heures.)


Note: Si vouz régler le temps de fin avant l'heure de départ, le Polling continuera jusqu'au temps sélectionné demain.



- Lorsque l'heure est réglée, appuyez sur [Entrer] pour la sauvegarder.
- Entrez le numéro du fax à distance à l'aide d'une monotouche, un numéro rapide ou à l'aide du clavier numérique.

Si vous entrez un seul numéro pour le Polling, allez à l'étape 8.


Pour ajouter des numéros à cette opération, allez à l'étape 7.



Important: N'insérez pas de virgule après le dernier numéro.

Note: Si vous entrez«des caractères par erreur, appuyez sur [Effacer] pour les effacer. Ou appuyez sur ▲ or ▼ du curseur pour sélectionner le numéro et appuyez sur [Effacer].

Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le numéro.



l triter

Q Appuyez sur START.


Lorsque le fax est en Polling de documents, il compose chaque numéro, après avoir établi le contact, la réception du document débute comme si l'autre fax aurait effectué l'appel. Le fax continuera la procédure pour toute la durée de la période sélectionnée aux étapes 2-5.

Note: Pour terminer un Polling continuel, vous devez l'effacer à l'aide de la fonction "Revoir commandes" (voir page 2.11).

Être en Polling

Non seulement vous pouvez faire du Polling, mais vous pouvez aussi être en Polling par un autre fax. Pour régler un document à être en Polling d'un autre fax:

- Si le fax est programmé pour Tel Prêt, changez le mode de réception. Le fax ne peut ètre en Polling à Tel Prêt.
- Insérez le document.
- Adjustez la résolution et le contraste si nécessaire. (Le fax transmettra au fax effectuant le Polling.)
- Appuyez sur MENU, D, [Entrer], [Sauv Doc]. Le fax balayera le document en mémoire et retournera en mode Attente.



Après la fin du Polling du document mémorisé, le fax efface automatiquement le document de la mémoire

Imprimer un document mémorisé pour Polling

Pour imprimer un document mémorisé pour Polling réguliè san l'effacer, appuyez sur MENU, D, [Entrer], [Impr Doc].

Effacer un document mémorisé pour Polling

Pour effacer de la mémoire un document mémorisé pour Polling régulier, appuyez sur MENU, D, [Entrer], [EffacDoc], [EffacDoc].

Limiter l'accès au Polling de votre fax

Le réglage (circuit fermé) (voir page 2.48) fonctionne aussi pour le Polling. Si le fax appelant ne possède pas le mot de passe, il ne peut faire de Polling de votre fax.

Note: Si vous utilisez la fonction Bloquage de fax, (voir pages 2.48–2.49), même les appels avec le code d'accès doivent appartenir à la liste des numéros approuvés.

Transfert de documents

Cette fonction indique à votre fax de recevoir les documents et ensuite de les transférer automatiquement à un autre fax. Vous pouvez régler la période de temps durant laquelle le fax effectuera cette procédure.

Note: Le transfert de fax ne transférera pas les documents suivants:

- Réception sécurisée
- · Réception du Polling
- Réception de diffusion à relais
- Réception F-Code


Créer le patron de transfert


Note: Vous pouvez créer 5 patrons de transfert. Pour régler le patron de transfert:

- 1 Appuyez sur MENU, P, [Entrer].
- Pour régler un transfert la première fois, allez à l'étape 4.
 Si vous avez déjà réglé un transfert, allez à l'étape 3.
- 3 Sélectionnez le numéro à régler ou à changer.



Entrez le numéro du fax auquel vous voulez transférer les documents. A l'aide d'une monotouche, d'un numéro rapide, d'un groupe ou d'un numéro composé à l'aide du clavier numérique.





Si vous entrez un seul numéro pour le transfert, allez à l'étape 7. Pour ajouter des numéros pour cette opération, allez à l'étape 6.

Pour ajouter des numéros, appuyez sur [Diffusn] entre chaque numéro pour insérer une virgule comme décrit à l'étape 3. Si [Diffusn] n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur NEXT jusqu'à l'affichage.
Vous pouvez sélectionner 301 numéros de transfert.

Note: Un seul numéro à l'aide du clavier numérique.

Note: Si vous entrez des caractères par erreur appuyez sur [Effacer].

Pour effacer un numéro existant, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro et appuyez sur [Effacer].

- 7 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage. L'écran affichera:
- **Q** Sélectionnez "Transfert" appuyez [Entrer].
- 9 Sélectionnez "ON" ou "OFF" et appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.



01:123-4567

Auto Print:OFF

Auto Print:OFF

Set Forward Period

Tima:---:**:**

Day || Erase || Enter

- 10 Sélectionnez "Heure Dbut" et appuyez sur [Entrer].
- 11 Entrez le jour et l'heure. Le fax demande les périodes de transfert de documents.

Entrer le jour et l'heure:

- Pour le jour, appuyez sur [Jour].
- Pour entrer l'heure, utilisez le clavier numérique.
- Pour ne pas entrer de jour et d'heure, appuyez sur [Effacer].

Note: Pour changer un seul chiffre, déplacez le curseur sur ce chiffre. Insérez le nouveau chiffre par dessus.

- 12 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.
- 13 Sélectionnez "Impr Auto" et appuyez sur [Entrer].


L'impression automatique indique à l'appareil d'imprimer un document après la réception:

On: Une copie de chaque document reçu et transféré est imprimée sur votre fax.

Off: Les documents reçus et transférés ne sont pas imprimés sur le fax.

Note: Si la réception sécurisée (pages 2.44–2.45) est activée, le fax n'imprime pas les documents peut importe le réglage.


- 14 Appuyez sur [Quitter] pour sauvegarder. L'écran affiche le numéro de transfert et le réglage On ou Off sélectionné.
- 15 Pour terminer, appuyez sur RESET.



Imprimer une liste des schémas de transfert

Vous pouvez imprimer une liste des schémas de transfert. La liste indique le numéro d'Identification de chaque schéma, le numéro du fax auquel les documents seront transférés, le réglage On/Off, la période de transfert et le réglage d'impression automatique.

Pour imprimer la liste appuyez sur MENU, P, [Liste].



En-ligne et détection de sonnerie distinctive

Plusieurs compagnies de téléphone offrent un service spécial qui permet à une ligne téléphonique de faire le travail de deux lignes.

Avec ce service, vous n'avez qu'une seule ligne, mais électroniquement, vous avez deux numéros de téléphones. Le téléphone reconnaît ces différents numéros qui sonnent différemment pour chaqu'un des numéros.

Par exemple, il est facile si vous avez un numéro de compagnie et un numéro personnel de répondre "Consultant Untel" à un et Allo à l'autre. Ce système fonctionne parce que vous pouvez différencier les sonneries applicables à chaque numéro.

Le fax est assez intelligent pour faire la différence entre les différentes sonneries. Tout ce que vous avez à faire est de régler le fax pour *La fonction En-ligne et détection de sonnerie distinctive (DRD).*

Pour utiliser En-ligne +DRD, la compagnie de téléphone doit régler le service de sonnerie distinctive. Elle vous assignera un type de sonneries. Par exemple, la sonnerie standard est de 2 secondes "on" (sonnerie) et 4 secondes "off" (silence), après quoi le tout se répète.

Le fax possède huit type de sonneries possibles à utiliser avec En-ligne +DRD. L'un d'eux devrait fonctionner. Cette charte indique les différents types:

A	0.8 on, 0.4 off, 0.8 on, 4.0 off	
В	0.4 on, 0.2 off, 0.4 on, 0.2 off, 0.8 on, 4.0 off	
С	0.3 on, 0.2 off, 1.0 on, 0.2 off, 0.3 on, 4.0 off	
D	1.0 on, 0.5 off, 1.0 on, 3.5 off	
E	0.5 on, 0.5 off, 0.5 on, 0.5 off, 1.0 on, 3.0 off	
F	0.5 on, 0.5 off, 1.0 on, 0.5 off, 0.5 on, 3.0 off	
G	0.4 on, 0.6 off, 0.4 on, 4.6 off	
Н	1.5 on, 0.5 off, 0.5 on, 3.5 off	

Par exemple, type C est 0.3 secondes sonne, 0.2 secondes silence, 1 seconde sonne, 0.2 secondes silence, 0.3 secondes sonne et 4 secondes silence. Il revient ensuite au premier 0.3-secondes sonne et recommence.


Pour utiliser DRD sur votre fax:

Contactez la compagnie de téléphone pour vous assurer de la disponibilité de ce service, et aussi informez-vous des types de sonneries disponibles.


2 Appuyez sur MENU, J, 2, 2, [Entrer]. L'écran affiche:



- 3 Sélectionnez "DRD", et appuyez sur [Entrer].
- 4 Sélectionnez "ON" ou "OFF" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].



- 5 Sélectionnez "Ring Pattern" et appuyez sur [Entrer].
- 6 Sélectionnez le type de sonnerie désiré.
- 7 Appuyez sur [Entrer] pour régler le type de sonnerie sélectionné.



Important: Si votre compagnie de téléphone ne vous donne que des indications générales sur le type de sonneries, ou si vous rencontrez des problèmes en utilisant la fonction DRD, s-v-p essayez tous les types de sonneries. Si vous avez encore des difficultés, appelez le support technique de Muratec Canada, voir la documentation à l'intérieur de l'emballage.

Important: Avec le fax réglé pour DRD, il ne répondra à aucun autre type de sonnerie que celui sélectionné ci-dessus. Pour initialisé le fax pour répondre normalement, répétez les étapes 2–4, ci-dessus — *excepté*, à l'étape 4, pour changer à "Off." Le fax répondra normalement.

Requète d'appel

Vous pouvez transmettre ou recevoir un document et avoir une conversation téléphonique durant le même appel (pas en même temps). Voilà une requète d'appel. Peut importe que ce soit en transmission ou en réception. Vous pouvez télécopier et parler ou parler avant et télécopier après.

Important: Pour effectuer cette fonction, le fax à distance doit posséder cette fonction. Le fax doit aussi posséder l'option du combiné téléphonique.

Note: Communiquer de cette manière désactive le mode "V.34" indiquant au fax de communiquer de la manière normale soit ITU-T Groupe 3. Voir page AI.1 pour plus d'information.

Télécopier/recevoir en premier, ensuite parler

Pour transmettre ou recevoir en premier et parler ensuite:

- 1 Durant la transmission ou la réception appuyez sur MONITOR/CALL.
- 2 Au fax à distance, la sonnerie sera activée après la réception de chaque page..
- 3 Si quelqu'un répond au fax à distance, la sonnerie de votre fax se fera entendre plusieurs fois. Alors, décrochez le combiné optionnel. Après quelques secondes, la ligne se libérera et vous pouvez commencer à parler.

Parler en premier et ensuite transmettre

Pour parler en premier et ensuite transmettre:

- 1 À la fin de la conversation, ne raccrochez pas.
- **9** Insérez le document à transmettre.
- Ajustez la résolution et le contraste si nécessaire.
- 4 Avisez la personne au fax à distance d'appuyer sur start et de raccrocher le combiné. . Ne raccrochez pas encore!
- 5 Lorsque vous entendez la tonalité du fax, appuyez sur start et raccrochez le combiné. Votre fax transmettra le document.

Parler en premier et recevoir ensuite

Pour parler en premier et recevoir un fax ensuite:

- 1 Après la conversation téléphonique ne raccrochez pas.
- Avisez la personne au fax à distance d'appuyer sur start et de raccrocher le combiné. *Ne raccrochez pas encore!*

3 Lorsque vous entendez la tonalité du fax, appuyez sur start et raccrochez le combiné téléphonique. Le fax recevra le document et l'imprimera.

Répondre à une requète d'appel

Si quelqu'un requière un appel de votre part durant la communication, vous entendrez une longue sonnerie après la réception de chaque page. Pour répondre:

- 1 Décrochez le combiné optionnel et écoutez plusieurs secondes. Vous entendrez surement la tonalité du fax.
- 2 Après quelques instants, la ligne se libérera et la personne au bout du fil répondra. Vous pouvez maintenant parler normalement.

La puissance de QuadAccess®

La caractéristique *QuadAccess* réduit le temps passé à attendre que l'appareil termine le travail en cours. QuadAccess est une version plus puissante d'une caractéristique déjà puissante appelée *dual access*. Si le dual access permet d'effectuer deux fonctions à la fois, QuadAccess en permet quatre. *Par exemple*, même si l'appareil (1) imprime une copie, (2) transmet de la mémoire, (3) et balaie un document en mémoire, vous pouvez (4) programmer l'appareil.

Communication F-Code

F-Code: une introduction

Le ITU, l'agence des Nations Unis qui standardise les communications internationales, a crée un standard dans l'industrie pour utiliser les sous-adresses et les communications à codes d'accès. Le nom de ce standard est F-Code et nous les appellerons de cette façon et les afficherons de cette façon.

Comment fonctionnent les sous-adresses

Pour aider à comprendre le sous-adressage, pensez à quelqu'un qui reçoit un courrier à l'intérieur d'une grande compagnie. Par exemple, le courrier pour la comptabilité est d'abord livré à la salle de courrier et ensuite livré à la comptabilité.

Voilà l'idée du sous-adressage. Votre fax et un autre fax compatible F-Code, échangent des signaux spéciaux indiquant où le document devrait aller. Comme si le fax dirait "Livré à la suite 48" et le fax recevant le document le ferait.

Le fax possède 50 boîtes à lettres pour ces livraisons spéciales. Si quelqu'un vous transmet un document F-Code, le fax le reçoit dans une de ces 50 boîtes à lettres selon le choix du transmetteur.

Transmettre un F-Code sécurisé

Pour plus de sécurité, vous pouvez choisir un mot de passe pour chaque F-Code, ce qui vous permet de sécuriser la transmission, le polling et la diffusion à relais lorsque vous communiquez avec un fax compatible F-Code.

Règles d'utilisation d'un F-Code

- (1) Pour utiliser le sous-adressage, vous devez créer des boîtes F-Code
- (2) Le fax contient 50 boîtes F-Code
- $(3) \ Le \ fax \ m\'emorise jusqu'à \ 30 \ documents \ dans \ chaque \ F-Code. \ (chaque \ document \ peut \ contenir \ une \ ou \ plusieurs \ pages)$

Créer ou modifier une boîte F-Code

Choisir le type de boîte F-Code

Avant de créer la boîte F-Code, décidez comment les transmetteurs l'utiliseront; boîte bulletin, boîte sécurisée ou boîte à relais

- Boîte bullletin Mémorise les documents que les fax à distance viennent chercher en polling. Par exemple les succursales viennent chercher une liste de prix.
 - Une boîte bulletin mémorise des documents balayés ou reçus et les conserve indéfiniment (aussi longtemps que l'appareil est branché).
- Boîte sécurisée Reçoit et mémorise les communications sécurisées.
- Boîte à relais Reçoit les documents et les relait à d'autres fax. Le fax effectuant le relais s'appelle un "hub". Le fax peut transmettre à un hub ou être un hub.

4 éléments d'une boîte F-Code

Chaque boîte F-Code contient les 4 éléments suivants:


- (1) Numéro de boîte F-Code (01-50)
- (2) Nom de boîte F-Code (jusqu'à 16 caractères)
- (3) Sous-adresse du F-Code (jusqu'à 20 caractères, peut inclure des chiffres et les caractères * et * seulement)
- (4) CODE I.D. (4 chiffres)

Vous choisirez l'information pour chacun de ces quatre éléments et les entrerez«dans le fax. Les étapes suivantes vous guideront dans la création et la modification de l'information.

Créer ou modifier une boîte F-Code:

- 1 Garder un crayon et un papier à portée durant ces étapes. Apès avoir choisi une sous-adresse et l'avoir entré, écrivez-la. Souvenez-vous, (1) écrivez quelle boîte va avec quelle sous-adresse, (2) écrivez les mots de passe ou Code i.d, (3) Conservez ces notes dans un lieu sûr.
- 2 Appuyez sur MENU, O [la lettre *O, pas un* zéro], [Entrer]. L'écran affiche la liste des F-Code.
- 3 Sélectionnez le F-Code que vous désirez créer ou modifier à l'aide du curseur.


Note: Vous pouvez sélectionner une boîte F-Code en entrant directement le code de deux chiffres (01-50).



Note: Appuyez sur [Détail] pour visionner le numéro programmé dans ce numéro rapide.

4 Appuyez sur [RégBte].
La suite dépend du choix de créer ou modifier une boîte F-Code:
Pour créer, allez à l'étane 6

Pour créer, allez à l'étape 6. Pour modifier, l'écran demande d'entrer le code i.d.. L'écran affiche (voir à droite):



A l'aide du clavier, entrez le code i.d. de quatre chiffres (pas la sous-adresse ITU ou le mot de passe ITU) et appuyez sur [Enter].


- Pour modifier la boîte Sécurisée, allez à l'étape 7.
- Pour modifier une boîte Bulletin, allez à l'étape 16.
- Pour modifier une boîte à Relais, allez à l'étape 28.

Note: Vous ne pouvez pas changer le type d'une boîte F-Code. Si vous modifiez une boîte F-Code existant, et désirez changer le type de boîte, vous devez d'abord effacer la boîte et en créer une nouvelle.

6 Le fax vous demande quel type de boîte vous désirez assigner à cette boîte — bulletin, sécurisée, ou relais.

Sélectionnez le type de casier à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].

• Si vous choisissez Sécurity, allez à l'étape 7




- Si vous choisissez Bulletin, allez à l'étape16.
- Si vous choisissez Relais, allez à l'étape 28.

Si vous choisissez Sécurity:

7 La boîte sécurisée est réglé comme suit:

- Nom de boîte Vous pouvez entrer le nom de cette boîte F-Code.
- Sous-Adresse ITU Ceci est l'identification numérique que vous devez entrer pour communiquer avec un autre fax F-Code compatible.



- MOT DE PASSE ITU Ceci est le mot de passe pour des transmissions F-Code. Le mot de passe n'est pas obligatoire, cependant l'utilisation d'un mot de passe rend la communication F-Code plus sécuritaire
- Temps Attent- La période de temps que vous désirez conserver un document mémorisé dans une boîte F-Code.
- CODE ID. POUR CETTE BOÎTE F-CODE Un code id. de quatre chiffres pour la boîte sécurisé que vous utilisez pour (1) imprimer un document reçu dans une boîte F-Code ou (2) entrer avant d'effectuer des modifications à cette boîte F-Code (Voir l'étape 12.)

8 Pour entrer un nom de boîte:

Sélectionnez "Nom de boîte" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].

Entrez le nom comme vous avez entré le nom du fax durant le Démarrage facile. Le nom d'une boîte F-Code peut contenir 16 caractères.

Note: Pour effacer des caractères appuyez sur [Effacer] pour effacer à gauche.

Pour effacer un seul caractère, déplacez le curseur sur ce caractère et appuyez sur [Effacer] pour l'effacer. Ensuite entrez correctement le nom du F-Code.

 $\label{pour sauvegarder le nom et continuez.} Appuyez sur \ [Entrer] \ pour \ sauvegarder \ le \ nom \ et \ continuez.$

9 Pour entrer la *sous-adresse ITU*:

Sélectionnez "Sous-Adresse" à l'aide du curseur et appuyez sur $[{\sf Entrer}].$

Ensuite à l'aide du clavier numérique, entrez la sous-adresse ITU de cette boîte pour identifier cette boîte F-Code.

La sous-adresse peut contenir 20 caractères et inclure une combinaison de chiffres et les caractères * et # (mais aucun autre caractère non numérique)

Note: Aucune autre boîte F-Code de ce fax ne peut posséder la même sousadresse que celle déjà programmée.

2.30

Note: Pour effacer des caractères appuyez sur [Effacer] pour effacer à gauche.

Pour changer un seul caractère, déplacez le curseur sur ce caractère et appuyez sur [Effacer] pour l'effacer. Ensuite entrez le nom correctement .

Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder la sous-adresse ITU et continuer.

1 Pour entrer le *MOT DE PASSE ITU*:

Sélectionnez "Mot de Passe" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].

A l'aide du clavier numérique, entrez le mot de passe ITU de cette boîte. Ce mot de passe peut contenir 20 caractères et inclure une combinaison de chiffres et les caractères * et # (mais aucun autre caractère non numérique).

Note: Pour effacer des caractères appuyez sur [Effacer] pour effacer à gauche.

Pour effacer un seul caractère, déplacez le curseur sur ce caractère et appuyez sur [Effacer] pour l'effacer Ensuite, ré-entrez le nom correctement.

Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le mot de Passe ITU et continuer.

1 1 Pour entrer le *Temps Attente*:

Sélectionnez "Temps Attent" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].


A l'aide du clavier numérique, entrez le numéro de deux chiffres (00-31), correspondant au nombre de jours que vous désirez conserver les documents recus dans cette boîte F-Code.

Note: Le fax peut mémoriser des documents reçus dans des boîtes F-Code (jusqu'à 30 documents) pour aussi longtemps que 31 jours, après quoi ils seront effacés. Si le fax possède amplement de mémoire, vous pouvez contourner la limite de 31 jours pour les conserver indéfiniment. Pour cela, entrez 00. Si vous choisissez cette option, vous devrez effacer les documents manuellement. (Contactez le détaillant Muratec à propos de l'expansion de la mémoire)

Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder la sous-adresse et continuer.

12 Appuyez sur [Quitter].

Le fax vous demande le code d'accès de quatre chiffres de votre boîte F-Code. Ce code est celui de la boîte sécurisée dont vous vous servez pour (1) imprimer un document reçu dans une boîte F-Code ou (2) que vous entrez avant d'effectuer un changement à une boîte F-Code.



13 Choisissez un code id. de quatre chiffres (0001-9999) pour cette boîte F-Code. Ecrivez-le et conservez-le dans un lieu sûr.

Important: Ne pas utiliser 0000 comme code id.

- 14 A l'aide du clavier entrez le code id. de quatre chiffres pour cette boîte F-Code.

 Important: Après cette étape, vous devez savoir votre code pour imprimer un document envoyé à cette boîte F-Code. Ecrivez-le.
- Appuyez sur ENTER pour sauvegarder l'information de cette boîte F-Code.


 Pour créer ou modifier une autre boîte F-Code, allez à l'étape 3.

 Pour terminer, appuyez sur RESET.

Si vous choisissez Bulletin:

- 16 La boîte bulletin est réglée comme suit:
 - Nom de la boîte Comme à l'étape 7.
 - Sous-Adresse ITU Comme à l'étape 7.
 - Mot de passe ITU Comme à l'étape 7.
 - Réc Protégée Protection de réception ("Réc Protégée" à l'écran) indique à cette boîte qu'il peut recevoir des documents d'autres fax. Les fax peuvent faire le polling de ces documents.
 - Impression auto Impression automatique des documents reçus ("Impres Auto") indique au fax d'imprimer automatiquement un document reçu dans cette boîte
 - RéécritDocum Ecraser les documents
 ("RéécritDocum") indique au fax d'écraser les documents existants à la
 réception d'un nouveau document.
 - EffDoc Trnsm Effacer un document transmis ("EffDoc Trnsm.") indique au fax d'effacer un document de la boîte après le polling du document.
 - CODE ID. POUR CETTE BOÎTE F-Code Code id. de quatre chiffres pour la sécurité de la boîte utilisé pour (1) imprimer un document reçu dans une boîte F-Code. ou (2) entrez avant d'effectuer une modification à une boîte F-Code. (Voir l'étape 24.)
- 17 Pour entrer le nom de la boîte:

Même procédure qu'à l'étape 8. Référez-vous à l'étape 8.



18 Pour entrer la sous-adresse ITU:

Même procédure qu'à l'étape 9. Référez-vous à l'étape 9.

19 Mot de passe ITU-T:

Même procédure qu'' l'étape 10. Référez-vous à l'étape 10.

20 Protection Rx:

Sélectionnez "Réc Protégée" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].

Sélectionnez le réglage désiré "On" ou "Off".

On: Ne pas ouvrir cette boîte pour recevoir des documents.

Off: Ouvrir cette boîte pour recevoir des documents.

Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le nom de la boîte et continuer.

91 Impression Auto:

Note: Ce réglage n'est disponible que lorsque (*Réc Protégée*) est réglé à off (voir l'étape 20).

Sélectionnez "Impres Auto" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].

Choisissez le réglage désiré "On" ou "Off".

On: Imprime le document immédiatement après la réception.

Off: Imprime le document manuellement lorsque désiré.

Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le nom et continuer.

22 RéécritDocum:

Note: Ce réglage n'est disponible que lorsque (Réc Protégée) est réglé à off (voir l'étape 20).

Sélectionnez "RéécritDocum" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].

Sélectionnez le réglage désiré "On" ou "Off".

On: Lorsque le fax reçoit un nouveau document dans cette boîte, il effacera le document présentement mémorisé dans cette boîte.

Off: Lorsque le fax reçoit un nouveau document dans cette boîte il n'effacera pas les documents déjà mémorisés. (Le fax peut mémoriser jusqu'à 30 documents dans chaque boîte (chaque document peut contenir une ou plusieurs pages) .

Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le nom de la boîte et continuer.


23 Effacer Doc Trnsm:

Sélectionnez "EffDoc Trnsm" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer]. Sélectionnez le réglage désiré "On" ou "Off".

On: Le fax efface le document de la boîte aussitôt après la transmission. Si vous choisissez On, cette boîte ne peut ètre en polling qu'une seule fois par do-cument.

Off: Le fax n'efface pas le document après son polling Aussi longtemps que l'appareil est branché, le document n'est pas effacé de la boîte, le document est disponible en tout temps pour polling.

24 Appuyez sur [Quitter].
Le fax vous demande le code id. de quatre chiffres de la boîte F-Code. Ce code id. est utilisé lorsque vous (1) imprimez un document reçu dans une boîte F-Code ou (2) que vous entrez avant d'effectuer une modification à cette boîte F-Code.



25 Choisissez un code id. de quatre chiffres (0001-9999) pour cette boîte F-Code. Ecrivez-le et conservez-le dans un lieu sûr.

Important: Ne pas utiliser 0000 comme code id.

26 Utilisez le clavier pour entrer le code id. de quatre chiffres pour cette boîte F-Code

Important: Après avoir complété cette étape, vous devez avoir ce code pour accéder à cette boîte F-Code. Ecrivez-le.


27 Appuyez sur ENTRER pour sauvegarder l'information de cette boîte F-Code.

Pour créer ou modifier une autre boîte F-Code, allez à l'étape 3.

Pour terminer appuyez sur RESET.

Si vous choisissez Relais:

- 28 La boîte Bulletin est réglée comme suit:
 - Nom de boîte Comme à l'étape 7.
 - Sous-adresse itu Comme à l'étape 7.
 - Mot de passe itu Comme à l'étape 7.
 - Endroit Vous devez entrer le numéro de fax du destinataire. Lorsque le fax reçoit un document dans la boîte relais, il transmet le document reçu à ce numéro.
 - Type TTI Vous pouvez sélectionner le type de TTI qui apparaîtra sur les documents qui sont relayés aux destinataires.
 - Impres Auto Vous pouvez régler le fax pour imprimer les documents reçus dans la boîte relais.



29 Nom de boîte

Même procédure qu'à l'étape 8. Référez-vous à l'étape 8.

30 Sous-Adresse ITU:

Même procédure qu'à l'étape 9. Référez-vous à l'étape 9.


31 MOT DE PASSE ITU:

Même procédure qu'à l'étape 10. Référez-vous à l'étape 10.

32 Endroit:

Sélectionnez "Endroit" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].

Entrez le numéro du fax à l'aide d'une monotouche, un numéro rapide ou un groupe. Vous ne pouvez pas utiliser le clavier numérique pour entrer ces numéros.



Oil Relay Box

_ item

Location

III Iyy#

Esit

Sub-Address : Password :

Ol:Relay Box

Auto Print

Tuse cursor to select

(1)Use cursor to select

: Sender

Sart Ros

Enter

SatBox

Pour ajouter chaque numéro, appuyez sur [Diffusn] entre chacun pour insérer une *virgule*, ensuite entrez le numéro. Vous pouvez programmer jusqu'à 300 numéros.


Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder et continuer.

33 Type deTTI:

Sélectionnez "Type TTI" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].

Ensuite sélectionnez le type de TTI qui doit apparaître sur les documents qui sont relayés aux autres destinataires.

- Envoyeur Relayer le document avec le TTI du Hub.(Pas le vôtre).
- Les deux Relayer le document avec les deux TTI
- Le vôtre Relayer le document avec votre TTI.



Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le nom de la boîte et continuer.

34 Impression Auto:

Sélectionnez "Impres Auto" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].

Ensuite, sélectionnez le réglage désiré "On" ou "Off".


On: Imprime le document après la réception.

Off: Le fax n'imprime pas le document, mais le relaie à l'autre fax.

Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le nom de la boîte et continuer.

35 Appuyez sur [Quitter].

Le fax vous demande le code id. de sécurité de quatre chiffres. Ce code id. est pour la sécurité de la boîte F-Code. Vous devez l'entrer pour effectuer une modification à la boîte F-Code



36 Choisissez un code id. de quatre chiffres(0001-9999) pour cette boîte F-Code. Ecrivez-le et conservez-le dans un lieu sûr.

Important: Ne pas utiliser 0000 comme code id..

37 Utilisez le clavier pour entrer le code id. de quatre chiffres pour cette boîte F-Code

Important: Après cette étape vous devez connaître ce code pour accéder à la boîte F-Code. Ecrivez-le.

38 Appuyez sur entrer pour sauvegarder l'information de cette boîte F-Code.

Pour créer ou modifier une autre boîte F-Code, allez à l'étape 3. Pour terminer appuyez sur RESET.

Imprimer une liste des boîtes F-Code

La liste des boîtes F-Code comprend:

- (1) Le numéro de chaque boîte
- (2) Le nom de la boîte (si elle en possède un)
- (3) Sous-adresse
- (4) Mot de passe
- (5) Type de boîte
- (6) Réglages de chaque boîte

Pour imprimer la liste des boîtes F-Code, appuyez sur MENU, O [la lettre O, pas $z\acute{e}ro$], et sélectionnez [ListeBte].

Imprimer une liste des documents mémorisés dans les boîtes F-Code

La liste des documents mémorisés dans les boîtes F-Code comprend:

- (1)Le numéro d'identification de la boîte
- (2) Le nom de la boîte (Si elle en possède un)
- (3) Le type de boîte
- (4) Chaque numéro de fichier (ou numéro de document) mémorisé

Pour imprimer une liste des documents mémorisés dans les boîtes F-Code, appuyez sur MENU, O [la lettre *O, pas zéro*], [ListeDoct].

Utiliser une boîte sécurisée

Imprimer un document que vous recevez

Lorsque le fax reçoit un document par une sous-adresse ITU dans une boîte F-Code sécurisée, le fax imprime un message pour vous en avertir.

Le message comprend:

- (1) Le numéro de la boîte F-Code qui a reçu le document
- (2) Le nom de la boîte
- (3) le TTI du transmetteur (s'il y en a un)
- (4) Les numéros de fichiers mémorisés dans la boîte F-Code.

Vous avez un nombre de jours (voir l'étape 11 à la page 2.29) pour imprimer le document avant que le fax ne l'efface.


Note: Pour cette opération, vous devez connaître deux choses:

- Vous devez connaître ce code de deux chiffres de la boîte sécurisée.
- Vous devez connaître le code id. de quatre chiffres de la boîte sécurisée.

Pour imprimer un message reçu:

- 1 Appuyez sur MENU, O [la lettre *O, pas zéro*], [Entrer]. L'écran affiche Liste des F-Code.
- 2 Sélectionnez la boîte sécurisée F-Code qui contient les documents à imprimer.

Note: Si la boîte sécurisée contient des documents, le symbole apparaît à l'écran.



- Appuyez sur NEXT, [Impr Doc]. Le fax demande le Code id..
- 4 Utilisez le clavier numérique pour entrer le Code id.de quatre chiffres de la boîte F-Code.
- 5 Appuyez sur [Entrer]. Si vous avez entré le bon code i.d, le fax imprime tous les documents de la boîte F-Code sécurisée et les efface ensuite



Utiliser une boîte bulletin

Mémoriser un document

Le fax peut mémoriser jusqu'à 30 documents dans la boîte Bulletin.

Note: Pour cette opération, deux conditions:


- La boîte Bulletin doit exister dans le fax.
- Vous devez connaître le numéro de boîte (01-50) et le Code id.. (Voir Créer ou Modifier une boîte F-Code," pages 2.27-2.31, si nécessaire.)

Pour mémoriser une boîte Bulletin pour polling.

- 1 Insérez le document et effectuez les réglages nécessaires.
- 2 Appuyez sur MENU, O [la lettre *O, pas zéro*], [Entrer]. L'écran affiche la liste des F-Code.
- 3 Sélectionnez le F-Code dans lequel vous désirez mémoriser le document.
- 4 Appuyez sur NEXT, [Sauv Doc]. Le fax vous demande le Code i.d..
- 5 Utilisez le clavier pour entrer le Code id.
- 6 Appuyez sur [Entrer]. Si vous entrez le bon Code id., l'écran affiche (voir à droite):

Sélectionnez "Réécrit" ou "Ajouter".

Réécrit: La boîte Bulletin écrase le document présent lorsqu'un nouveau document est mémorisé



02:Bulletin Box

On:Security Box

02:Bulletin Box

03:Relay Box

Enter I i cerie

Can


StoreDoc

I tinter

Ajouter: La boîte Bulletin conserve les documents déjà mémorisés et le nouveau document, jusqu'à 30 documents.

7 Appuyez sur [Entrer] pour conserver le réglage. Le fax débute le balayage du document dans le casier Bulletin sélectionné:

Note: Le numéro de fichier (affiché (1), indique combien de documents sont mémorisés dans cette boîte Bulletin. Les fichiers sont de 1-30. Vous devez



connaitre le numéro du fichier pour l'effacer ou l'imprimer.

Imprimer un document mémorisé dans une boîte Bulletin

Vous pouvez imprimer un document mémorisé dans une boîte Bulletin F-Code sans l'effacer de la mémoire.

Pour imprimer un document:

- 1 Appuyez sur MENU, O [la lettre *O, pas zéro*], [Entrer]. L'écran affiche la liste des F-Code.
- 2 Sélectionnez le F-Code Bulletin dans lequel vous voulez mémoriser le document.
- 3 Appuyez sur NEXT, [Impr Doc]. Le fax vous demande d'entrer le Code id..
- 4 Utilisez le clavier pour entrer le Code id.
- 5 Appuyez sur [Entrer]. Si vous avez entré le bon Code id, l'écran affiche (voir à droite):
- 6 Sélectionnez le numéro de fichier (1-30) du document à imprimer. Si vous désirez imprimer tous les documents de cette boîte Bulletin, sélectionnez "00".




7 Appuyez sur [Entrer]. Le fax imprime les documents choisis et retourne en mode Attente.

Effacer un document mémorisé dans une boîte Bulletin

Pour effacer un document mémorisé:

- 1 Appuyez sur MENU, o [la lettre *O, pas zéro*], [Entrer]. L'écran affiche la liste des F-Code.
- 2 Sélectionnez la boîte F-Code dans lequel est mémorisé le document
- 3 Appuyez sur NEXT, [EffacDoc]. Le fax vous demande le Code id..
- 4 Utilisez le clavier pour entrer le Code id. et appuyez sur [Entrer].
 Si vous avez entré le bon Code id., l'écran affiche (voir à droite):



- 5 Sélectionnez le numéro (01-30) de la boîte à effacer. Pour effacer tous les documents dans cette boîteBulletin, sélectionnez "00".
- 6 Appuyez sur [Entrer]. L'écran affiche (voir à droite):


Important: Pour quitter sans effacer le document sélectionné, appuyez sur [Annuler]. Le fax retournera à

l'étape 2.

7 Appuyez sur [Effacer] pour effacer le(s) documents(s) et le fax retournera à l'étape 2.

Pour effacer un autre document, répétez les étapes 2-7.

Pour retourner au mode Attente, appuyez sur RESET.



Utiliser une boîte relais

Après avoir reçu un document via une sous-adresse ITUt dans une boîte à relais F-Code , il le transmet aux autres fax sélectionnés dans la boîte Relais. (Voir Créer ou modifier une boîte F-Code, page 2.27–2.31.)

Si vous réglez Impression Auto à on, l'appareil imprimera le document reçu et le relaiera à l'autre fax. Sinon, le fax ne fera que relayer le document aux autres fax sans l'imprimer. "Si vous choisissez Relais," pages 2.28–2.29 pour plus de détails sur ce réglage.

Vous pouvez aussi relayer le document à une boîte F-Code d'un autre fax et laisser ce fax effectuer le relais. Voir "Transmission F-Code page 2.35 pour plus de détails.

Le hub procède à une diffusion à relais et le fax transmettant le document original au hub, a initié une diffusion à relais.

Effacer une boîte F-Code vide

Une boîte F-Code doit êre vide avant de l'effacer. (Si vous sélectionnez un F-Code non vide, le fax émet un bip. Dans ce cas, imprimez tous les documents de cette boîte avant de l'effacer.)

Pour effacer une boîte F-Code:

- 1 Appuyez sur MENU, O [la lettre *O, pas zéro*], [Entrer].
- **9** Sélectionnez le F-Code à effacer.
- Appuyez sur [EffacBte]. Si la boîte F-Code est vide, le fax vous demande d'entrer le Code id..
- 4 Utilisez le clavier pour entrer le Code id..
- 5 Appuyez sur [Entrer]. L'écran affiche :
 - Note: Pour quitter sans effacer le F-Code sélectionné, appuyez sur [Annuler]. Le fax retournera à l'étape 2.
 - Note: Pour quitter sans rien effacer, appuyez sur RESET. Le fax retourne au mode Attente.
- 6 Appuyez sur [Effacer] pour effacer le document et le fax retournera au mode Attente.

Pour effacer un autre F-Code, allez à l'étape 2-6.

Pour retourner au mode Attente, appuyez sur RESET.

Transmission F-Code et polling

Avec F-Code, le fax peut transmettre sécurisé, effectuer une intiation de diffusion à relais et même faire un polling d'autre fax possédant ITU T, peut importe le manufacturier. Vous pouvez le faire de deux façons:

- À l'aide d'une monotouche (voir pages 2.41-2.42)
- En entrant la sous-adresse ITU T et le mot de passe directement tel que nous vous expliquerons ici.


Note: Pour cette opération, trois critères doivent être respectés:

- Le fax à distance doit supporter le sous-adressage ITU-T
- Le fax à distance doit posséder une boîte à lettre avec une sous-adresse ITU-T
- Vous devez connaître la sous-adresse ITU T et le mot de passe (si applicable) de la boîte à lettre de l'autre fax

Transmission F-Code

- 1 Insérez le document et sélectionnez la résolution et le contraste requis.
- $\begin{tabular}{ll} \bf 2 & Pour alterner entre la transmission manuelle et de la mémoire, appuyez sur $$_{ME-MORY\ TRANSMIT}$. \end{tabular}$
- 3 Appuyez sur MENU et sélectionnez "Tr F-Code".
- 4 Appuyez sur [Entrer].
- A l'aide du clavier, entrez la sous-adresse appropriée du fax à distance.


Note: En cas d'erreur, appuyez sur [Effacer] pour effacer le caractère et entrez le bon numéro.




- 6 Appuyez sur [Entrer].
- A l'aide du clavier, entrez le mot de passe.
 Note: Si cette sous-adresse ne possède pas de mot de passe, allez à l'étape 8.
- 8 Appuyez sur [Entrer].

9 Entrez le numéro de fax à l'aide d'une monotouche, un numéro rapide ou en composant directement sur le clavier.

Important: N'appuyez pas sur START, pour transmettre en différé.



- Pour débuter maintenant allez à l'étape 13.
- Pour différer, allez à l'étape 11.
- Appuyez sur MENU, sélectionnez "Trans Délai" et appuyez sur [Entrer].
 L'écran affiche. (voir à droite):
- 12 A l'aide du clavier, entrez le jour et l'heure à laquelle la transmission doit débuter et appuyez sur [Entrer].
- 13 Appuyez sur START.



Group || Clear || Broadcas


F-Gada Tx

Enter fax number

Si à l'étape 10 vous choisissez un transmission immédiate, le fax compose immédiatement. Si vous choisissez différé, le fax affiche "Réservé" indiquant que la commande est mémorisée et débutera plus tard

Polling F-Code

- 1 Appuyez sur MENU et sélectionnez "PollingFCode".
- 2 Appuyez sur [Entrer].
- A l'aide du clavier, entrez la sous-adresse du fax à distance.



Note: En cas d'erreur, appuyez sur [Effacer] pour effacer le caractère et entrez le bon numéro.

4 Appuyez sur [Entrer].

- 5 A l'aide du clavier, entrez le mot de passe. Note: S'il n'y en a pas, allez à l'étape suivante.
- 6 Appuyez sur [Entrer].

7 Entrez le numéro de fax soit à l'aide d'une monotouche, un numéro rapide, ou en composant directement sur le clavier.

Important: N'appuyez pas sur START, pour transmettre en différé.

- Maintenant tout dépend de la sélection du début de la transmission.
 - Pour débuter maintenant, allez à l'étape 11.
 - Pour différer, allez à l'étape 9.
- 9 Appuyez sur MENU, sélectionnez "Trans Délai" et appuyez sur [Entrer]. L'écran affiche. (voir à droite):
- $\begin{array}{c} 10 \\ \text{A l'aide du clavier, entrez le jour et l'heure du} \\ \text{début de la transmission et appuyez sur} \\ \text{[Entrer]}. \end{array}$

										ш	ж	ш		***	-	-	**							
:#	7	#	10	*		r			ш	r	Ŧ.	ji i	۳.		1		-	"	4					
:::::	*		333	a	ш	EВ	ш	33	ж	14	ш		34					3,						
																							H	
								ı																

| Group || Clear || Broadcas

FCodePolling

Inter fax number.

11 Appuyez sur Start.

Si à l'étape 8 vous avez sélectionné transmission immédiate, le fax compose immédiatement. Si vous avez sélectionné une commande différée, l'écran affiche "Réservé" indiquant que la commande est mémorisée et débutera plus tard.

Monotouches programmables

La puissance des monotouches programmables

Certaines opérations de l'appareil nécessitent de suivre plusieurs étapes et d'appuyer sur plusieurs boutons. Programmer les *Monotouches* (79–84) peut permettre de réduire ces étapes au simple touché d'une clé.

Vous pouvez programmer ces monotouches afin d'effectuer ces opérations:


Fonctions de communications:

- Transmission différée (expliqué aux pages 2.10-2.11)
- Diffusion (pages 2.9)
- Polling régulier (non continuel) (page 2.22)
- Transmission groupée (pages 2.12–2.14)
- Transmission F-Code (page 2.35)
- Polling F-Code (pages 2.35-2.36)

Programmer une transmission différée

Pour programmer une transmission différée dans une monotouche programmable:

Appuyez sur MENU, C, [Entrer]. L'écran affiche la liste des monotouches programmables.



2 Sélectionnez la monotouche programmable à programmer ou modifier.


Note: Si vous modifiez une commande déjà mémorisée:

Si la commande précédente était pour une commande différée et que vous désirez conserver l'opération différée, utilisez les instructions sui-vantes.

Pour une opération différente, écrasez la commande précédente avec la nouvelle commande.

3 Appuyez sur [Entrer].


4 A l'aide du clavier numérique, entrez le numéro de fax exactement comme une transmission, incluant les codes spécifiques à votre système téléphonique. Le numéro peut contenir jusqu'à 40 caractères.



- 5 Appuyez sur [Entrer].
- 6 Sélectionnez "Trans Délai" appuyez [Entrer].
- 7 Indiquez au fax d'exécuter cette commande différée d'une de ces façons:

Option 1: Exécuter la commande une fois un certain jour du mois. (Par exemple, "Exécuter à 5:05 PM le 30.")


Pour sélectionner cette option, à l'aide du clavier numérique, entrez la date et l'heure à laquelle le fax doit l'exécuter.



Option 2: Exécuter la commande à une certaine heure *chaque jour que la clé est appuyée.* (Par exemple, "Exécuter à 5:05 PM aujour-d'hui.")

Pour sélectionner cette option, à l'aide du clavier, entrez 0,0 et l'heure à laquelle le fax doit

exécuter la commande.



- **Appuyez sur** [Entrer], [Quitter].
- 9 Le fax retourne à l'étape 2.

Note: Lorsque la transmission différée est programmée, le symbole 🕘 apparaît à l'écran dans la liste des monotouches programmables.


Pour entrer ou modifier une autre monotouche, répétez les étapes 2-9. Pour terminer, appuyez sur RESET. Le fax retourne en mode Attente.

Programmer une diffusion / groupe

Programmer une diffusion est très similaire à une transmission différée. Au lieu de transmettre à un seul numéro, vous programmez plusieurs destinataires pour la transmission.

Pour programmer une diffusion/groupe dans une clé monotouche:

- 1 Appuyez sur MENU, C, [Entrer]. L'écran affiche la liste des numéros de monotouches.
- 2 Sélectionnez le numéro de monotouche programmable que vous désirez programmer ou modifier.





Note: Si vous modifier une commande déjà mémorisée:

Si la commande précédente était pour une diffusion/groupe et que vous désirez la conserver pour une diffusion/groupe, suivez les instructions suivantes.

Pour une programmation différente, écrasez la commande déjà mémorisée avec une nouvelle commande.

- **Q** Appuyez sur [Entrer].
- 4 A l'aide du clavier, entrez jusqu'à 330 numéros de fax. Vous pouvez utiliser une combinaison de groupes, monotouches, numéros rapides et de numéros manuels.





Pour entrer *un numéro rapide*, appuyez sur SPEED DIAL/TEL INDEX et le numéro d'identification de trois chiffres.

Pour entrer un *groupe*, appuyez sur [Groupe] et le numéro d'identification. Si [Groupe] n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur NEXT jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Note: En cas d'erreur appuyez sur [Effacer] pour les effacer. Ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro et appuyez sur [Effacer].

5 Appuyez sur [Entrer].

Pour une diffusion immédiate à chaque fois que vous appuyez sur la clé, appuyez sur [Quitter] et allez à l'étape 9.

Pour une diffusion différée, sélectionnez "Trans Délai" et appuyez sur [Entrer].


7 Indiquez au fax d'exécuter cette commande différée d'une de ces façons:

Option 1: Exécuter la commande une seule fois un certain jour du

mois. (Par exemple, "Exécuter à 5:05 PM le 30.")

Pour sélectionner cette option, à l'aide du clavier entrez la date et l'heure à laquelle le fax doit

exécuter la commande.




Option 2:

Exécuter la commande à une certaine heure *chaque jour que vous appuyez sur la clé.* (Par exemple, "Exécuter à 5:05 PM aujourd'hui.")

Pour sélectionner cette option, à l'aide du clavier, entrez 0,0 et ensuite l'heure à laquelle le fax

ensuite l'heure à laquelle le doit exécuter la commande.



- Appuyez sur [Entrer], [Quitter].
- Q L'appareil retournera à l'étape 2.

Note: Si la transmission différée est programmée, le symbole apparaît à l'écran dans la liste des monotouches programmables.


Pour entrer ou modifier une autre clé programmable, répétez les étapes 2-9. pour terminer, appuyez sur RESET. L'appareil retourne en mode Attente.

Programmer un polling régulier

Note: Vous ne pouvez pas programmer le polling continuel dans une monotouche programmable. pour plus d'informations, voir page 2.22.

Pour programmer un polling régulier dans une monotouche programmable:

Appuyez sur MENU, C, [Entrer].
L'écran affiche la liste des monotouches programmables.




2 Sélectionnez la monotouche programmable à programmer ou modifier.

Note: Si vous modifiez une commande déjà mémorisée:

Si la commande déjà mémorisée était un polling régulier et que vous désirez le conserver, utilisez ces instructions pour effectuer ces modifications.

Pour une opération différente, écrasez la commande précédente avec la nouvelle.

- 3 Appuyez sur [Entrer].
- 4 A l'aide du clavier, entrez le numéro de fax exactement comme si vous le composiez, incluant les codes spéciaux de votre système téléphonique. Le numéro peut contenir jusqu'à 40 numéros.




- 5 Appuyez sur [Entrer].
- 6 Sélectionnez "Polling" et appuyez sur [Entrer].
- 7 Pour débuter immédiatement le polling à chaque fois que vous appuyez sur la monotouche, appuyez sur [Quitter] et allez à l'étape 10.

Pour différer le polling, sélectionnez "Trans Délai" et appuyez sur [Entrer].

Q Indiquez au fax d'exécuter la commande différée d'une de ces façons:

Option 1: Exécuter la commande une seule fois un certain jour du mois. (Par exemple, "Exécuter à

5:05 PM le 30.") Pour sélectionner cette option, à l'aide du clavier entrez la date et l'heure à laquelle le fax doit exécuter la commande.




Option 2: Exécuter la commande à une certaine heure *chaque jour que* vous appuyez sur la clé. (Par exemple exécuter à 5:05 PM

aujourd'hui.")

Pour sélectionner cette option, à l'aide du clavier, entrez 0,0 et l'heure à laquelle le fax doit

exécuter la commande.



Appuyez sur [Entrer], [Quitter].

10 Le fax retournera à l'étape 2.

Note: Si le polling régulier est programmé, le symbole 🗸 apparaît à l'écran dans la liste des monotouches programmables.

Note: Si la transmission différée est programmée, le symbole 🕘 apparaît à l'écran dans la liste des monotouches programmables.

Pour entrer ou modifier une autre clé programmable, répétez les étapes 2-10. Pour terminer, appuyez sur RESET. L'appareil retourne au mode Attente.


Programmer une transmission groupée

Pour le fonctionnement de cette opération une condition doivent existée:

• La boîte groupée doit exister sur l'appareil.

Pour programmer une transmission groupée dans une monotouche programmable:

- Appuyez sur MENU, C, [Entrer]. L'écran affiche la liste des monotouches programmables.
- Sélectionnez le numéro de monotouche programmable à entrer ou modifier.




Note: Si vous changer une commande déjà mémorisée:

Si la commande précédente était une transmission groupée et que vous désirez conserver ce réglage, utilisez les instructions suivantes.

Pour une opération différente, écraser la commande mémorisée avec une nouvelle.

- Appuyez sur [Entrer].
- Ne pas entrer de numéros ou caractères
- 5 Appuyez sur [Entrer].



/¹⁷ Use cursor to select

30/17:05

15/14:20

triter

Batch Tx

2 BACTOO

3:FFGGH

deatch box

- Sélectionnez la boîte groupée que vous désirez assigner à cette clé.
- Appuyez sur [Entrer].
- Le fax retourne à l'étape 2.

Note: Si la transmission groupée est programmée, les symboles 🕘 et 🕰

apparaissent à l'écran dans la liste des monotouches programmables.

Pour entrer ou modifier une autre clé programmable, répétez les étapes 2-8. Pour terminer, appuyez sur RESET. Le fax retourne en mode Attente.


Programmer une transmission F-Code

Pour cette opération, deux conditions sont nécessaires:

- Vous devez savoir comment le fax à distance utilise chaque F-Code auquel vous transmettez. Par exemple, une boîte sécurisée ou à relais. Différents manufacturiers utilisent des termes différents, mais le concept est le même.
- Vous devez connaître la sous-adresse ITU T et le mot de passe de chaque boîte à laquelle vous transmettez.

Pour programmer une transmission F-Code dans une clé programmable:

1 Appuyez sur MENU, C, [Entrer]. L'écran affiche la liste des numéros de monotouches programmables.




2 Sélectionnez le numéro de la monotouche programmable à entrer ou modifier.

Note: Si vous modifiez une commande déjà mémorisée:

Si la commande précédente était pour une transmission F-Code, et que vous désirez conserver cette programmation, utilisez les instructions suivantes pour effectuer les modifications.

Pour programmer une commande différente, écrasez la commande précédente avec la nouvelle.

- 3 Appuyez sur [Entrer].
- 4 A l'aide du clavier, entrez le numéro de fax exactement comme si vous le composiez, incluant les codes spéciaux de votre système téléphonique. Vous pouvez entrer jusqu'à 40 caractères.



- 5 Appuyez sur [Entrer].
- 6 Sélectionnez "Tr F-Code" et appuyez [Entrer].

- 7 A l'aide du clavier, entrez la sous-adresse pour le casier auquel vous désirez transmettre.
- 8 Appuyez sur [Entrer].

F-Code	Tx	
Errey	sub-addr o	95.
Sub Acid Passwo		
	Clear	Enter

A l'aide du clavier entrez le mot de passe ITU T pour ce casier.

Note: S'il n'y en a pas, allez à l'étape10.

- Appuyez sur [Entrer].
- Pour une transmission F-Code immédiate à chaque fois que vous appuyez sur la clé, appuyez sur [Quitter] et allez à l'étape 14.

Pour une transmission F-Code différée, sélectionnez "Trans Délai" et appuyez sur [Entrer].

12 Indiquez au fax d'exécuter la commande d'une de ces façons:

Option 1:

Exécuter la commande une seule fois un certain jour du mois. (Par exemple exécuter à 5:05 PM le 30.")

Pour sélectionner cette option, à l'aide du clavier, entrez la date et l'heure à laquelle le fax doit

exécuter la commande.

Delayed Tx inter Tensmit II ne **E**0/17:05 |Clear || Enter

Delaved Tx

| Ulear || Enter

Option 2:


Exécuter la commande à une certaine heure *chaque jour que* vous appuyez sur la clé. (Par exemple exécuter à 5:05 PM aujourd'hui.")

Pour sélectionner cette option, à l'aide du clavier, entrez 0.0 et l'heure du début de la com-

mande.

- Appuyez sur [Entrer], [Quitter].
- **1 △** Le fax retourne à l'étape2.

Note: Lorsque la transmission F-Code est programmée, le symbole 🗸 apparaît à l'écran dans la liste des monotouches programmables.



Note: Lorsque la transmission différée est programmée, le symbole (2) apparaît à l'écran dans la liste des monotouches programmables.

Pour entrer ou programmer une autre clé, répétez les étapes 2-14. Pour terminer, appuyez sur RESET. Le fax retourne en mode Attente.


Programmer Polling F-Code

Pour cette opération, trois conditions sont nécessaires:

- Le document que vous interrogez doit exister dans la boîte F-Code du fax à distance (SOUS-ADRESSE ITU-T ET MOT DE PASSE).
- Vous devez connaître la sous-adresse ITU T et le mot de passe (s'il existe) de chaque boîte à pour effectuer un polling.

Pour programmer un polling F-Code dans une clé programmable

Appuyez sur MENU, C, [Entrer]. L'écran affiche la liste des numéros des monotouches programmables.



Sélectionnez le numéro de monotouche que vous désirez programmer ou modifier.


Note: Si vous modifiez une commande déjà mémorisée:


Si la commande précédente était pour un polling F-Code et que vous désirez la conserver, utilisez les instructions suivantes pour effectuer les modifications.

Pour une programmation totalement différente, écraser la commande précédente avec la nouvelle.

Appuyez sur [Entrer].

- 4 A l'aide du clavier, entrez le numéro de fax exactement comme si vous le composiez, incluant les codes spéciaux de votre système téléphonique. Le numéro peut contenir jusqu'à 40 caractères.
- 5 Appuyez sur [Entrer].
- 6 Sélectionnez "PollingFCode" et [Entrer].
- A l'aide du clavier numérique, entrez la sousadresse ITU T du casier auquel vous désirez transmettre le document.
- Appuyez sur [Entrer].






9 A l'aide du clavier entrez le mot de passe ITU T pour cette boîte.

Note: S'il n'y a pas de mot de passe ITU T, allez à l'étape 10.

1() Appuyez sur [Entrer].



Pour débuter le polling F-Code immédiatement, appuyez sur [Quitter] et allez à l'étape 14.

Pour un polling F-Code différé, sélectionnez "Trans Délai" et appuyez sur [Entrer].

12 Indiquez au fax d'exécuter la commande d'une des façons suivantes:

Option 1: Exécuter la commande une seule fois un certain jour du mois (Par exemple exécuter à

5:05 PM le 30.")

Pour sélectionner cette option, à l'aide du clavier entrez la date et l'heure à laquelle le fax doit exécuter la commande.

r Tri			
7 - (34			
	HHI		
		tnte	

Option 2: Exécuter à une heure fixe chaque jour lorsque vous appuyez sur la clé. (Par exemple exécuter à 5:05 PM aujourd'hui.")

Pour sélectionner cette option, à l'aide du clavier, entrez 0,0 et l'heure à laquelle la commande

doit débuter.

	 115					
		læ.			Ť.	

- 13 Appuyez sur [Entrer], [Quitter].
- 14 L'appareil retourne en mode Attente.

Note: Lorsque la transmission F-Code est programmée, le symbole apparaît à l'écran dans la liste des monotouches programmables.

Note: Lorsque le transmission différée est programmée, le symbole 🖰 apparaît à l'écran dans la liste des monotouches programmables.

Pour entrer ou modifier une autre clé programmables répétez les étapes 2-14. Pour terminer, appuyez sur RESET. L'appareil retourne en mode Attente.

Effacer une monotouche programmable

Appuyez sur MENU, C, [Entrer]. L'écran affiche la liste des monotouches programmables.

9 Sélectionnez la monotouche à effacer.


Note: Vous pouvez sélectionner la monotouche programmable en appuyant sur cette clé sur le panneau de contrôle.

Note: Appuyez sur [Détail] pour voir le numéro qui a été programmé dans cette clé.

3 Appuyez sur [Effacer]. L'écran affiche:

Important: Pour quitter sans effacer la monotouche sélectionnée, appuyez sur [Annuler]. Le fax retournera à l'étape 2.

Appuyez sur [Effacer] pour effacer le numéro de la monotouche programmable.



Pour effacer une autre monotouche programmable, répétez les étapes 2-4, ou appuyez sur RESET pour retourner au mode Attente.

Imprimer un liste des monotouches programmables

Le fax peut imprimer une liste des commandes mémorisés dans les monotouches programmables.

La liste indique:

- (1) le numéro de chaque monotouche
- (2) le numéro de fax/téléphone
- (3) quand doit débuter la commande
- (4) quelle commande est sélectionnée
- (5) si applicable, les groupes ou boîtes F-Code mémorisés dans cette clé
- (6) les réglages individuels pour chaque clé

Pour imprimer une liste des monotouches programmables, appuyez sur $\mbox{\scriptsize MENU},\mbox{\scriptsize C},$ [Liste].

Transmission à l'aide d'une monotouche programmable

Pour composer à l'aide d'une monotouche programmable:

- 1 Insérez le document et sélectionnez la résolution et le contraste requis.
- 2 Appuyez sur la monotouche programmable dans laquelle est mémorisé la commande.

Le fax exécutera la commande maintenant, ou au moment programmé.

Note: Pour visionner les détails de chaque opération, visionnez les instructions de cette opération . Voir page 2.42 pour une liste de chaque opération et où la trouver.

Caractéristiques de sécurité

Le fax possède de nombreuses caractéristiques pour garder privé vos fax privés, écarter des communications non désirées et protéger contre l'utilisation non autorisée de votre fax.

Ces caractéristiques incluent: (1) réception sécurisée, (2) NIP masqué, (3) transmission sécurisée, (4) circuit fermé, (5) contre publicité, et (6) codes de département.


Le mot de passe

Le fax possède un système de protection par code d'accès qui doit ètre activé pour utiliser les caractéristiques de sécurité suivantes.

Pour régler le code d'accès:

- 1 Choisissez le code de quatre chiffres(0001–9999) que vous désirez. Ecrivez-le et conservez-le dans un lieu sûr.
 - Important: N'utilisez pas 0000. Cela désactive le code d'accès
- 2 Appuyez sur menu, [RéglSys].
- 3 Sélectionnez "B. Code Accès Prot" et appuyez sur [Entrer]. L'écran affiche à (droite):
- Si vous créez un code d'accès utilisez le clavier pour entrer 0000.
 Si vous modifiez un code d'accès, entrez le code d'accès existant.
- 5 Appuyez sur [Entrer].
- 6 Entrez le nouveau code d'accès . Par exemple, nous avons entré *1234*:
- 7 Appuyez sur [Entrer] pour le sauvegarder.

Note: A chaque fois que vous voulez désactiver le code d'accès, changez-le pour 0000 en répétant les étapes 2–7 en entrant 0000 à l'étape 6.



| Enter

3 Protect Passcode

Enter old passcode.

C+++

Réception sécurisée

La réception sécurisée indique au fax de conserver en mémoire tous les fax reçus. (ne pas les imprimer) Vous pouvez les imprimer plus tard à votre convenance. Par exemple si vous ne voulez pas que vos employés lisent des documents confidentiels.

Important: Pour cette fonction, vous devez activer la protection par code d'accès. Vous devez aussi connaître le code d'accès.


Note: Dans les instructions suivantes, l'écran raccourci les termes suivants en *Transmission* à *Trans* et le mot *Réception* en *Récpt.*

Activer la réception sécurisée

- 1 Appuyez sur MENU, N, [Entrer]. L'écran affiche (voir à droite):
- A l'aide du clavier, entrez le code d'accès. Ici nous avons entré 1234:
- 3 Appuyez sur [Entrer].
- 4 Sélectionnez "On", et appuyez sur [Entrer]. L'écran affiche le réglage courant de l'heure:
- 5 Pour débuter la réception sécurisée maintenant (et à cette heure chaque jour), allez à l'étape 7.
 Sinon, allez à l'étape 6.
- A l'aide du clavier, entrez l'heure (utilisez le format de 24 hrs) lorsque la réception sécurisée doit débuter "Écrivez par-dessus les chiffres affichés.

Pour modifier un chiffre, déplacez le curseur sur ce chiffre et entrez le bon chiffre

7 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.



tnier l

т		. /	1/		,	. •	,	. ,
Imni	rımer	et /	désact	tiver	recei	ntion	Seci	irisee
P	111101	001	acsaci		1000	PCIOII	5000	11 1000

Lorsque la réception sécurisée est activée, les fax sont mémorisés dans le fax et la lumière Memory Receive est allumée. Mais le document ne s'imprime pas.

Pour récupérer les fax reçus durant la réception sécurisée (et pour retourner à la réception normale jusqu'à la prochaine fois):

M Security Rx

Enter protect passcode

- 1 Appuyez sur MENU, N, [Impr Doc]. L'écran affiche (voir à droite):
- **9** A l'aide du clavier, entrez le code d'accès.
- **Appuyez sur** [Entrer].
 - Si vous avez entré le bon code d'accès, le fax imprimera tous les documents dans la mémoire et les effacera. Ensuite il désactivera la réception sécurisée jusqu'à la prochaine réception sécurisée cédulée.
 - Si vous entrez le mauvais code d'accès, le fax refusera d'imprimer et la réception sécurisée restera activée.

Masquer le NIP

Pour prévenir les interurbains non autorisés, certains systèmes téléphoniques requièrent un *numéro d'identification personnelle (NIP)* pour un interurbain.

La fonction Masquer le NIP du fax, aide à garder ce numéro secret. Lorsqu'activé, vous pouvez composer un numéro plus le NIP, mais le NIP n'apparaîtra pas sur le journal, l'impression des messages d'erreur, les commandes différées ou la confirmation. Le NIP peut contenir huit caractères. Il peut inclure les symboles * et * et peut être numérique.

Il y a trois réglages possibles de Masquer le NIP:

- Off Désactivé, le numéro de NIP apparaîtra à l'écran ou liste qui indique le numéro composé
- Mode 1 Chaque fax à distance possède un code de département NIP.
- $\mathit{Mode}\ 2$ Chaque utilisateur possède un code d'accès NIP .

Note: Si vous sélectionnez Mode 1 et utilisez les monotouches ou numéros rapides, vous devez programmer le NIP dans ces numéros. Cependant si vous sélectionnez Mode 2, ce n'est pas nécessaire (Voir Composition Auto en utilisant le Masque NIP à le page suivante.)

Note: Si vous sélectionnez Mode 1 ou Mode 2 et utilisez la transmission groupée, (voir pages 2.12 – 2.14), vous devez mémoriser le code d'accès NIP du fax à distance dans la boîte appropriée.


Activer Masquer NIP


Important: Pour cette opération, vous devez activer la *protection par code d'accès* tel que décrit à la page 2.44. Vous devez connaître le code d'accès.

- 1 Appuyez sur MENU, J, 1, 6, [Entrer]. L'écran affiche (voir à droite):
- À l'aide du clavier, entrez les quatre chiffres du code d'accès.

Note: Si vous entrez un code d'accès invalide, le fax refuse l'opération et retourne en mode Attente.

- 3 Appuyez sur [Entrer].
- ▲ Sélectionnez le mode désiré.
- **5** Appuyez sur [Entrer].





6 Appuyez sur RESET pour retourner en Attente.

Auto composition en utilisant Masquer le NIP

Note: Les instructions suivantes prennent pour acquis que vous comprenez le réglage et l'utilisation de l'auto composition. Voir pages 2.1–2.8.

Si vous choisissez "Mode 1" — le NIP doit être inclus

En Mode 1, avant d'auto composer un numéro pour la première fois, vous devez ajouter le NIP au numéro mémorisé dans la monotouche ou le numéro rapide. Voici comment:


- Commencez par créer ou modifier l'autocomposition. (Voir pages 2.1–2.8 si nécessaire.) Durant le réglage, le fax vous demande le NIP. L'écran affiche:
- **2** Sélectionnez "NIP" et appuyez sur [Entrer].
- 3 A l'aide du clavier, entrez le code d'accès de quatre chiffres.
- Appuyez sur [Entrer].
- 5 À L'aide du clavier, entrez le NIP DÉSIRÉ, jusqu'à huit caractères
- 6 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le


Note: Si vous appuyez sur [Entrer] sans entrer le NIP, le fax émet un bip et l'écran indique "Numéro invalide" et retourne à l'étape 5.

Maintenant vous pouvez composer comme d'habitude.

Important: En NIP Mode 1, tous les numéros d'autocomposition doivent inclure le NIP. Cela s'applique aussi pour une transmission groupée (voir pages 2.12–2.14) ou une monotouche programmable (voir pages 2.37–2.43).

Note: Si vous choisissez soit Mode 1 ou Mode 2 et utilisez la transmission groupée vous devez mémoriser le code d'accès NIP pour le fax à distance dans la boîte appropriée. (Voir "Exécuter une transmission groupée en utilisant Masquer le NIP ," page 2.45.)






Si vous choisissez "Mode 2" — Après l'autocomposition, ajoutez le NIP Dans ce mode vous n'avez pas à programmer le NIP dans la composition automatique. Vous entrez le NIP manuellement chaque fois que vous composez:

- 1 Composez normalement à l'aide de l'autocomposition.
- **9** A l'aide du clavier, entrez le NIP.
- 3 Appuyez sur [Entrer]. Le fax compose le numéro.

Note: Si vous choisissez le Mode 1 ou Mode 2 et utilisez le transmission groupée (voir pages 2.12-2.14), vous devez mémoriser le code



d'accès NIP pour le fax à distance dans la boîte appropriée. (Voir "Exécuter la transmission groupée en utilisant Masquer le NIP ," page 2.45.)


Composer du clavier en utilisant Masquer le NIP

Si vous avez spécifié Mode 1 — utilisez la puissance de "étoile"

1 Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur * ("étoile") et entrez le NIP.

Le NIP va toujours en dernier.

Par exemple pour composer 19725550911 avec un NIP "12345678", entrez 19725550911*12345678:



2 Appuyez sur START. Le NIP disparaît de l'écran et le fax compose le numéro de téléphone désiré

Si vous avez spécifié Mode 2 — le fax vous guide

- 1 Entrez le numéro comme d'habitude.
- **2** Appuyez sur START. L'écran affiche:
- 3 A l'aide du clavier entrez le NIP.
- 4 Appuyez sur [Entrer]. Le fax compose le numéro.

Iransmission	
Inter PIK.	
123-4567	
Clear	

Exécuter une transmission groupée en utilisant Masquer le NIP


Note: Les instructions suivantes présument que vous êtes familiers avec le réglage et l'utilisation de la composition automatique et de la fonction transmission groupée, voir pages 2.1–2.8 pour plus d'information sur la composition automatique et/ou pages 2.12–2.14 pour plus d'information sur la transmission groupée.

Si vous avez spécifié Mode 1 ou Mode 2

Important: Tous les numéros automatiques doivent contenir le NIP. (Pour visionner comment inclure cette information dans l'autocomposition visionnez les instructions Mode 1 sous "Autocomposition en utilisant Masquer le NIP ," page 2.46.)

Avant de transmettre une transmission groupée la première fois, vous devez mémoriser le NIP dans la boîte groupée. Voici comment:

1 Suivez les étapes pour créer ou modifier une boîte groupée (page 2.12). L'écran demande le numéro du fax (ici nous utilisons la boîte groupée 1):



2 Entrez le numéro automatique ou à l'aide du clavier, entrez le numéro de fax où la transmission groupée doit être envoyée

Important: Si vous entrez un numéro à l'aide du clavier, entrez le numéro suivi de * ("étoile") et entrez le NIP.

2 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.

Note: Si vous appuyez sur [Entrer] sans entrer le NIP, le fax émet un bip, indique "Pas de numéro NIP" à l'écran et retourne à l'étape 2.

4 Continuez avec les étapes de création ou modification d'une boîte groupée (page 2.12).

Maintenant vous pouvez exécuter un transmission groupée à cette boîte pendant que Masquer le NIP est activé.

Régler transmission sécurisée

La fonction transmission sécurisée, procure une assurance additionnelle que vos documents parviennent où vous les transmettez. Lorsque cette fonction est activée et que vous transmettez, le fax compare les quatre derniers chiffres du numéro composé avec l'identification du fax à distance ou son numéro de téléphone au haut des transmissions. Si ces chiffres sont identiques, l'appel continue. Sinon, le fax interrompt la communication et imprime un message vous avisant de vérifier le fax à distance.

Avant d'activer cette fonction, prenez note que:

- Pas tous les destinataires entrent leur numéro de fax dans leur identification En fait certains appareils n'ont pas d'identification. Une transmission sécurisée à l'un de ces appareils, sera interrompue à chaque fois.
- Les codes d'accès peuvent créer de la confusion Si une entrée automatique se termine par un interurbain ou un autre code d'accès, cette fonction empêchera toute transmission à ce destinataire.

Note: Dans les instructions suivantes, l'écran abrège Transmission en Trans.

- **1** Appuyez sur MENU, J, 1, 0, [Entrer].
- 2 Sélectionnez le réglage désiré.
- 3 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder.



Réglages du MFX-2500



Réglages de transmission

Réglages de balayage

Réglage par défaut: Résolution: Normale, Contraste: Normal


Quatre différents réglages contrôlent le balayage des documents. Le réglage par défaut est généralement acceptable pour la plupart des applications, utilisez-le avant de modifier les réglagez:

- Résolution Règle la résolution des documents. Choississez entre normal, fin, superfin ("Superfin" à l'écran) ou tons de gris ("Gris").
- Contraste Règle comment pâle ou foncé sera le document lorsqu'imprimé chez le destinataire.

Note: Les réglages sélectionnés affectent seulement le fax.

Pour régler ces modes:

- 1 Appuyez sur MENU, J, 0, 1, [Entrer].
- Pour régler le mode de résolution par défaut, sélectionnez "Résolut." et appuyez sur [Entrer].
- 3 Sélectionnez le mode de résolution et appuyez sur [Entrer].




- 5 Sélectionnez le mode de contraste à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].
- 6 Appuyez sur [Quitter] pour quitter ce mode de réglage.
- 7 Appuyez sur RESET pour retourner au mode Attente.

Vous avez effectué les réglages par défaut de balayage. Avant de transmettre vous pouvez modifier ces réglages pour cette transmission seulement.

Pour modifier la résolution et le contraste par défaut avant cette transmission:

- Appuyez sur RESOLUTION pour modifier la résolution.
- Appuyez sur Contrast pour modifier le contraste.



Après la transmission, le fax retourne aux réglages par défaut.

Réglage de ECM

Réglage par défaut : ON.


Du bruit sur la ligne durant un appel, peut facilement perturber le data transmis d'un fax à un autre.

C'est pourquoi le fax vous donne l'option d'utiliser le Error Correction Mode (ECM). Lorsque 2 fax communiquent avec ECM, le fax transmetteur vérifie le data envoyé. Si le fax destinataire ne peut vérifier le data, le transmetteur le retransmettra au besoin.

Note: ECM vous donne une meilleure chance de transmettre un document sur une mauvaise ligne, mais il peut aussi ralentir la transmission. Plus la ligne est mauvaise plus le temps de transmission sera long. Voilà pourquoi vous avez l'option de l'activer ou de le désactiver.

Note: Les fax ne possèdent pas tous la fonction ECM. Si ECM est activé et le document est transmis à un fax ne possédant pas la fonction ECM, la transmission se fera de façon ordinaire.

- Appuyez sur MENU, J, 0, 7, [Entrer]. L'écran affiche le réglage présent :
- 2 Sélectionnez "On" ou "Off" à l'aide du curseur .
- 3 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.
- 4 Appuyez sur RESET pour retourner au mode Attente.



Transmission de la mémoire

Réglage par défaut: ON.

Le fax possède une mémoire extraordinaire, exploitez-la:

Sauvez du temps. En utilisant la mémoire du fax, vous n'avez pas à attendre au fax que la transmision soit terminée. Balayez les documents en mémoire et repartez avec vos originaux.

Sauvez de l'argent. Si vous transmettez à un autre fax possédant de la mémoire, le fax transmet les documents directement dans la mémoire du destinataire et raccroche. (Le fax récepteur imprime alors les documents de sa mémoire après la fin de la transmission) Le temps d'appel est ainsi réduit.

Sauvez encore plus d'argent. Réglez une commande différée(voir pages 2.10-2.11) pour transmettre les documents après les heures d'ouverture et économisez sur les taux d'interurbain.

Le mode de transmission par défaut au démarrage de l'appareil ou lorsque les modes sont initialisés, est transmission de la mémoire. Pour modifier voir la suite .

Note: Pour transmettre un document de la mémoire ou manuellement, pour une transmission, appuyez sur MEMORY TRANSMIT avant de transmettre le document.


Après la transmission le fax retournera au réglage par défaut.

Note: Certains documents utilisent plus de mémoire que d'autres tels que des documents de plusieurs pages ou très foncés. Lorsque la mémoire est pleine, le fax transmet seulement de l'alimenteur.

Note: Lorsque vous utilisez la vitre pour transmettre, le fax utilise toujours la transmission de la mémoire.

Pour modifier le réglage par défaut de la transmission de la mémoire:

- 1 Appuyez sur MENU, J, 1, 3, [Entrer].
- 2 Sélectionnez le réglage à l'aide du curseur.
- 3 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder.



Si la lumière MEMORY TRANSMIT est allumée, la transmission de la mémoire est à, on.

Si la lumière MEMORY TRANSMIT est éteinte, la transmission de la mémoire est à, off.

Transmission rapide de la mémoire

Réglage par défaut: ON.

Utiliser la transmission rapide de la mémoire peut vous faire sauver plus de temps que de la mémoire régulière.

En transmission normale de la mémoire, le fax: (1) balaie le document en mémoire, (2) compose le numéro de fax et (3) transmet le document.


Mais en transmission rapide de la mémoire, le fax n'attend pas la fin du balayage du document avant de composer. Après le balayage de la 1ère page, le fax compose le numéro de fax. Après la composition, la connection et la transmission, le fax continue de balayer en mémoire les pages restantes du document.

Vous pouvez régler la transmission rapide de la mémoire par défaut.

Important: La fonction transmission de la mémoire doit être activée pour utiliser la transmission rapide de la mémoire (voir colonne de gauche).

Pour régler la transmission de la mémoire par défaut:

- 1 Appuyez sur MENU, J, 1, 8, [Entrer]. L'écran affiche:
- 9 Sélectionnez "On" à l'aide du curseur.
- 3 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.




Transmission avec rotation d'image

Réglage par défaut: ON.

Lorsque cette fonction est activée, si vous insérez les documents format lettre de $côté,(\Box)$, L'image sera retournée de 90° .

- **1** Appuyez sur MENU, J, 0, 3, [Entrer].
- 2 Sélectionnez le réglage désiré à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].
- Appuyez sur RESET pour retourner au mode Attente.




Réglage du tampon de confirmation

Réglage par défaut: OFF.

Le fax peut automatiquement imprimer une marque de tampon bleue sur le devant de chaque original transmis ou balayé.

Important: Désactivez la fonction si vous ne désirez pas de marque de tampon sur vos originaux.

- 1 Appuyez sur MENU, J, 1, 4, [Entrer]. L'écran affiche le réglage courant:
- 2 Sélectionnez "On" ou "Off" à l'aide du curseur.
- 3 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.
- 4 Appuyez sur RESET pour retourner au mode Attente.



Réglages de réception

Réglages d'impression

Vous pouvez régler trois paramètres de réception:

- Taux de réduction d'impression
- Réduction de la marge
- Fonction d'économie de papier

Vous réglez les trois paramètres dans la même procédure (voir page suivante) Un exemple de chacune suit:

Taux de réduction d'impression

La réduction d'impression vous permet de régler le fax pour réduire les documents reçus dans un format acceptable pour le fax. (Ce réglage n'affecte pas les copies effectuées avec le copieur).)

Ci-dessous vous trouverez les options pour la réduction en réception et en copie:

Réglage	Ce qu'il fait						
	Réduit automatiquement les impressions à un taux variable jusqu'à						
un Auto	minimum de 50%. Essaie de réduire pour imprimer sur une page du format de papier sélectionné. S'il ne peut le faire, il imprime à 100% du format sur une ou plusieurs pages.						
100%	Ne réduit pas le document. (Dû au TT de l'expéditeur, cela peut						
impri-	mer sur 2 pages en réception d'une page. Voir 97%,ci-dessous.)						
	Réduit un original afin que l'impression d'un document-d'une 97% page (si l'original est plus grand que						
le papier dans le fax)							
sera seuleino	ent d'une page même <i>avec le</i> TTI.						
91%	Réduit les documents un peu plus.						
81%	Réduit les documents encore plus. Utile pour des formats internatio- naux se papier, aussi bien que des applications spéciales.						
75%	Réduit le format légal en un format lettre.						

Linter

Réduction de marge

La réduction de marge du fax est calculée en millimètres (mm). Voici comment la réduction de marge est utilisée:

Lorsq'un fax est reçu, le fax mesure la longueur de la page et la compare à (a) la longueur du papier sélectionné plus (b) la marge de réduction réglée. Si la longueur de la page est plus courte que (a) et (b) ensemble, le fax imprime la page sur une seule feuille.

S'il est plus long, le fax imprimera le document sur plus d'une page.

Note: Un réglage *Auto* réduction et une réduction de marge de *40mm* imprimera la majorité des fax sur des pages simples. Essayez cette combinaison en premier et seulement si vous éprouvez des problèmes, sélectionnez des réglages différents.

Fonction économiseur de papier

Il y a deux méthodes d'économie de papier, Réception en demi-pages et Réception recto/verso.

Réception demi-page

La réception demi-page peut conserver du papier si certains documents sont d'une demi-page. Lorsqu'activée, cette fonction permet de combiner deux pages reçus sur une seule feuille de papier. L'impression de demi-pages s'effectue seulement durant la même transmission. La fonction demi-page ne combinera pas deux pages de transmissions différentes.

Réception recto-verso (L'unité recto/verso optionnelle est requise)

Lorsque cette option est installée, un document reçu peut être imprimé sur les deux côtés de la feuille de papier

Note: Cette fonction fonctionne seulement si toutes les pages du document reçu ont toutes la même largeur.

Réglages d'impression

Par défaut: Taux réd réc: Auto, Marge Réduct: 40 mm,

Econ papier: OFF.

- Appuyez sur menu, j, 0, 2, [Entrer].
- 2 Sélectionnez l'item à régler à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].
- 3 Sélectionnez l'item désiré et appuyez sur [Entrer].
- 4 Pour modifier d'autres items, répétez les étapes 2-3.
- **7** Pour terminer appuyez sur [Quitter].
- 6 Appuyez sur RESET pour retourner au mode Attente.


Réglage du nombre de sonneries

Réglage par défaut: 2 sonneries.

Vous pouvez régler après combien de sonneries le fax répondra. Choisissez de 1 à 10 sonneries.

- 1 Appuyez sur MENU, J, O, 5, [Entrer]. L'écran affiche:
- 2 A l'aide du clavier numérique, entrez le nombre de sonneries de 01 à 10.

Note: Si vous entrez (00), le fax émettra un bip pour vous avertir qu'il ne peut accepter ce réglage.



02 Print Settings

Ro Reduc Rate Mormal

Reduc Hargin:40 mm

Paper Saving : OFF

≕iitem

Tyles cursor to select

- 3 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.
- 4 Appuyez sur RESET pour retourner au mode Attente.

Réglage de ECM

Réglage par défaut: ON.


Du bruit sur la ligne durant un appel peut perturber le data transmis d'un fax à un autre.

C'est pourquoi le fax vous donne l'option d'utiliser *Error Correction Mode (ECM)*. Lorsque le fax communique en ECM, le transmetteur vérifie le data transmis. Si le récepteur ne peut vérifier le data, le transmetteur retransmettra le data au besoin

Note: ECM procure une meilleure chance de transmettre un document sur une mauvaise ligne, mais il peut aussi ralentir la vitesse de transmission. Plus la ligne est mauvaise, plus longue sera la transmission. Voilà pourquoi le fax permet d'activer ou de désactiver l'ECM.

Note: Tous les fax ne possèdent pas l'ECM. Si ECM est activé et que le fax récepteur ne possède pas ECM, la transmission se fera de façon normale.

- Appuyez sur MENU, J, O, 7, [Entrer].
 L'écran affiche le réglage courant de L' ECM:
- 9 Sélectionnez "On" ou "Off" à l'aide du curseur.
- $\label{eq:continuous} 3 \ \ \mbox{Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.}$
- $\begin{array}{ll} 4 & \text{Appuyez sur RESET pour retourner au mode} \\ \text{Attente.} \end{array}$



Réglages de composition


Modifier la longueur de la pause

Réglage par défaut: 2 sec.

La pause est réglée à 2 secondes par défaut, mais vous pouvez modifier le réglage jusqu'à 10 secondes:

- 1 Appuyez sur MENU, J, 0, 4, [Entrer].
- 2 À L'aide du clavier numérique entrez la longueur de pause désirée.

Note: La durée du réglage nécessite 2 chiffres. Toujours entrer le 0 pour les chiffres de moins de 10.



3 Appuyez sur entrer pour sauvegarder le réglage.

Modifier le réglage des recompositions


Réglage par défaut: Nombre de recompositions: 2 fois, Intervalle de recomposition: 1 minute.


Le nombre de recompositions et la durée du temps entre les recompositions dépend de vous.(Le temps entre les recompositions s'appelle (Intervalle de recomposition) Pour programmer le réglage des recompositions:

- 1 Appuyez sur Menu, J, 0, 6, [Entrer].
- 2 À l'aide du clavier numérique, entrez le nombre de recompositions désiré, de 2 à 15.

Note: Entrez le zéro pour les chiffres de moins de 10.

- Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.
- 5 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.
- $\begin{tabular}{ll} 6 & Appuyez sur $\tt RESET$ pour retourner au mode \\ Attente. \end{tabular}$






Réglages d'opération

Réglage du mode silencieux

Réglage par défaut: OFF.

Le mode silencieux permet de fermer la sonnerie, l'alarme et le son des touches. Pour régler le mode silencieux:

- 1 Appuyez sur MENU, J, 2, 1, [Entrer]. L'écran affiche le réglage courant Voici les réglages du mode silencieux:
 - Mode Silen. Si activé à "ON", les 3 réglages suivants sont en vigueur. Si désactivé à "OFF", le fax va sonner et faire bip comme d'habitude même si les réglages suivants sont à ON.
 - Sonnerie Silenc Pour désactiver la sonnerie qui vous alerte lors d'un fax ou d'un téléphone, sélectionnez "ON". Sinon, choisissez "OFF".




- Alarme Silenc Pour désactiver le son de l'alarme en cas d'erreur ou après une transmission et une réception, choisissez "OFF". Sinon, choisissez "OFF".
- Buzzer Touch Pour désactiver le son émis lorsque vous appuyez sur le clavier, choisissez "ON".
 Sinon choisissez "OFF".
- Vol.AlarmeTouch Ce réglage est en vigueur si vous réglez "Alarm Silenc" ou "Buzzer Touch" à "OFF". Vous pouvez ajuster le volume de l'alarme et de la tonalité des touches. Aussi si vous réglez le "Mode Silen." à "OFF", ce réglage est en vigueur

2 Pour régler le mode silencieux:

Sélectionnez "Mode Silen." **appuyez** [Entrer].

Sélectionnez "ON" et appuyez sur [Entrer].

Note: Si vous choisissez "OFF", le fax émet le bip habituel, allez à l'étape 9.



3 Pour régler "Sonnerie Silenc": Sélectionnez "Sonnerie Silen" et [Entrer].

Pour désactiver la sonnerie, sélectionnez "ON" et le fax sera silencieux. Sinon, le fax sonnera.


- 4 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder.
- 5 Pour régler "Alarme Silenc": Sélectionnez "Alarme Silenc" et [Entrer]. Pour désactiver l'alarme, sélectionnez "ON" et le fax sera silencieux. Sinon le fax émettra un bip.
- 6 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder.
- 7 Pour régler "Buzzer Touch": Sélectionnez "Buzzer Touch" appuyez sur [Entrer].


Pour désactiver le son des touches, sélectionnez "ON" et le fax sera silencieux Sinon le fax émettra le bip habituel.

8 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder.


Si vous désactivez l'alarme et la tonalité des touches, le fax vous donne l'option de régler le volume de l'alarme et de la tonalité des touches, allez à l'étape 9. S'ils sont encore activés, allez à l'étape 11.

9 Pour régler "Vol.AlarmeTouch":










Réglez le volume à l'aide du curseur.

- 1) Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder.
- 11 Appuyez sur [Quitter] pour sauvegarder.



Ajuster le volume du haut-parleur du moniteur


Réglage par défaut: Moyen.

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur, haut ou bas comme vous le désirez

1 Appuyez sur MONITOR/CALL sur le panneau de contrôle. Vous devriez entendre la tonalité du téléphone.

Important: Si vous n'entendez pas la tonalité, assurez-vous que la ligne téléphonique est bien branchée.

- 2 Si le volume est satisfaisant, allez à l'étape 4. Sinon allez à l'étape 3.
- 3 Ajustez le volume comme désiré: Pour augmenter le volume appuyez sur ▶. Pour baisser le volume, appuyez sur ◄. L'écran indique le volume.
- 4 Appuyez sur monitor/call pour raccrocher.




Temps d'initialisation automatique du panneau

Note: Par défaut: Après trois minutes

L'appareil retourne automatiquement à sa condition initiale après une certaine période de temps. Vous pouvez modifier la période de temps de 1 à 10 minutes.

Note: L'appareil initialise l'écran en premier et ensuite après une certaine période de temps, initialise les réglages à leur position initiale.

- 1 Appuyez sur MENU, J, 1, 7, [Entrer].
- 2 Entrez le temps sélectionné et appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder.
- 3 Appuyez sur RESET pour retourner en mode Attente.



Dépannage



Dépannage4.	l
Questions fréquentes	6

Dépannage

Occasionnellement le fax rencontre des difficultés de transmission ou de réception. Lorsque cela se produit, le fax vous alerte au moyen d'une alarme. Vous pouvez identifier le problème à l'aide des messages affichés ou des rapports d'erreurs expliqués dans les pages suivantes.

Alarme

L'alarme du fax émet un bruit — une série de bips courts — si un de ces deux problèmes apparaît:

- Difficulté en transmission ou réception
- L'appareil manque de papier

Messages d'erreurs à l'écran

Si le message affiché n'est pas sur la liste, corrigez le problème en suivant les instructions affichées à l'écran.

Affiché à l'écran

Signification/Quoi faire

de la page mémorisée: XXX Conserver ces pages? Durant le balayage du document, la mémoire est débordée. Appuyez [Oui pour indiquer au fax de conserver le plus de pages possible ou appuyez [NON] pour effacer de la mémoire toutes les pages de cette opération (non pas les précédentes).

1 endroit ou moins

Vous avez essayé trop de numéros à l'aide du clavier numérique en transfert d'appel. Vous pouvez entrer 201 numéros en transfert à l'aide des monotouches, numéros rapides, groupes et clavier numérique, mais un seul numéro à l'aide du clavier numérique (voir pages 2.23–2.24).

Affiché à l'écran Signification / Quoi faire

30 destinations ou moins Vous avez essayé d'entrer trop de numéros à

l'aide du clavier pour une diffusion. Vous pouvez entrer jusqu'à 230 numéros pour

une diffusion, monotouches, numéros rapides, groupes, cependant seulement 30 numéros à

l'aide du clavier numérique.

Appuyez sur [Effacer] pour effacer le numéros

supplémentaires et essayez encore.

Déjà sauvegardé Vous avez essayé d'entrer un même numéro,

code de département ou sous-adresse déjà entré

dans le fax.

Entrez un numéro différent, code de département

ou sous-adresse.

Casier utilisé Vous avez essayé d'effacer un F-Code contenant

au moins un document

Effacez le(s) document(s), et essayez encore.

Appel de service La lampe de balayage est faible ou inopérante.

Faites des copies répétées pour éliminer la condensation. Si cela ne règle pas le problème,

contactez le représentant Muratec ou le support à

la clientèle.

Erreur de chariot Le chariot du miroir de l'appareil est inopérant.

Contactez le représentant Muratec ou le support

à la clientèle.

Vérifiez quée de documents Vous avez inséré moins de pages que la quantité

indiquée au réglage du nombre de pages (voir page 2.21). Recomptez minutieusement les pages

du document et ré-essayez la transmission.

Juste au cas ...

Affiché à l'écran	Signification/Quoi faire	Affiché à l'écran	Signification/Quoi faire
Commandes pleines	Les 100 commandes différées possibles sont pro- grammées (recomposition auto compte pour une) dans la mémoire et ne peut en accepter une	Raccrochez le téléphone	Le téléphone optionnel est décroché. Raccrochez-le en vous assurant que le combiné est bien appuyé sur le bouton hook.
	autre. Effacez une commande à l'aide de REVOIR COMMANDES, ou attendez que le fax ait complété une des commandes différées.	Code I.D. invalide	Le Code id de la boîte F-Code est invalide. Entrez le bon code id du F-Code.
Erreur de communication	Une erreur de communication en transmission ou en réception. Si vous transmettez appuyez sur	Numéro invalide	Vous avez entré un mauvais numéro qui n'a aucune fonction dans cette opération.
	STOP pour effacer le message d'erreur et rées- sayez. Si vous recevez, contactez l'autre personne et demandez-leur de retransmettre. (Le problème peut être leur appareil, ligne téléphonique, etc.)	Code d'accès protection invalid	le Le code d'accès de protec- tion est invalide. Répétez l'opération en entrant le bon code d'accès de protection.
Document plein	Vous avez essayé de mémoriser un document dans une boîte groupée ou F-Code mais la capac- ité est atteinte. Effacez des documents	Pas de commande mémorisée	Vous avez appuyé sur REVIEW COMMANDS pour visionner des commandes mais le fax ne contient aucune commande en mémoire.
	mémorisés jusqu'à ce que le fax vous permette de procéder.	Pas de document mémorisé	Vous avez essayé d'imprimer un document de la mémoire mais il n'y en a pas.
Document est dans le DAA	La commande essayée requière l'utilisation du DAA, déjà utilisé Attendez la fin de l'utilisation du DAA, et essayez encore.	Pas de code d'accès protection	Vous avez essayé une opération protégée ou un code de département mais il n'y a aucun code de programmé. <i>Mémorisez un code de protection et</i>
Document mémorisé Vous avez essayé d'effacer une boîte contenant au moins un document. Effacez le(s) document(s), et essayez encore. ou Vous avez essayé de mémoriser un document de polling et il y en a déjà un de mémorisé.		ré-essayez de protéger l'opération ou le code de département.	
	Pas de rapport	Vous avez demandé l'impression du journal ou une confirmation de transmission mais le fax n'a aucun record d'aucune opération.	
	Attendez la fin du polling du fax et ré-essayez encore. ou Vous avez essayé de désactiver le code d'accès de la réception sécurisée mais il y a un document		Vous avez sélectionné une composition automatique, une boîte groupée ou F-Code mais il n'y a pas de numéro programmé. Sélectionnez un autre numéro automatique ou composez directement sur le clavier.
Le fax contient 32 groupes, numérotés de			ou Vous avez essayé de désactiver le réglage du
	Vous avez essayé un groupe plus grand que 32. Le fax contient 32 groupes, numérotés de 1-32 (le groupe 0 couvre tous les groupes). <i>Determinez</i>		code de département mais il n'y a aucun code programmé. <i>Mémorisez au moins un code de</i> <i>département et ré-essayez.</i>
		Non mémorisé dans casier Rela	nis Vous avez essayé de mémoriser un document dans une boîte F-Code programmé comme boîte relais. Sélectionnez une boîte programmé casier bulletin et ré-essayez.

Affiché à l'écran	Signification/Quoi faire
Pas dans boîte sécurisée	Vous avez essayé de mémoriser un document dans une boîte F-Code programmée sécurisée. Sélectionnez un F-Code programmé boîte bul- letin et ré-essayez encore.
Nip pas mémorisé	Vous avez sélectionné "Mode1" dans la fonction masquer le NIP et essayé une composition auto sans NIP OU utilisé le clavier sans NIP. <i>Entrez un</i> NIP, <i>et essayez encore</i> .
Appelez le service	L'imprimante de l'appareil est inopérante. Communiquez avec un représentant Muratec ou le service à la clientèle.
Manque papierr	Il n'y a plus de papier dans la cassette. Ajoutez du papier dans la cassette.
Attendez	L'imprimante du fax est en réchauffement ou occupée. Attendez le fin de l'impression du fax et essayez encore.
Imprime	La commande sélectionnée requière l'utilisation de l'imprimante déjà occupée. Attendez la fin de l'impression et essayez encore.
Balay. utilisé	La commande sélectionnée requière l'utilisation du balayage déjà occupé. Attendez la fin du bal- ayage et essayez encore la commande sélectionnée.
Trop de caractères	Vous essayez d'entrer trop de numéros ou carac- tères pour l'opération courante. Appuyez sur [Effacer] pour effacer les carac- tères supplémentaires et essayez encore. Visionnez les instructions appropriées.
Trop d'endroits	Vous avez entré un code de département plus grand que 100. Le fax peut mémoriser jusqu'à 100 codes de département.
Trop d'étapes	Vous avez essayé d'entrer trop d'étapes pour un Macro.
Enregistrer?	Vous pouvez entrer 60 étapes dans un Macro. Appuyez sur [Oui] pour indiquer au fax d'enregistrer ces étapes ou appuyez sur [NON] pour annuler l'enregistrement.

Affiché à l'écran Ne peut réduire

Signification/Quoi faire

En agrandissement vous ne pouvez pas sélectionner un rapport de réduction.

Erreurs

En transmission , occasionnellement le fax a des *erreurs de communications*. Cellesci peuvent être causées par n'importe quoi, de l'éclair à une interférence téléphonique. (Ces mêmes facteurs sont la cause de statique, bruit sur la ligne etc.) Elles peuvent être causées par des problèmes avec le fax du destinataire.

Habituellement, recomposer règle le problème. Cependant, *si le problème revient régulièrement*, communiquez avec la compagnie de téléphone. Si cela ne règle pas le problème communiquez avec le représentant de Muratec.

Rapports d'erreurs

Lors d'une erreur, le fax émet un *rapport d'erreur*. Chaque rapport d'erreur de fax indique un message d'erreur qui inclut:

- Une solution possible au problême
- L'identification du fax à distance (s'il en a une)
- Le résultat —qui est un code d'erreur spécial.
- Un exemple de la première page du document.

Sortes de codes d'erreurs

Le code d'erreur indiqué dans la colonne Résultat sur le rapport d'erreur, spécifie le problème encouru:

- "D" codes En composition
- "R" codes En réception
- "T" codes En transmission

Erreurs spécifiques

Voici une liste des codes d'erreurs:

Erreurs de composition

- D.O.3, Le destinataire n'a pas répondu, l'appel n'a pu être complété ou STOP a été
- D.0.8 pressé. Recomposez. Si le fax répète le message, communiquez avec le destinataire et vérifiez que son fax est en opération.
- D.0.2 Le destinataire est occupé. Ré-essayez.
- D.O.6, Soit que le destinataire n'a pas répondu, ou que vous avez appuyé sur
- D.O.7 STOP durant la composition. Ré-essayez.

Erreurs de réception

R.1.1 Le destinataire n'a pas répondu à votre fax. Il s'agit soit d'un mauvais numéro ou le destinataire est protégé par un code d'accès.

- R.1.2 Les deux fax sont incompatibles. Le fax transmet et reçoit seulement en ITU-T Group 3 (voir Sommaire, page AI.1) le standard de l'industrie depuis le début des années 1980.
- R.1.4 Quelqu'un a appuyé sur STOP chez le destinataire.
- R.1.5 Le fax n'a pas détecté le silence à la fin de l'appel pour la réception du RCR.
- R.2.3 Les mauvaises conditions de la ligne rendent la communication impossible. Communiquez avec le transmetteur.
- R.3.1 Le fax transmetteur a détecté trop d'erreurs de la part du fax receveur.
- R.3.3 Le fax transmetteur est incompatible ou a un problême avec l'alimenteur durant la transmission.
- R.3.4 De mauvaises conditions de la ligne téléphonique peuvent empêcher le fax d'imprimer correctement les documents reçus.
- R.4.2 Soit que la ligne téléphonique s'est déconnectée ou le fax transmetteur a besion d'entretien.
- R.4.4 La mémoire du fax est pleine.
- R.5.1, LA RÉCEPtion ECM a échoué (peut être dû à la ligne).
- R.5.2
- R.8.1 Une erreur de compatibilité a eu lieu.
- R.8.10 Du bruit sur la ligne ou autre chose a empêché la vérification de la ligne.
- R.8.11 Le fax a manqué de temps en attendant le signal.

Erreurs de transmission

- T.1.1 Le destinataire n'a pas répondu. Communiquez avec le destinataire.
- T.1.2 Le compteur de page a détecté une erreur possible de l'alimenteur. Réinsérez le document dans l'alimenteur et recommencez.
- T.2.1 Soit que la ligne s'est déconnectée durant la transmission ou la ligne est très mauvaise. *Ré-essayez*.
- T.2.2 Les deux fax sont incompatibles. Le fax communique seulement en ITU-T Group 3 (voir "Sommaire," page AI.1) le standard de l'industrie depuis le début des années 1980.
- T.2.3 La mauvaise condition de la ligne rend la communication impossible. Les conditions peuvent changer rapidement, ré-essayez.
- T.3.1 Le compteur de pages a détecté une erreur possible de l'alimenteur. Réinsérez le document et ré-essayez.

- T.3.2 Le fax n'a pas détecté le silence indiquant la fin de l'appel.
- T.4.1 La ligne téléphonique s'est déconnectée durant la transmission à cause d'erreurs excessives du modem ou le destinataire a manqué de papier. Ré-essayez.
- T.4.2 Après le début de la transmission la ligne est devenue mauvaise. Ré-essayez.
- T.4.4 De mauvaises conditions de la ligne ont empêché la transmission. *Réessayez*.
- T.5.1 La transmission en ECM a échouée (probablement dû à du bruit sur la ligne). Les conditions changent rapidement, ré-essayez plus tard
- T.5.2
- T.5.3
- T.8.1 Erreur de compatibilité.
- T.8.10 Du bruit sur la ligne ou un autre problème ont empêché la détection de la ligne.
- T.8.11 Le destinataire n'a pas complété la phase d'égalisation.

Messages de vérification

Lorsqu'il y a un problème et que le fax détecte une erreur, il imprime un rapport intitulé "Vérifiez Message." Ce rapport indique les informations suivantes à propos de la transmission:

- · Le code d'erreur
- Un message d'erreur (voir "Signification des messages ," ci-dessous)
- Le numéro de téléphone (ou TTI, si programmé) du fax avec lequel vous avez tenté de communiquer.

Signification des messages d'erreurs

Les messages d'erreurs sur le rapport "Vérifiez Message" ont plusieurs significations. Voici un bref résumé:

Message d'erreur	Explications possibles
Vérifiez condition du fax à. distance	 Le fax à distance est défectueux Pas de "handshake" du fax à distance Mauvais numéro de téléphone
Répétez la transmission.	 Mauvaise qualité de la ligne Pas de "handshake" du fax à distance Mauvaise alimentation ou qtée de pages N'a pu communiquer avec le fax à distance après le nombre de recompositions
Ligne est occupée.	 Le fax à distance est occupé Le fax à distance n'a pas répondu
Vérifiez les documents reçus.	 Confirmation de réception absente au fax à distance Mauvaise ligne cause une mauvaise image
Mémoire pleine.	Mémoire du fax à distance est pleine
Numéro composé pas réglé.	Numéro automatique n'a pu composer
Arrêtée.	• Quelqu'un a appuyer sur STOP au fax à distance au milieu du "handshake"

Questions fréquentes

Nous sommes là pour vous aider!

Le Système d'information Muratec est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous pouvez utiliser le fax pour appeler ce système de "Fax sur demande" et recevoir des informations comme les questions les plus fréquentes sur votre type d'appareil. Souvent cela s'avère le moyen le plus rapide et sans frais!

Pour utiliser le Système d'information Muratec:

- 1 Sur le fax, appuyez sur MONITOR/CALL pour la tonalité, ou décrochez le téléphone optionnel.
- **2** Composez 1-800-215-1698.
- 3 Suivez les instructions que vous allez recevoir du système.

Questions générales

- Q: Où ajouter de l'encre ou du toner pour imprimer plus foncé?
- R: Vous ne pouvez pas ajuster la densité d'impression, mais vous pouvez ajuster l'intensité de copie ou transmission. Insérez le document et appuyez sur CONTRAST pour régler le contraste. "Dark" imprime plus foncé. Le fax reviendra au réglage original après la copie ou la transmission.
- Q: Si je débranche l'appareil est-ce que je vais perdre les informations mémorisées tel que le TTI, les numéros automatiques, l'heure et la date, etc. et avoir à les reprogrammer?
- R: Non. Il y a une batterie spéciale à l'intérieur du fax qui conserve les données pour plusieurs jours. Si vous devez déplacer l'appareil. Cependant il est fortement recommandé de rebrancher l'appareil le plus rapidement possible.
- Q: Est-ce que je peux couvrir l'appareil?
- R: Non! Un couvercle anti-poussière empêche la circulation d'air et peut causer un surchauffage de l'appareil.

Transmission de fax

- Q: Quelquefois je transmet un fax à l'aide du téléphone optionnel ou de la clé MON-ITOR/CALL. Mais lorsque l'autre fax répond, j'entends un bruit horrible alors je raccroche. Qu'est-ce qui se passe?
- R: Ce n'est que l'autre fax qui dit Allo à votre fax. Vous allez entendre ce bruit à chaque fois que vous composez un numéro de fax programmé pour répondre automatiquement. C'est en utilisant ces tonalités que les fax communiquent entre eux sur des lignes téléphoniques ordinaires. Lorsque vous entendrez ce bruit, appuyez sur START (et lorsque vous utilisez le téléphone, raccrochez) pour transmettre le fax.
- Q: Je viens de transmettre un fax. Cependant le numéro affiché à l'écran est différent du numéro composé. pourquoi?
- R: Le numéro affiché est celui programmé dans l'autre fax par l'utilisateur. Quelque fois le numéro a changé mais l'utilisateur n'a pas reprogrammé le fax.
- Q: Est-ce que je peux transmettre et recevoir en même temps?
- R: Non. Utilisez la requète d'appel (voir page 2.26) pour demander à l'autre personne si elle doit vous transmettre un fax à la fin de la communication.
- Q: Est-ce que je dois composer le 1 pour un interurbain?
- R: Oui. Composer un numéro de fax est la même chose que composer un numéro de téléphone. Assurez-vous de composer les codes d'interurbain nécessaires. Rappelez-vous de les programmer dans les numéros automatiques.
- Q: Comment transmettre outre-mer.?
- R: Les numéros d'accès internationaux varient selon la compagnie de téléphone. Pour la plupart des appels, composez 011 et le code approprié du pays. (Vous trouverez les codes appropriés au début du bottin téléphonique.)
- Q: Est-ce que je peux transmettre si le fax manque de papier?
- R: Oui mais les rapports de confirmation (voir page 2.19) ne sont pas disponibles lorsque le fax manque de papier.

- Q: Est-ce que je peux transmettre un document extra long?
- R: Oui, si le fax du destinataire est équipé pour recevoir de longs documents. Plusieurs appareils possèdent un réglage leur permettant de recevoir de long documents.
- Q: Est-ce que je peux transmettre une coupure de journal?
- R: Non. Une page de journal peut bloquer dans l'alimenteur. Faites une copie avant et transmettez la copie.
- Q: Est-ce que je peux transmettre une page avec du correcteur liquide?
- R: Oui. Seulement si le correcteur est complètement sec avant la transmission.
- Q: Comment être certain que le fax a été reçu?
- R: Réglez le fax pour imprimer la confirmation de transmission après chaque transmission (voir pages 2.19).
- Q: Je ne veux pas installer une ligne seulement pour le fax alors je me suis branché sur un système PBX. Lorsque je reçois un fax, tous les téléphones sonnent. Comment les empêcher de sonner?
- R: Communiquez avec le manufacturier du PBX ou la compagnie de téléphone. Ils vont peut être pouvoir isoler une des lignes pour le fax.
- Q: Lorsque je compose à l'aide du téléphone optionnel ou à l'aide de MONITOR/CALL, je n'entends pas les tonalités de l'autre fax. Est-ce que je fais quelque chose incorrectement?
- R: Si cela arrive appuyez sur START (et raccrochez le téléphone optionnel si vous l'utilisez), comme d'habitude. Il est possible que le fax auquel vous transmettez soit assez vieux et qu'il n'émet pas de tonalité. Même quelques Groupe 3 (voir "Sommaire," page AI.1) sur le marché émettent des tonalités en transmission mais pas en réception. Après la transmission communiquez avec le destinataire pour vous assurer qu'il a bien reçu le document.
- Q: J'ai inséré un document dans l'alimenteur et composé un numéro mais le fax n'a pas transmis le document., "** Recomp Auto **" est affiché à l'écran. Qu'est-ce que cela signifie?
- R: Le fax du destinataire est occupé, alors le fax va recomposer automatiquement. En autant que le fax n'a pas mémorisé plus que 99 commandes différées, (incluant les recompositions automatiques), le fax devrait accepter encore des commandes. Si vous avez excédé la quantité limite, essayez d'effacer une commande (voir page 2.11). Continuez d'effacer des commandes jusqu'à ce que le fax accepte votre commande.

- Q: Les spécifications (page AI.2 dans "Référence générale") indiquent une moyenne par page de transmission, mais lorsque je transmets, la durée de transmission est plus longue. Pourquoi?
- R: Nous calculons cette spécification de transmission sur le standard de l'industrie soit le *ITU-T Test Document 1* (aussi appelé "Slerexe letter"). Les manufacturiers de fax utilisent cette méthode pour vérifier la vitesse de transmission. Cependant:
 - Les pages transmises sont plus foncées ou contiennent plus d'information que le ITU-T Test Document 1.
 - Le temps de transmission mesuré pour les documents de vérification n'incluent pas le temps de *handshake* le temps durant lequel les deux fax se rencontrent et s'entendent sur les paramètres de l'appel.
 - Le temps spécifié est basé sur un document en résolution normale. Vous utilisez peut-être fin, superfin ou tons de gris, qui prennent plus de temps que la normale.
- Q: Que veut dire par défaut?
- R: Par défaut est le réglage auquel le fax se réfère si rien d'autre n'est programmé. Par exemple vous pouvez régler l'appareil pour transmettre de la mémoire. Le fax utilisera ce réglage à moins que vous le régliez autrement.

Rapports

- Q: J'ai composé le *011-555-555-1212*, mais les chiffres n'apparaissent pas tous sur le rapport de transmission (TCR). Pourquoi le numéro n'apparaît-pas au complet? Comment m'assurer que les documents ont été transmis au bon endroit?
- R: Les numéros entrés à l'aide du clavier sont mémorisés temporairement et le fichier se souvient seulement de la dernière partie du numéro de téléphone. Une façon facile d'éviter ce problème est de programmer la composition automatique, soit les monotouches ou les numéros rapides. Les numéros de la composition automatique apparaîtront au complet sur le rapport de confirmation TCR.

Recevoir des fax

- Q: Mon fax ne répond jamais. Pourquoi?
- R: Assurez-vous que l'appareil est bien branché dans la prise électrique et téléphonique. Si vous utilisez un deuxième téléphone sur le fax, assurez-vous qu'il est bien branché.
- Q: Quelquefois lorsque je répond avec le téléphone optionnel sur le fax, j'entend un bip qui se répète après quelques secondes. Est-ce un fax?
- R: Oui, lorsque vous entendez ces tonalités, quelqu'un essaie de vous envoyer un fax. Appuyez sur START et raccrochez, vous recevrez le document.
- Q: Est-ce que l'appareil doit être branché dans la prise électrique pour recevoir un fax?
- R: Oui. Le téléphone sonnera si la ligne téléphonique est branchée, mais vous ne pouvez pas recevoir de fax si l'appareil n'est pas branché dans la prise électrique. Assurez-vous que l'appareil soit toujours branché pour ne pas manquer de document important.
- Q: Est-ce que je peux recevoir si j'utilise le téléphone du fax?
- R: Vous pouvez recevoir un fax de la personne à laquelle vous parlez. Lorsqu'elle aura inséré le document dans son alimenteur, appuyez sur START.

Fonctionner avec un répondeur

- Q: Les gens se plaignent qu'ils essaient de transmettre un fax et que mon répondeur prend l'appel et que la ligne se raccroche. Quoi faire?
- R: N'importe quel fax qui essaie de vous transmettre un document doit entendre le signal de votre fax à l'intérieur de 40 secondes, après que la personne appuie sur start. Ce 40 secondes inclue le temps d'obtenir la tonalité, composer le numéro, entendre la pause avant la composition, et le fax répondre à la sonnerie. Seulement après cela votre message se fait entendre. Voilà pourquoi vous devez créer un message court. Le plus court l'attente, meilleures sont les chances de recevoir le fax. S.V.P. créez un message de moins de 10 secondes (voir page 1.13 pour une suggestion).

Polling

- Q: À quoi sert le polling?
- R: Le polling vous permet d'aller chercher un document inséré dans un autre fax. Vous pouvez faire un polling au moment que vous désirez retirer l'information et que vous désirez payer vous même pour l'appel.

Comment fonctionne le fax

Comment fonctionne un fax est simple:

Vous insérez une page dans l'alimenteur du fax et composez le numéro du fax. Le fax établit une bonne connection avec l'autre appareil et ...

- L'appareil prend le document.
 Un balayeur à l'intérieur du fax examine l'information sur la page.
- L'appareil converti le document.
 Le fax traduit l'information balayée en code numérique et compresse le code pour la transmission la plus rapide.
- Le fax transmet le document.
 Finalement le fax transmet le code compressé.

À l'autre bout du fil ...

- Le fax du destinataire reçoit le code.
- L'appareil reconverti le document. Le fax du destinataire décompresse et déchiffre le code, le rendant en une représentation du document balayé.
- Le fax du destinataire imprime la représentation.

La seule différence entre un appel téléphonique normal et un fax est le contenu de la transmission:


- Lors d'un appel régulier, le téléphone transmet votre voix.
- Lors d'un appel de fax, l'appareil transmet une image codée.

Le fonctionnement du fax est contrôlé par l'International Telecommunications Union (ITU), une agence des Nations Unis. Les standards appliqués par l'ITU assurent la compatibilité de votre fax avec des millions d'autres à travers le monde. Cependant, ils limitent aussi comment vous pouvez utiliser votre fax avec d'autres appareils comme les téléphones et les répondeurs.

Juste au cas ...

Cette page a été laissée blanche intentionnellement.

Annexe et index



Sommaire	AI.1
Index	AI.5

Sommaire

Ce sommaire contient des termes que vous pouvez rencontrer en discutant ou en lisant sur les fax. S.V.P. employez ces définitions à titre de référence seulement. Une liste des définitions se trouve sur le site www.muratec.com.

Format de 24 heures — Aussi appelé format militaire. Un format pour lire l'heure qui ne contient pas de AM et PM entre le matin et l'après midi. Dans le format de 24 heures, une heure indique 1 hre et midi 12 hre et minuit indique 24 hre. Pour calculer le format de 24 heures, additionnez 12 heures aux heures après midi.

Par exemple, 1:30 p.m. serait 13:30 dans le format 24 heures 10:45 p.m. serait 22:45 idans le format de 24 heures. Et 11:15 a.m. serait 11:15 dans le format 24 heures.

A3, A4, B4 — Formats standards définis par l'Organisation Internationale des Standards, une agence des Nations Unis. Voir aussi Formats de papier.

 ${\rm DAA-Alimenteur}$ de document automatique. Voir Alimenteur de documents.

Autre # — Le numéro que l'appareil compose après les essais au numéro régulier. L'utilisateur programme ce numéro si désiré.

Répondeur — Voir TAD.

Composition automatique — Permet à l'utilisateur de programmer des numéros de téléphone dans la mémoire de l'appareil. La capacité varie d'un appareil à un autre.

Abaisseur automatique — L'habilité d'un fax de ralentir ("fall back"), lorsqu'il communique avec un fax plus lent.

Réduction automatique — Plusieurs fax Muratec réduisent automatiquement le format de document transmis pour accomoder la largeur d'impression du fax du destinataire. Par exemple ceci permet à un fax avec un balayage de 10'' d'envoyer une image de 10'' à une unité possédant une lageur d'impression de 8.5''. Le fax récepteur recevra une image réduite de l'image complète.

Bit — La plus petite unité d'information d'un ordinateur. Quelques fax Muratec, qui sont en fait des ordinateurs dédiés aux communications, permettent à l'utilisateur de changer des bits d'informations pour activer ou désactiver des fonctions par des réglages de logiciel.

Bits par secondes — Voir bps.

Densité de noir — Aussi appelé couverture de noir. La quantité d'espace non blanc sur une page. Par exemple la pluspart des correspondances contiennent moins de 10% de densité de noir, dû aux marges, aux espaces entre les mots, les espaces entre les lignes et les paragraphes et aussi les espaces entre les lettres. Cependant les dessins et les photos contiennent une plus grande densité, parfois de près de100%. Plus grande est la densité de noir, le plus lentement le fax transmet.

Diffusion — Un document transmis à plusieurs destinataires.

bps — Bits par secondes. Utilisé pour exprimer la vitesse de transmission du data. Parce que la transmission de fax traite le document comme une image graphique, bps ne correspond pas aux nombre de caractères transmis par secondes

Byte — Un groupe d'éléments, habituellement envoyé comme 8 bits.

Appel réservé — Aussi appelé *requète d'appel*. Une fonction standard ITU qui permet à l'utilisateur de demander de parler avant, pendant ou après la transmission.

Service d'appel en attente —Un service additionnel de votre compagnie de téléphone qui vous avise d'un autre appel lorsque vous ètes déjà sur la ligne. L'appel en attente peut causer l'interruption d'une transmission ou d'une réception .

Afficheur— Service optionnel qui permet d'afficher le numéro de téléphone ou de fax de la personne qui vous appelle.

CCITT — Voir ITU-T.

CCD, CIS — Charged coupled device, contact image sensor. Deux types de mécanisme de balayage utilisés dans les fax Muratec. Le ccd lit la réflection du fluorescent sur la feuille. Le cis utilise une barre plate de diodes émettrices de lumières (LEDS).

Commande en attente — La liste des commandes en attente dans l'appareil.

Numéro de commande — Le numéro que l'appareil donne à chaque tâche programmée à complèter. Vous devez connaître le numéro de la commande pour annuler ou changer une des tàches enregistrées dans l'appareil.

Compatibilit'e-L'expression Compatibilit'e d'ecrit l'habilit'e de différentes choses à fonctionner ensemble. Votre fax Muratec possède la compatibilit'e ITU-T Group 3 le standard de modem mondial pour les communications.

Transmission confidentielle — Voir Courrier sécurisé.

Rapport de confirmation — Voir RCR et RCT.

Polling continuel — Voir Polling.

Mode copie — Permet au fax d'ètre utilisé comme copieur.

Page couverture (automatique) — Un petit message crée par l'utilisateur; peut être la première page de chaque transmission.

Polling de base de données — Voir Polling.

Compression de data — Utilisé dans les fax numériques pour accélérer la transmission. Voir aussi *Fax digital, MH* et *MSE, SMSE.*

Défaut — Le réglage auquel votre appareil va se référer si aucune autre programmation n'est effectuée. Par exemple, vous pouvez régler le fax pour toujours transmettre de la mémoire. Si vous réglez ceci par défaut, c'est de cette façon que le fax transmettra jusqu'à ce que vous le régliez autrement.

Commande différée — Transmission ou interrogation réglée par l'utilisateur à être effectuée plus tard, automatiquement à une heure prédéterminée. Vous pouvez ainsi profiter des rabais d'interurbains..

Numérique — A l'aide du système binaire (qui utilise une combinaison de 0 et 1,) pour décrire tout, 0 siginfie désactivé et 1 activé; les fax numériques convertissent l'image graphique du document en une série de 0 et 1 à l'aide du système de transmission binaire pour encoder les blancs et les noirs. Ceci accélère la transmission en passant par-dessus les blancs. Voir aussi *White-line skip*.

Fax numérique — Contrairement au système analogue qui balaie chaque portion du document, les fax numériques regardent l'ensemble de l'image. Les fax numériques balaient chaque ligne et convertissent l'information en codes binaires de 0 et 1. Le fax prend cette information et la compresse procurant des vitesses de transmission plus rapides. Plusieurs fax Muratec offrent des vitesses plus grandes entre lex appareils Muratec. (voir aussi MSE, SMSE).

Interrupteurs — Ensemble d'interrupteurs doubles; interrupteur à deux positions. Plusieurs fax Muratec possèdent des interrupteurs pour contrôler des réglages optionnels ou des fonctions.

Alimenteur de document — La fente ajustable dans laquelle l'utlisateur place les documents à transmettre ou copier.

Largeur d'impression effective — La largeur maximale d'impression.

Largeur de balayage effective — La largeur maximale de balayage en transmission.

 $F\text{-}Code - Un standard créé par le \ \tiny{\text{ITU-T.}} pour sous-adresser des communications à code d'accès. Parce que le F-Code est un standard de l'industrie, les fax Muratec et tous les autres fax possédant le \ \tiny{\text{ITU-T.}} peuvent communiquer entre eux à l'aide des sous-adresses.$

Facsimile (ou fax) — Une forme de communication impliquant le balayage et le décodage d'un document en signaux électriques ainsi que la transmission du document par les lignes téléphoniques à un autre fax. Ce fax reconstruit le signal pour reproduire un duplicata exact du document. .

Abaisseur — Les fax du groupe 3, opèrent à la vitesse la plus haute possible sur une ligne téléphonique. Muratec offre un abaissement automatique si la qualité de la ligne varie. Le fax va réduire la vitesse au niveau le plus rapide possible.

Numéro de fichier — Un numéro que l'appareil donne à chaque document mémorisé pour un lot, F-Code ou polling.

Résolution fine — 203H \times 196V lpi. Aussi indiqué parfois comme $\emph{c3F}$ ("Group 3 fine") .

Tons de gris — Pas un niveau de résolution, mais une méthode de balayage et de transmission d'images à demi-tons. Les fax possédant les tons de gris, interprètent les photos en niveaux de gris entre le blanc et le noir. Le fax doit posséder les tons de gris pour transmettre une photo correctement mais le destinataire n'en a pas besoin pour l'imprimer .

Group 3 — Réfère aux appareils utilisant l'encodage numérique. Ces appareils transmettent une page en moins d'une minute à une résolution de 203×98 , 203×196 , ou 406×392 lpi.

Demi-tons — Voir Tons de gris.

Handshaking — Un échange de data entre des équipements de télécommunication qui présentent deux systèmes l'un à l'autre. Par exemple, les fax utilisent un protocole pour identifier le groupe ITU-T de chacun et débuter la communication.

Hub — Voir Diffusion à relais.

Hz (ou Hertz) — Une mesure de fréquence égale à un cycle à la seconde. Utilisé dans les spécifications du fax. Identifie le voltage AC requis.

ITU-T — International Telecommunications Union — Telecommunications Sector. (Déjà appelé *CCITT*, pour *Consultative Committee for International Telegraph and Telephone.*) Un forum de télécommunications pour les membres des Nations-Unis qui ont établi le groupes principaux pour les fax, incorporant le protocole de communication et de transmission. Les fax Muratec de groupe 3 offrent la transmission la plus rapide permise par le ITU-T lorsqu'ils communiquent avec d'autres fax du groupe 3.

ITU-T Test Document 1 — Aussi appelé *Slerexe* ("slehr-rehks") letter; Un document standard ITU-T incluant une densité de noir reconnue que les manufacturiers de fax utilisent pour vérifier la vitesse de transmission de leurs fax. Les vitesses publiées sont aussi basées sur ce document.

 ${
m ITU-T~V.29~et~V.27~ter.}$ — Un standard de procédures de communications permettant aux fax de communiquer avec les autres appareils utilisant ces standards

JBIG — Joint Bi-level Image experts Group, le nouveau standard ITU-T de compression de data d'image. Comme JBIG compresse le data plus efficacement que MMR, il est particulièrement efficace en transmission de tons de gris

(Évidemment le rapport de compression varie selon le data de l'image)

Impression laser — Un système d'impression à papier ordinaire. La poudre est attachée à un tambour magnétisé et l'image est transférée sur le papier ordinaire à l'aide de courants électriques, ensuite chauffée et pressée pour produire une impression sèche et permanente.

LCD — Écran liquide. Utilisé sur les appareils Muratec pour afficher le statut de l'appareil.

Ligne louée — Voir Ligne privée.

Numéro de charge — Un numéro assigné aux équipements de communications utilisés au Canada; destinés à prévenir une surcharge du circuit téléphonique. Voir aussi *Numéro d'équivalence de sonnerie.*

Endroit ID — Voir Identification de la station.

lpi — Lignes par pouce. La mesure de la résolution de l'image. (Par exemple, voir *Résolution normale.*)

Mémoire — Mémorisation interne de document. Dans les fax Muratec, des mémoires (ram) sont utilisées pour mémoriser et conserver des documents pour transmission et pour conserver des documents reçus.

Dépassement de mémoire— Un message qui s'affiche lorsque l'opération courante nécessite

plus de mémoire que celle disponible sur l'appareil.

MH — Modified Huffman, la méthode de compression standard du Groupe 3. Un schéma de codage à une dimension qui compresse le data dans une seule direction. Une caractéristique de tous les fax Muratec, le, MH assure des transmissions plus rapides que une page à la minute en communiquant avec d'autres groupes 3 peut importe le manufacturier Voir aussi MR, MMR, MSE, SMSE.

Format militaire — Voir Format 24 heures.

 $\label{eq:model} Modem — Modulateur-démodulateur. Un appareil qui converti le data numérique comme le data d'un fax, en signal analogue pour une transmission sur une ligne téléphonique ordinaire.. Un modem est inclus dans chaque fax et lui permet de communiquer sur une ligne <math display="inline">{\tt PSTN}$.

MR — Modified Read, Une méthode de compression standard ITU-T Group 3. Un schéma de compression bi-directionnelle qui compresse le data en directions horizontales et verticales et permet une communication plus rapide lorsqu'en communication avec d'autres groupes 3 peut importe le manufacturier. Voir aussi MH, MMR, MSE, SMSE.

MMR — Modified Modified Read, une méthode de compression standard ITU-T Group 3 Un schéma de compression bi-directionnelle qui compresse le data à la fois horizontalement et verticalement pour une communication plus rapide avec d'autres groupe 3 peut importe le manufacturier. Voir aussi MH, MR, MSE, SMSE.

Moniteur — Un haut-parleur qui permet à l'utilisateur d'entendre le processus de composition. Ne possède pas de micro pour parler. Pour une conversation téléphonique vous devez utiliser le combiné téléphonique. Voir aussi *Composition main-libre*.

MSE, SMSE — La méthode de compression principale de Muratec, permettant à un fax manufacturé par Muratec de transmettre plus rapidement lorsqu'en communication entre eux. Le. MSE et SMSE sont des caractéristiques de plusieurs fax manufacturés par Muratec. Voir aussi MH, MR, MMR.

Résolution normale— Affiché comme "norm"; $203\text{H}\times98\text{V}$ lpi. La résolution par défaut de tous les fax Muratec.

Composition monotouche — Permet à l'utilisateur de mémoriser des numéros dans des monotouches. Voir aussi *Composition automatique* et *Composition rapide*.

Composition main-libre — Composition de numéros à l'aide du clavier ou en décrochant le combiné téléphonique. Sur la plupart des fax Muratec, l'utilisateur peut composer silentieusement ou à l'aide du moniteur. Voir aussi *Moniteur*.

Format du document original — Le document le plus grand ou petit qui peut être inséré dans le fax.

Outrepasser — Modifier les réglages existants.

Formats de papier — Tous le formats sont: Largeur X Longueur:

Format lettre = $8.5'' \times 11.0''$ (216×279 mm) $A5 = 5.8'' \times 8.3''$ (148×210 mm) $A4 = 8.3'' \times 11.7''$ (210×297 mm) $A3 = 11.7'' \times 16.5''$ (297×420 mm) $A3 = 11.7'' \times 16.5''$ (297×420 mm)

Code de passe — Un numéro de code de quatre chiffres. Sur le fax, le code de passe limite l'accès aux opérations du fax, à certains réglages et même aux documents de polling (dans le cas de polling, seulement les appareils dont les utilisateurs possèdent les codes de passe pourront ètre en polling.)

PBX (ou PABX) — Équipement privé qui servent seulement à un édifice, une compagnie ou une aglomération. Plusieurs systèmes pbx utilisent des lignes numériques qui contrairement aux lignes PSTN ne sont pas compatibles avec les fax. Un fax ne devrait pas être connecté à un PBX avant de vérifier avec le manufacturier du système.

PCL — Page Control Language. Un standard dans l'industrie pour le contrôle des imprimantes. Quelques appareils Muratec incluent ou offrent l'impression PCL-compatible pour les ordinateurs utilisant Windows-.

Plateau — Un plateau traditionnel de photocopieur. Quelques modèles de Muratec incluent un plateau de copieur permettant de transmettre de livres et autres objets

Polling — Une transmission automatique d'un appel d'un fax à distance, ou une réception d'un document d'un fax à distance réglé pour cette opération. Le polling est utile pour une unité centrale qui reçoit de l'information d'un ou plusieurs fax à distance. Prévient les transmissions toutes en même temps. Voir aussi *Polling sécurisé*.

Ligne privée— (Ou ligne louée.) Un service offert par plusieurs systèmes téléphoniques, procure un circuit direct entre deux points. *Un fax Muratec ne requière pas une ligne privée.* Voir aussi PSTN.

Propriété — Non-standard. Dans les fax, réfère à une communication disponible seulement entre des fax de mème marque.

PSTN — Public switched telephone network; le type le plus commun de lignes téléphoniques et de service, contrairement aux lignes louées ou privées. Les fax Muratec procurent une transmission rapide et sécure sur une ligne pstn et ne requière pas une ligne spéciale.. Voir aussi *Ligne privée*.

 $\label{eq:QuadAccess} \textbf{QuadAccess de Muratec permet d'exécuter quatre fonctions en même temps.}$

RCR — Rapport de confirmation de réception. Un RCR est votre assurance que le document transmis a été reçu. Le. RCR imprime après la transmission, identifiant le destinataire et enregistrant la date, l'heure, le mode de transmission, le nombre de pages transmises et le résultat. Le RCR est une caractéristique exclusive à Muratec et est disponible seulement lors de transmission à des appareils compatibles à Muratec. Voir aussi RCT.

Identification du receveur — Voir Station ID.

Recomposition — La recomposition, soit manuelle ou automatique, du dernier numéro composé. Une recomposition automatique suit une composition non réussie.

Diffusion à relais — Permet à des fax Muratec de mémoriser un document, de le transmettre à la mémoire d'un fax "hub" et d'aviser ce fax de retransmettre le document à chaque destinataire d'un groupe de ce "Hub". Cette caractéristique accélère les communications à gros volume et permet au moyen d'une seule commande de transmettre un document à des centaines de destinataires. Permet d'économiser sur les interurbains. Votre fax peut initier une diffusion à relais.

Fax à distance — L'appareil à l'autre bout de la communication.

REN — Voir Numéro d'équivalence de sonnerie.

Résolution — La résolution des documents transmis ou copiés est mesurée par le nombre de lignes horizontales (H) et verticales (V) par pouce(lpi) que l'appareil peut imprimer Un appareil Muratec peut offrir un ou plusieurs degrés de résolution:

 $\begin{array}{ll} Normale & 203 \text{H} \times 98 \text{V lpi} \\ Fine & 203 \text{H} \times 196 \text{V lpi} \\ Superfine & 203 \text{H} \times 392 \text{V lpi} \end{array}$

Quelques Muratec offrent la transmission de tons de gris (voir aussi *Tons de gris*) pour une reproduction précise de photographies ou d'originaux ombragés.

Numéro d'équivalence de sonnerie — Aussi appelé REN. Un numéro assigné aux utilisateurs aux États-Unis, destiné à prévenir la surcharge des circuits téléphoniques Voir aussi Load number.

Largeur de balayage - Voir Largeur de balayage effective.

Courrier sécurisé — Permet à un utilisateur de transmettre un document ou d'en recevoir dans un casier électronique. La transmission est protégée au fax Muratec receveur par un code d'accès; le fax receveur imprime le document lorsqu'un utilisateur autorisé entre le code d'accès

Polling sécurisé — Polling dans lequel des codes de passe sont vérifiés entre les deux appareils avant le polling.

Composition rapide — Permet à l'utilisateur de mémoriser des numéros accessibles à l'aide de trois touches — Une clé d'identification (soit * ou #) et un code de trois chiffres — pour chaque numéro. Voir aussi *Composition automatique* et *Composition monotouche*.

Station ID — (Aussi appelé *Endroit ID* ou *Receveur ID*.) Une caractéristique de la composition automatique permet d'entrer un nom correspondant au numéro programmé. Par exemple au lieu d'entrer seulement 1-972-555-3465, vous pouvez entrer le numéro et le nom comme *Dallas Branch Office*. (Plusieurs modèles de Muratec permettent des caractères en majuscules et en minuscules.)

Sous-adressage — Un standard ITU-T permettant aux fax de spécifier des caractéristiques de livraison spéciale d'une transmission. Par exemple, le sous-adressage permet aux fax de différents manufacturiers de transmettre et recevoir dans des boîtes aux lettres confidentielles, ou de recouvrir des fichiers de polling.

Utilisateur ID — Le numéro de téléphone du fax, tel que programmé. Voir TTI.

Super Group 3 — Une extension des standards de technologie Group 3 permettant l'utilisation de modems ultra rapides v.34 bis pour une transmission à 33.6 Kbps et des protocoles ultra rapides.

Résolution superfin — $203\text{H} \times 392\text{V}$ lpi. Ce mode de transmission est compatible au Groupe 3, non pas la version priorisée et limitée.

TAD — Répondeur téléphonique. Enregistre les messages vocaux pour une écoute ultérieure. Vous pouvez brancher un répondeur dans le fax Muratec..

RCT — Rapport de confirmation de transmission; la preuve que le fax Muratec a bien transmis le document réglé pour la transmission. Imprimé après la transmission, le RCT indique le numéro de téléphone auquel le document a été transmis, plus le temps de transmission et combien de pages ont été transmises. Voir aussi RCR.

Impression papier thermal — Une tête thermique chauffe le papier traité chimiquement en motifs conformes à l'image balayée, créant une image. Le papier thermal a tendance à pâlir avec le temps et il est difficile d'écrire sur ce papier. Voilà ce qui rend cette méthode d'impression moins populaire que le papier ordinaire, particulièrement depuis que le prix des appareils à papier ordinaire est à la baisse.

TriAccess — Le TriAccess de Muratec permet à un fax Muratec d'exécuter trois tâches à la fois sans ralentir l'appareil.

TTI — Transmit terminal identifier. Une ligne d'information programmable transmise automatiquement avec chaque page transmise. Il apparaît au haut de chaque page imprimée.

Vitesse de transmission — A quelle vitesse un fax transmet un document. Cette vitesse dépend de la vitesse du modem de chaque fax, de la résolution, du contenu du document, de la technique d'encodage et de la condition de la ligne téléphonique. Un changement d'un de ces items affecte la vitesse de transmission.

v.29~et~v.27~ter — Un standard de procédures de communiquer à l'aide de ces standards. Ces standards couvrent les transmissions à 9600 bps ou plus lentement.

v.34 — Un standard international pour les modems de fax et autres avec des vitesses de transmissions de 28.8 Kbps. Le protocole v.34 est parfois appelé "v.Fast", parce qu'il représente une augmentation de vitesse significative comparé au protocole qu'il a remplacé.

 $v.34\ bis\ --\ Une\ version\ plus\ rapide\ du\ standard\ v.34\ et\ quelquefois\ appelé\ "v.34\ Plus"\ ou\ "v.34\ +".$ Le protocole v.34 bis permet une transmission de 33.6 Kbps, et représente le maximum présentement possible sous le ITU-T Group 3. (Le terme "bis" est Français, et désigne la "deu-xième" version du protocole.)

White-line skip — Une technique utilisée pour accélérer la transmission par fax en passant par-dessus les espaces blancs.

Index

A
Activity journal
Auto reset time
Autodialer
One-touch numbers
Speed-dial numbers
Automatic document feeder (ADF)
_
В
Batch transmission
Block Junk Fax
Broadcasting
2
C
Call group
Call request
Canceling a transmission
Cancelling commands
Changing redial settings
Closed network
Common questions
Confirmation stamp
Contrast
Control panel1.
Copy functions See "Copy reference" book
Cover page
n.
D
Delayed transmission
Printing a delayed command list2.1
Printing a stored document2.1
Reviewing or canceling delayed commands
Department codes
Dialing pause
Dialing pause Changing the dialing pause length
Distinctive ring detection (DRD)
Document, guide lines

EasyDial 2.8 ECM 3.1, 3.5 Electronic phone book 2.8 Energy saving 1.2 Enlarge transmission 2.20 Error messages 4.1-4.3
Fax & Copy 2.20 Fax Forwarding 2.23 FBS glass 1.5, 1.9 F-Code communication 2.27-2.36 An introduction 2.27 Creating or modifying 2.27 Erasing an empty F-Code box 2.34 F-Code box type 2.27 Bulletin box 2.27, 2.29-2.30, 2.33-2.34 Relay box 2.27, 2.31-2.46 Security box 2.27, 2.28-2.29, 2.32 F-Code transmission and polling 2.35-2.37
G Glossary Al.1 Grayscale 1.6
I Image rotate transmission
J Journal
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
M Macro Keys 1.1 Macros 2.16-2.26 Memory transmission 1.8, 3.2 Monitor speaker's volume 3.8

Annexe et index

N
Number of rings
0
One-touch numbers
Out of paper reception
P
Panel auto reset time
Panel display
Passcode 2.44
PIN mask
Polling
Being polled
Continuous polling
Regular polling
Print settings
Paper save function
Reduction margin
Programmable one-touch keys
Erasing a programmable one-touch key2.42
Fax dialing with programmable one-touch
Printing a list of your programmable one-touch keys
Programming a batch transmission
Programming a broadcast / group
Programming a delayed transmission
Programming an F-Code transmission
Programming F-Code polling
Programming regular polling
Protection passcode
0
Q
QuadAccess®
Quick Memory transmission
•
R
RCR
Reception modes
Ans/Fax Ready mode
Fax Ready mode
Fax/Tel Ready mode
Tel Ready mode
Tel/Fax Ready mode
Redialing
Reports
Receive confirmation report (RCR)
Transmit confirmation report (TCR)
Transmit communication report (100)

Resolution	
S	
Scan settings	3.1
Primary contrast	
Primary resolution	
Scanning size	
Security features	
Security reception	
Sending a faxes	
Using monitor/call or a handset	
Using the ADF	
Using the FBS glass	1.9
Setting security transmission	
Silent mode	3.7
Soft keys	1.2, 2.15-2.26
Some guideline	1.5
Special Dialing Characters	2.1
Special features	
Speed-dial numbers	
Subscriber ID	2.47, 2.48
Γ	
TCR	2.19
Fransferring documents (Fax Forwarding)	2.23
Froubleshooting	
Alarm	4.1
Errors	
CTI coloct	17


Cette page a été laissé blanche intentionnellement.

Annexe et index

Cette page a été laissé blanche intentionnellement.

Muratec MFX-2500 Manuel d'utilisateur






Référence de copieur



MML item number: D84-90280-60 MAI order number: OMMFX2500CPY



Muratec America, Inc. 6400 International Parkway **Suite 1500** Plano, Texas 75093 http://www.muratec.com



Marque déposée

Muratec, le logo de Muratec et tous les noms de produits de fax Muratec mentionnés sont des marques déposées de Muratec America, Inc ENERGY STAR est une marque déposée de l'Agence de Protection Environnementale des Etats Unis d'Amérique.

Copyright

Copyright © 2000 par Muratec America, Inc, Tous droits réservés.



Comme partenaire d' Energy Star® , Muratec America, Inc., a déterminé que ses produits rencontrent les normes d'Energy Star pour l'efficacité énergitique.

Ce manuel et les ajouts peuvent ètre visualisés à www.muratec.com Aller à the "Products" section sur ce site, et cliquez sur "MFX-2500"

Introduction

Merci d'avoir choisi le Muratec MFX-2500.

Le Muratec MFX-2500 est un appareil multi-fonctions combinant les ca-ractéristiques du télécopieur et du copieur.

Les instructions d'opération de cet appareil sont divisées en trois parties.

S'il-vous-plaît lisez attentivement les instructions.

- "Références Générales" Décrit les opérations de base et l'entretien de base du MFX-2500. Englobe ce que vous devez savoir pour vous servir immédiatement de votre appareil.
- "Référence de télécopieur" Décrit les caractéristiques variées du télécopieur.
- "Référence de copieur" (Ce manuel) Décrit les nombreuses caractéristiques du copieur.

Symboles et terminologie (Trucs d'opération)

Dans ce manuel, les symboles et termes suivants sont employés, assurez vous de bien connaître leurs significations.

ATTENTIONCe symbole indique comment éviter les blessures corporelles.

Important: Cet instruction décrit les conditions ou mauvaises opérations pouvant résulter en des dommages à votre appareil.

Note: Une note décrit des conseils pratiques, des restrictions, ou com-

ment éviter les difficultés.

[] Clés qui apparaissent au bas de l'écran. Pour appuyer sur cette

clé, utilisez la clé sélectionnée.

" Items qui apparaissent à l'écran.

Mots Gras Clés fixes sur le panneau d'opération.

AFFICHEUR L'écran liquide. Démontre le statut de l'appareil, des messages

d'erreurs, le menu d'opération, etc.

Document Un document est la feuille de papier originale que vous trans-

mettez ou copiez.

Papier Le papier est le papier servant à l'impression.

☐, ☐ Indique la direction du document ou du papier. Voyez aussi "A propos de ☐ et ☐ symbole," page 1.4.

<Trucs d'opération>

Voici un exemple. Si on dit "appuyez MENU, J, 0, 7, [Entré]" ...

... vous appuyeriez MENU

... ensuite J

 $\dots \ ensuite \quad 0 \ (le \ z\'ero \ num\'erique)$

... ensuite 7


 \dots et ensuite l'item correspondant à [Entré].


Important: Même si nos exemples incluent des commas, ne les entrez pas dans


l'appareil. Ces caractères apparaissent dans nos instructions pour séparer un numéro d'un autre. Ils n'ont pas à être composé.


Index rapide pour les fonctions principales (Mode Copie)


Réduction/Agrandissement ⇒ Page 1.8




























Table des matières


Symbole et terminologie (Trucs d'opération)
Index rapide pour les fonctions principales (Mode copie)
Début
Panneau de contrôle1.
Panneau d'affichage (Panneau d'affichage liquide)
Affichage d'attente de copie
Affichage de menu de copie avancé1.
Affichage des réglages initiaux de copie
Affichage des réglages initiaux de l'appareil
Base
A propos de et symbole
Grandeur acceptable de document
Comment réglé le document
Balayage du document1.
Procédure de base1.
Choisir le type de document1.
Ajustement du contraste de l'image
Selectionner le papier1.
Rotation de la copie1.
Réduction / Agrandissement1.
Réduction / Agrandissement automatique
Réduction / Agrandissement à taux prédéterminé
Copie ajustable1.
Classement1.
Utilisation de l'alimenteur manuel1.1
Autres fonctions
Interruption1.1
Remise en position de départ des réglages1.1
Combiné
Répétition d'image
Copies en série
Effacer le centre et/ou la bordure2.
Effacer le centre
Effacer la bordure
Marge
Ajustement de la marge2.

Grossissement directionnel
Rapport(%) de grossissement directionnel
Grandeur (pouce) de grossissement directionnel
Positif / Négatif
Copies Recto/Verso
Faire des copies recto/verso de 2 à un côté
Faire des copies recto/verso de pages d'un livre
Copies de livre
Faire une copie de livre de 8 documents de 1 côté
Utilisation clés soft
Utiliser une clé Macro
Programmer une clé Macro
Fonctions avancées
Copier avec une clé Macro
Effacer une clé Macro
Imprimer une liste de vos clés Macro
Régler la vitesse des Macros
Remplacer les réglages initiaux de photocopie
Accéder au mode des réglages initiaux de photocopie
A. Effacer un réglage de bordure
B. Effacer un réglage de centre
C. Régler une marge
D. Régler la trieuse
E. Réglages de l'utilisateur (pour le mode photocopieur)
F. Imprimer les réglages de copie
D'
Dépannage
Lorsque les messages sont affichés4.
L'appareil ne fonctionne pas tel que prévu4.
Si vous ne pouvez pas faire des copies claires4.
A
Annexe et index
Charte des combinaisonsAI.
IndexAI.

Démarrage



Panneau de contrôle




- contrast Appuyez pour ajuster le degré de contraste.
- 2 document Appuyez pour choisir le type de documents.
- 3 reduce/enlarge Appuyez pour choisir un des degrés préprogrammé de réduction ou d'agrandissement en mode copie.
- 4 Afficheur crystal liquide (LCD) Indique le statut de l'appareil et vous permet de voir ce que vous programmez dans l'appareil.
- 5 menu Appuyez pour accéder au niveau de fonctions avancées.
- $\mathbf{\hat{h}}$ Degré de contraste LCD Utilisé pour ajuster le contraste de l'afficheur.
- 7 Indicateurs lumineux alarm Allume lorsqu'il y a un problème . communication Voir "Référence de Fax". réception en mémoire Voir "Référence de Fax".
- 8 Clavier numérique Utilisé pour entrer le nombre de copies désirées et pour entrer les nombres en mode programmation.
- **Q** Speed dial/Tel index Voir "Référence de Fax".
- 10 review commands Voir "Référence de Fax".
- 11 interrupt Appuyez pour interrompre la commande en cours et faire une copie. \Rightarrow Voir page 1.11.


- 12 Clés Macros—Programmer les clés Macros (м 1 м 6) permet de réduire les étapes d'opération en appuyant sur une seule clé. On peut apprendre aux clés Macros à performer plusieurs opérations.
- 13 Clés Monotouches Voir "Référence de Fax".
- 14 Clésofts Clés raccourcis. Toute fonction utilisée fréquemment peut être programmée dans ces quatre clés ⇒ Voir page 2.11 pour plus de détails.
- 15 Start Appuyez pour effectuer des copies.
- $16 \,\,$ Stop Interrompt l'opération en cours et éjecte le document de l'alimenteur automatique.
- 17 Reset Appuyez pour annuller les réglages.
- 18 Curseur Utilisé pour sélectionner un item sur l'afficheur ou pour entrer un chiffre en programmation.
- 19 Energu saver Appuyez pour activer le mode. Si vous appuyez durant 3 secondes, le mode automatique sera activé. Appuyez encore et il retournera en mode attente.
- 20 Next Appuyez pour afficher les options suivantes.
- 21 Sélection de clés de fonctions Ces clés correspondent à des items au bas de l'écran. Appuyez pour sélectionner un item au bas de l'écran.
- 22 fax Appuyez pour changer de Copieur à Fax.
- 23 copy Appuyez pour changer de Fax à Copieur.

Afficheur (Écran crystal liquide)

Note: Assurez-vous que l'appareil est en mode Copie. Si l'appareil n'est pas en mode Copie, Appuyez sur copy. L'écran indique le statut de l'appareil, les messages d'erreur et le menu




Liste des icônes de fonctions



Note: Duplex et fonction livre nécessitent l'option duplex, et classeur étage nécessite le plateau optionnel

Affichage menu copie avancée Pour accéder au menu copie avancée appuyez sur MENU.




Procédures de base


A propos de **□** et **□** symbole

□ et **□** indique la direction de votre document ou du papier.

Lorsque le document ou le papier est plus long que large nous utilisons le symbole $\hfill\Box$

Lorsque le document ou le papier est plus large que long nous utilisons le symbole \Box .







Format de document acceptable

Les dimensions acceptables sont les suivantes:

• Dans l'alimenteur automatique (DAA)

•Sur la vitre du balayeur(FBS) .





Alimenteur automatique (DAA) (largeur \times longueur)

FEUILLE SIMPLE MULTIPLE-FEUILLES

L'alimenteur automatique peut prendre jusqu'à 30 feuilles à la fois.

Vitre du balayeur (FBS) (largeur \times longueur) Maximum: $11.0'' \times 17.0''$

Choses à ne pas mettre dans le Fax.

Pour éviter les blocages et risquer d'endommager l'appareil ne pas insérer:


- Des feuilles pliées, courbées, déchirées, froissées ou très minces
- Documents avec des broches, de la colle, collant, agrafes, correcteur non séché
- "Post-It",(ou documents avec un "post-it"
- · Carton,papier journal ou tissu.
- Pages avec un carbon de chaque côté.
- · Cartes de crédits ou tout autre objet petit ou épais.

Comment régler le document

Réglage des documents dans l'alimenteur automatique


- 1 Alignez votre document au côté arrière droit.
- 2 Ajustez les guides au format de votre document
- 3 Insérez votre document avec l'écriture vers le haut.

Note: Vous ne pouvez pas régler des formats de documents différents en même temps.



Réglage des documents sur la vitre du balayeur

- 1 Soulevez le couvercle.
- 2 Insérez le document l'écriture vers le bas sur la vitre. Le document doit être aligné sur le côté arrière gauche.
- 3 Fermez le couvercle délicatement.



Note: Si vous ne soulevez pas complètement le couvercle, le format ne sera pas détecté automatiquement.

Important: Lorsque vous copiez un document inégal tel un livret, l'image copiée peut contenir un peu de noir. Pour réduire cet effet, appuyez sur le document pour l'empêcher de se relever. N'appuyez pas trop fort vous pourriez briser la vitre et vous blesser.

Balayage du document

Lorsque vous balayez des documents en utilisant le DAA


- 1 Insérez votre document dans le DAA (alimenteur automatique). ⇒ Voir "Comment régler le document," page 1.4.
- 2 Effectuez les réglages désirés.
- 3 Appuyez sur start. Normalement, l'écran affichera (voir à droite) et commencera à copier après le balayage.



Cependant....

Lorsque vous réglez, classer,copieR/V ou livret, l'écran affichera comme à droite.

Dans ce cas, vous pouvez régler d'autres documents après le balayage.



Si vous



désirez balayer un document différent:

- (1) Appuyez sur Oui durant le balayage du document.
- (2) Après le balayage du 1er document, insérez le do-cument suivant dans l'alimenteur ou sur la vitre et appuyez sur [Départ]. L'appareil balayera les documents suiv-

Si vous voulez balayer d'autres documents, répétez les étapes (1)-(2).


Note: Vous pouvez insérer le document sur la vitre pour balayer (voir la colonne de droite).

(3) Après le balayage de toutes les pages du document appuyez sur [Quitter]. L'appareil commence à imprimer les documents balayés.

Balayage du document sur la vitre (FBS)

Note: L'appareil donne la priorité au document sur l'alimenteur, en fax ou en copie lorsque des documents sont présents aux deux endroits.

- Insérez le document sur la vitre (FBS).
 ⇒ Voir "Comment régler le document," à la page 1.4.
- 2 Réglages désirés.
- 3 Appuyez sur Start. Normallement, l'écran affichera(voir à droite) et commencera à copier après le balayage.



Cependant....

Si vous réglez classer, combiné ou copieR/V, l'écran affiche comme à droite.

Dans ce cas, vous pouvez effectuer d'autres réglages après le balayage.





(1) Après le balayage de la première page du document, enlevez la 1ère page et insérez la page suivante sur la vitre FBS ou l'alimenteur DAA.

Note: Vous pouvez utiliser l'alimenteur DAA pour

balayer le document suivant. (voir colonne de gauche).

- (2) Appuyez sur [Départ]. L'appareil balayera la page suivante du document. Si vous désirer balayer d'autres documents, répétez les étapes (1)–(2).
- (3) Après le balayage de toutes les pages du document, appuyez sur [Quitter].

L'appareil imprimera les documents balayés.

Procédure de base

- 1 Assurez vous que l'appareil est en mode Copie. Pour changer au mode Copie appuyez sur copy.
- **9** Si nécessaire appuyez sur reset pour effacer le réglage précédent.
- 3 Insérez le document. ⇒ Voir "Comment régler le document," page 1.4.
- 4 Effectuez les réglages désirés.
- 5 Si vous désirez faire une seule copie du document, allez à l'étape 7. Sinon, procédez à l'étape 6.
- Utilisez le clavier numérique pour entrer le nombre de copies pour chaque page du document. Vous pouvez effectuer 99 copies.

Note: Pour corriger la quantité, entrez le nombre par dessus. Si vous désirez moins de 10, entrez le 0. (Par exemple, 05.)

7 Appuyez sur start pour commencer les copies.

Note: Pour arrêter l'appareil durant les copies appuyez sur Stop.

Note: Pour retourner au réglage initial, appuyez sur reset.

Note: Par défaut, le réglage initial en mode copie de votre appareil est:

Type de document: Auto Contraste de l'image: Auto Sélection de papier: Auto

Réduction/Agrandissement rapport: 100%

Note: Si l'appareil n'est pas utilisé pour un certain temps, l'apparail retourne aux réglages initiaux. Ce mode est appelé "Initialisation Automatique". Vous pouvez changer la période de temps de l'Initialisation Automatique. ⇒ Voir Page 3.5.

Sélection du type de document

Vous pouvez sélectionner les deux types de document en appuyant sur document.



PHOTO - Selectionnez ce mode lorsque le document contient des photos

PHOTO/TEXTE - Selectionnez ce mode lorsque le document contient des photos et du texte.

 Ce mode ajuste automatiquement le réglage approprié au type de document.

Note: Vous pouvez changer la priorité du type de document. ⇒ Voir Page 3.4.

Ajustement du contraste

Vous pouvez ajuster le contraste de votre copie en appuyant sur contrast.



FONCÉ - Fonce les images pâles.

Procure de la noirceur aux documents.

NORMAL - Convient à la plupart des documents.

= - Éclaircit un peu les documents.

PÅLE – Éclaircit beaucoup les documents.

 Ce mode ajuste automatiquement le réglage approprié à la densité du document.


Note: Vous pouvez changer la priorité du contraste. \Rightarrow Voir Page 3.4.

Selectionner le papier

Sélection de papier automatique

L'appareil sélectionne le format de papier approprié selon le format du document et le rapport de réduction/élargissement.

Note: Assurez vous que "Auto" est sélectionné. Si non, sélectionnez "Auto" en appuyant sur [Papier] ou en utilisant le curseur.




Détection automatique du format pour une sélection du papier

Votre appareil peut détecter automatiquement le format du document et sélectionner le format de papier approprié.

- 11"×17"□
- 8.5"×14"□
- 8.5"×11" □ □
- $5.5'' \times 8.5'' \square \square$


Si le format de papier n'existe pas l'écran indique:



Si vous voulez copier avec le papier détecté par l'appareil, appuyez sur START.

Si vous désirez un autre format, appuyez sur stop pour annuler cette opération, réglez le papier dans la cassette ou ajustez le rapport de Réduction/Agrandissement.

Si vous réglez des formats de document non standard, ou si l'appareil n'a pu détecter le format du document, l'écran affichera:



Si vous désirez copier avec le format détecté par l'appareil, appuyez sur START.

Si vous désirez un autre format, appuyez sur arrêt pour annuler cette opération, réglez le papier dans la cassette ou ajustez le rapport de Réduction/Agrandissement.

Sélection manuelle de papier

Vous pouvez sélectionner manuellement le papier en appuyant sur [Papier] ou en utilisant le curseur.

Note: Si le bac à papier multiple est présent, vous pouvez sélectionner le bac multiple, voir "Utilisation de l'alimenteur manuel" ⇒ Page 1.10.

Rotation de la copie

Lorsque le document est réglé dans une direction différente du papier dans la cassette en mode automatique, l'appareil retourne automatiquement l'image balayée de 90° pour harmoniser la direction du papier. Cependant, ceci s'applique seulement au format de papier $8.5'' \times 11'' \ \Box \ \Box$.

Note: La fonction rotation de la copie ne s'applique pas dans les conditions suivantes:

- Copie combinée
- Copie répétée
- Copie evec Grossissement directionnel
- Copie du bac multiple
- Copie avec des formats de papier non standard

Réduction / Agrandissement

Réduction/Agrandissement Automatique


Cet appareil peut sélectionner le taux automatique de Réduction/Agrandissement basé sur le format de document et de papier sélectionné.

Note: Assurez vous de régler le document dans la même direction que le papier.

Note: Si votre fax n'a pu détecter le format de document il fera automatiquement une copie avec un rapport de 100%.

Pour copier avec Réduction/Agrandissement automatique:

- 1 Insérez le document dans l'Alimenteur ou sur la vitre.
- 2 Sélectionnez "Auto" en appuyant sur reduce./enlarge. La lumière de Réduction/Agrandissement s'allume.
- 3 Sélectionnez le format avec [Papier] ou le curseur.
- ▲ Appuyez sur start.



Réduction/Agrandissement à taux préprogrammé

Vous pouvez copier avec un format préprogrammé de Reduction/Agrandissement . Si vous choisissez un format préprogrammé, l'appareil choisira automatiquement le papier


Note: Selon le rapport choisi, un partie de l'image sera absente.

Pour copier avec un taux préprogrammé de Réduction/Agrandissement:

- 1 Insérez le document dans l'alimenteur ou sur la vitre.
- **2** Sélectionnez "Auto" en appuyant sur [Papier].

Note: Si vous désirez choisir le format de papier appuyez sur [Papier] pour choisir le format désiré.


3 Selectionnez un rapport, appuyez sur red/enl.



4 Appuyez sur start.

Copie Ajustable

Vous pouvez entrer le rapport de réduction/agrandissement 25% à 400% en incréments de 1%.



Note: Vous pouvez sélectionner un rapport préprogrammé et ensuite ajuster le rapport avec le curseur, ou entrer le rapport sur le clavier numérique

Pour copier avec Réduction/Agrandissement en incréments de 1%:

- 1 Insérez le document dans l'alimenteur ou sur la vitre.
- 2 Appuyez sur [Zoom].
- 3 Entrez le rapport désiré en appuyant sur ▲ et ▼ avec le curseur ou le clavier numérique.
- 4 Appuyez sur start.



Classement

Votre fax peut classer les copies en ordre séquentiel.


Non-classé





Niveau non classé (Bac optionnel requis)

Niveau Classé (Bac optionnel requis)



Note: Vous pouvez effectuer 99 copies à la fois.

Note: Les plateaux de sortie peuvent contenir les quantités suivantes.

Bac de papier: 250 feuilles

Plateau à 2 bacs optionnel (Haut): 100 feuilles Plateau à 2 bacs optionnel (Bas): 250 feuilles

Si la quantité de feuilles excède la capacité, enlevez les feuilles.

Note: Vous ne pouvez pas copier du bac multiple avec cette caractéristique.

Note: Par défaut, non-class. est sélectionné, Vous pouvez modifier le réglage


initial.⇒ Voir page 3.3.

Pour copier avec classeur:

Appuyez sur [Classer].

Note: "Class. et "Non-class." apparaît lorsque le fax est muni du bac optionnel.

- 2 Selectionnez le mode classeur désiré avec le curseur et appuyez sur [Entrer.]
- 3 Entrez le nombre de copies en employant le clavier numérique.



4 Insérez vos documents et appuyez sur start.

Lorsque les documents sont insérés sur la vitre:

1. Placez la 1ère page du document et appuyez sur START. L'appareil balaie la 1ère page.

Note: Si les copies ont un seul côté, le premier ensemble s'imprimera.

2. Placez la page suivante et appuyez sur START.

Note: Placez le document dans la même direction que l'étape 1.

3. Lorsque toutes les pages ont été balayées, appuyez sur [Quitter].

Lorsque les documents sont insérés dans l'alimenteur (DAA):

1. Insérez vos documents et appuyez sur start.

Note: Si les copies ont un seul côté, le 1er ensemble sortira en premier.

2. Lorsque l'appareil a terminé le balayage, les copies s'imprimeront.

Alimenteur Manuel

Note: L'alimenteur manuel optionnel est requis.


Si vous désirez copier des acétates, du papier épais, des enveloppes, des cartes postales, utilisez l'alimenteur manuel.

Note: Aussi le bac universel (1er bac) peut utiliser ces papiers.

Note: Vous pouvez utiliser du papier de longueur de 3.6" à 11.7" (91 à 297 mm) et de largeur de 5.5" à 17" (140 à 432 mm). dans l'alimenteur manuel

Important: Si vous utilisez des acétates, assurez vous que l'acétate ne dispose pas d'une bande collante ou d'un papier à l'endos. Si oui, enlevez avant l'utilisation.


- 1 Ouvrez l'alimenteur manuel.
- 2 Placez une feuille de papier sur l'alimenteur manuel. Ensuite alignez les guides avec les côtés de la feuille et insérez la feuille jusqu'à l'arrêt de la feuille.
 - Si vous faites plus d'une copie, vous devriez insérer une seule feuille à la fois.




3 Appuyez sur [Form.Pap.] pour entrer le format de papier.

Si vous utilisez un format standard de papier:


- (1) Selectionnez le format à l'aide du curseur.
- (2) Appuyez sur [Entrer].




Caractéristiques avancées



Combiner Vous pouvez copier 2, 4 ou 8 pages sur la même feuille.





Note: Si vous sélectionnez 2 à 1 ou 8 à 1, réglez votre document dans une direction différente que le format de papier sélectionné.

Si vous sélectionnez le 4 à 1, réglez votre document dans la même direction que le format de papier sélectionné.

Note: Vous pouvez imprimer une ligne entre les images copiées.

Note: Dans ce mode le rapport Réduction/Agrandissement est réglé à "Auto". Si vous voulez régler manuellement le rapport Réduction/Agrandissement, réglez le rapport après le réglage de la fonction combiné.

Note: Selon le format de document et de papier sélectionné, une partie de l'image sera absente.

Note: Si le nombre de documents réglé est moins que le nombre de pages sélectionnées la dernière page sera blanche.


Note: L'appareil ne peut copier vos documents dans des directions différentes. Assurez vous que le document est dans la même direction que l'affichage.

Note: Vous ne pouvez utiliser cette fonction avec le duplex.

Copier avec combinaison:

- 1 Appuyez sur menu.
- 2 Sélectionnez "Combiné" utilisant le curseur et appuyez sur [Entrer]. Note: Auto Reduction/Agrandissement est selectionné automatiquement.
- 3 Sélectionnez les modes combinés à l'aide du curseur.


Note: Le nombre de documents combiné peut être 2, 4 ou 8.






- 5 Appuyez sur [Papier] pour sélectionner le format et appuyez sur [Entrer].
- Vous pouvez insérer une ligne pour séparer les images. Pour insérer les lignes allez à l'étape suivante. Sinon, allez à l'étape 8.
- 7 Appuyez sur next et ensuite [Ligne] pour imprimer les lignes séparatrices. Pour les annuller appuyez sur[Ligne] encore.

Note: La largeur de la ligne peut être changée. ⇒ Voir page 3.4.



- 8 Pour arranger la position de chaque document aller à l'étape suivante. Sinon allez à 12
- Appuyez sur [Position], l'écran affichera: Note: Si [Position] n'apparait pas à l'écran appuyez sur next.
- Sélectionnez la position en utilisant le curseur et entrez le nombre de documents que vous voulez changer sur le clavier numérique.



Note: Le chiffre à la position sélectionnée changera de place avec le chiffre entré

Note: Pour restaurer le réglage original appuyez sur [Encore].

11 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.

Caractéristiques

12 Pour changer la disposition allez à l'étape suivante. Sinon allez à 16.

Note: Utilisez cette fonction lorsque vous réglez manuellement le rappot de Réduct./Agrand..

무 Combine


Use cursor to select

Layout Mode

13 Appuyez sur [Dispos], l'écran affichera:

Note: Si [Disposit] n'apparait pas à l'écran, appuyez sur NEXT.

- 14 Sélectionnez la disposition avec le curseur.
- 15 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder.



Note: Si [Entrer] n'apparait pas à l'écran appuyez sur NEXT.

Note: Pour annuler le réglage de la fonction combiné, appuyez sur

[Annuler].

L'icône Combiner s'affichera à l'écran.



17 Insérez les documents.

Note: Insérez les documents tel qu'indiqué à l'écran à l'étape 3.

Si vous insérez vos documents dans l'alimenteur:

Appuyez sur start. Lorsque tous les documents auront été balayés, les copies s'imprimeront.

Si vous insérez vos documents sur la vitre:

Appuyez sur DÉPART après avoir inséré la 1ère page du document sur la vitre. Ensuite insérez la page suivante du document et appuyez sur [Départ]. Lorsque tous les documents ont été balayés appuyez sur [Quitter].

Répétition d'Image

Vous pouvez copier successivement un document 2,4 ou 8 fois sur une feuille.


4 répétitions

2 répétitions





8 répétitions



Note: Dans ce mode le rapport de reduct/agrand. sera réglé à "Auto" (automatiquement).

Si vous désirez régler manuellement le rapport reduct./agrand réglez le rapport après le réglage de la fonction répétition.

Note: Selon le format de document et de papier sélectionné, une partie de l'image sera absente.

Note: Lorsque cette fonction est disponible, Tourner la copie n'est pas disponible. Soyez attentif au réglage de la direction du document.

Pour faire une copie avec répéter:

- Appuyez sur MENU.
- Selectionnez "Répéter" en utilisant le curseur et appuyez sur [Entrer].

Note: Le mode réduct./agrand. est sélectionné automatiquement.

Selectionnez le mode de répétition désiré en utilisant le curseur.

Note: Le nombre de documents répétés peut être 2, 4 ou 8.

- Si vous désirez changer le format de papier pour combiné, procédez à l'étape suivante. Sinon allez à l'étape 6.
- Appuyez sur [Papier] pour changer le format de papier et appuyez sur [Entrer].
- Vous pouvez insérer des lignes entre les images répétées. Si vous voulez insérer des lignes procédez à l'étape suivante. Sinon, allez à l'étape 8.
- Appuyez sur NEXT et ensuite sur [Ligne] pour imprimer les lignes. Pour annuler les lignes appuyez sur [Ligne] encore.

Note: La largeur de la ligne peut être changée. \Rightarrow Voir page 3.4.



Use cursor to select

Lawout

ilayout.

Si vous désirez changer la disposition, procédez à l'étape suivante. Sinon allez à l'étape 12.

Note: Utilisez cette fonction lorsque vous réglez manuellement le ratio de réduct./agrand..

Appuyez sur [Dispos.], l'écran affichera:

Note: Si [Disposit.] n'apparait pas à l'écran appuyez sur NEXT pour afficher.

- Selectionnez la disposition avec le curseur.
- Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder la
- Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage. Note: Si [Entrer] n'apparait pas à l'écran, appuyez sur NEXT.



Note: Pour annuler le réglage de la fonction Combiner, appuyez sur ANNULER.

L'Icône de Répétition s'affichera à l'écran.



Insérez les documents.

Note: Insérez les documents tel qu'indiqué à l'écran à l'étape 5.

Si vous insérez vos documents dans l'alimenteur:

Appuyez sur START. Lorsque tous les documents auront été balayés, les copies s'imprimeront.

Si vous insérez vos documents sur la vitre: Appuyez sur START après avoir inséré la 1ère page sur la vitre Ensuite insérez la page suivante sur la vitre et appuyez sur [Départ]. Lorsque tous les documents ont été balayés appuyez sur [Quitter].

Copies en série

Vous pouvez faire une copie de 2 pages d'un livre sur une seule feuille.



Note: Dans ce mode le rapport de réduct/agr est réglé à "Auto" (automatiquement).

Si vous désirez régler manuellement le rapport de réduct./agrand, réglez le rapport après avoir réglé la fonction copies en série.

'HaSeries Copy

lse cursor to select. Ratio:Auto

Oriz. bound

ltnter

Note: Selon le format de document et de papier sélectionné, une partie de l'image sera absente.

Note: L'Alimenteur n'est pas disponible avec cette fonction.

- 1 Appuyez sur MENU.
- $\label{eq:constraint} 2 \ \ \ \ \text{Selectionnez "Cop.S\'eries" en utilisant le curseur et appuyez sur [Entrer].}$

Si votre livre se lit de gauche à droite, sélectionnez "G".

Si votre livre se lit de droite à gauche, sélectionnez "D".

- 4 Pour changer le format du papier, procédez à l'étape suivante. Sinon allez à l'étape 6.
- 5 Appuyez sur [Papier] pour changer le format de papier et appuyez sur [Entrer].
- 6 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.

- 7 L'icône de Copies en Série s'affichera à l'écran
- 8 Insérez les documents sur la vitre et appuyez sur START.




Effacer Centre et/ou Bordure

L'appareil peut copier en effaçant l'ombrage au centre et/ou aux quatre cotés de la copie.

Effacer Centre

Effacer Bordure





Note: L'appareil possède 2 types d'effacement de l'ombrage, *Effacer Centre* et *Effacer Bordure*. Vous pouvez effectuer les deux en même temps


Note: Le réglage par défaut de la marge effacée est le suivant:

Effacer Centre: 0.1 pouces Effacer Bordure: 0.2 pouces

Vous pouvez modifier le réglage par défaut. ⇒ page 3.1 et 3.2.

Effacer Centre

- Appuyez sur MENU.
- 2 Selectionnez "Eff.Centre" en utilisant le curseur et appuyez sur [Entrer].
- 3 Entrez la marge de centre effacée à l'aide du clavier numérique ou appuyez sur ▲ et ▼ du curseur.




Note: Vous pouvez spécifier les marges comme suit: 0.1" to 2.0" en incréments de 0.1".

- 4 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.
- 5 L'icône "Eff.Centre" s'affichera à l'écran.
- 6 Insérez vos documents et appuyez sur START.



Effacer Bordure

- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Selectionnez "Eff.Bordure" utilisant le curseur et appuyez sur [Entrer].
- 3 Entrez la marge effacée de haut/bas et gauche/droite en utilisant le clavier numérique ou avec ▲ et ▼ du curseur.



Note: Vous pouvez spécifier les marges comme suit:

0.2" to 2.0" en incréments de 0.1".


Note: Pour changer de haut/bas et gauche/droite appuyez sur ◀ ou ▶ du curseur.

- 4 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.
- 5 L'icône "Eff Bordure" s'AFFICHERA.
- 6 Insérez vos documents et appuyez sur START.



Marge

Vous pouvez faire une marge reliure sur la copie en déplaçant l'image à gauche, droite, haut ou bas.



Note: Vous pouvez régler la marge entre .1 et 1.0 pouce, cependant, si vous réglez la marge trop large, une partie de l'image peut disparaitre.

Note: Le réglage par défaut de la marge est 0.0 pouce. Vous pouvez changer le réglage par défaut. \Rightarrow Voir page 3.2.

Adjustement de la Marge Relier

- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Selectionnez "Marge" utilisant le curseur et ensuite appuyez sur [Entrer].
- Pour ajuster la marge du haut ou bas (pour déplacer l'image en haut ou bas) appuyez sur

 ▲ ou ▼ du curseur.
- 4 Pour ajuster la marge de gauche ou droite (pour déplacer l'image de gauche à droite) appuyez sur ◀ ou ▶ du curseur.
- 5 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage
- 6 L'icône "Marge" apparaitra à l'écran.
- 7 Insérez vos documents et appuyez sur START.






Grossissement directionnel

Rapport(%) de grossissement directionnel

Vous pouvez copier avec différents rapport de grossissement horizontale et verticale.



Note: Vous pouvez entrer des rapports de 25% à 400 % en incréments de 1%. Avec certains rapports il se peut qu'une partie de l'image ne soit pas copiée ou il y aura des marges blanches sur les copies.

- 1 Appuyez sur MENU.
- **9** Selectionnez "D. Mag." à l'aide du curseur et appuyez sur [Enrter].
- 3 Entrez le rapport vertical à l'aide de ▲ ou ▼ du curseur ou du clavier numérique. Ensuite appuyez sur ◀ ou ▶ du curseur.
- Entrez le rapport horizontal à l'aide de ▲ ou ▼ du curseur ou du clavier numérique.

Note: Pour changer le chiffre entré, utilisez de ou le du curseur et ensuite entrez le nouveau chiffre.




- 5 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.
- 6 L'icône "D.Mag" apparaitra à l'écran.
- 7 Insérez vos documents et appuyez sur START.



Format de grossissement directionnel (pouces)


Les rapports de grossissement acceptables seront automatiquement sélectionnés selon la longueur verticale et horizontale du document et de l'image copiée.



Note: Le champ de format permis est 0.1 – 50.0 pouces en incréments de 0.1 pouce.

Note: Si le rapport calculé est plus de 400% ou moins que 25%, le rapport est réglé à 100% automatiquement.

- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Selectionnez "D.Mag." utilisant le curseur et appuyez sur [Entrer].
- 3 Appuyez sur [Pouc.Mag.].
- 4 Entrez le format horizontal du document en utilisant ▲ ou ▼ du curseur ou le clavier numérique. Ensuite appuyez sur ▶ du curseur.
- 5 Entrez le format vertical du document en utilisant ▲ ou ▼ du curseur ou le clavier numérique. Ensuite appuyez sur ▶ du curseur.




- 6 Entrez le format horizontal de la copie en uti-lisant ▲ ou ▼ du curseur ou le clavier numérique. Ensuite appuyez sur ▶ du curseur.
- 7 Entrez le format vertical de la copie en utilisant ▲ ou ▼ du curseur ou le clavier numérique.

Note: Pour changer le chiffre entré, appuyez sur ◀ ou ▶ du curseur et entrez le nouveau chiffre.

- Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage. L'icône "D.Mag" apparaîtra à l'écran.
- Q Insérez vos documents et appuyez sur START.

Positif / Negatif

Lorsque cette fonction est activée, les noirs et les blancs sont inversés.



- 1 Appuyez MENU.
- **9** Selectionnez "Posit./Négat." en utilisant le curseur et appuyez sur [Entrer].
- 3 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.




- 4 L'icône Renversé apparaîtra à l'écran.
- 5 Insérez vos documents et appuyez sur START.



Copies Recto/Verso


Note: L'unité Recto/Verso optionnelle est requise pour cette fonction. Vous pouvez faire une copie recto/verso de 2 documents d'une page ou de deux pages d'un livre.


Copies Recto/Verso de 2 documents à un côté




- 1 Appuyez sur MENU.
- **9** Selectionnez "Copie R/V" utilisant le curseur et appuyez sur [Entrer].
- 3 Selectionnez la direction du document en utilisant le curseur.

Si vous sélectionnez [D&G], le résultat de la copie est le suivant tel qu'illustré:





Si vous sélectionnez [Haut], le résultat est le suivant:



- 4 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.L'icône "Recto/Verso" apparaîtra.
- 5 Insérez vos documents et appuyez sur START.



Copies Recto/Verso des pages d'un livre




- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Selectionnez "Copie R/V" utilisant le curseur et appuyez sur [Entrer].
- 3 Appuyez sur [Livre].

4 Vous pouvez sélectionner "Face A" ou "Même Orig." en appuyant sur [Type.Doc.].

Si vous voulez copier les deux pages du livre sur les deux côtés d'une feuille, sélectionnez "Face A".


Si vous voulez copier tel que le livre original, sélectionnez "Même Orig.".



2 pages côte-à-côte --> 1 feuille 2 côtés


Si vous sélectionnez "Face A", 2 pages côte-à-côte du document original seront copiées sur les 2 côtés d'une feuille. Si les pages 1 et 2 se font face, la page 1 sera copiée à l'endroit et la page 2 à l'endos tel qu'illustré:





Tel que le livre original

Si vous sélectionnez "Même Orig.", si les pages 1 et 2 se font face, la page 1 sera copiée à l'endos de la 1ère feuille. Ensuite les pages 2 et 3 seront copiées à l'endroit de la 2ème feuille et la page 3 ira à l'endos de la 2ème feuille tel qu'illustré:



Use cursor to select.
Ratio: Auto
Same Orig
Bind
Paper
Doc. Type Carice | Enter

Note: L'endroit de la 1ère page est blanc.

5 Selectionnez la direction du livre à l'aide du

Si votre livre se lit de gauche à droite, sélectionnez "G".

Si votre livre se lit de droite à gauche, sélectionnez "D".



6 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage. Les icônes "Recto/Verso" et "Combiner" apparaitront à l'écran.




7 Insérez votre document sur la vitre et appuyez sur START.

Format Livre

Note: L'unité optionnelle Recto/Verso est requise pour cette fonction.

Note: Avec cette fonction l'alimenteur ne peut être utilisé.

Faire un livre avec 8 documents à un côté.



- 1 Appuyez MENU.
- 2 Selectionnez "LIVRET" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].
- 3 Sélectionnez la position reliure— gauche, droite ou en haut avec le curseur. Pour sélectionner la position relier à gauche ou droite:
 - (1) Sélectionnez la direction du papier sauf cette direction ☐ en appuyant sur [Papier] et ensuite appuyez sur [Entrer].
 - (2) Sélectionnez la position relier gauche ou droite à l'aide du curseur. Pour faire une copie Livre se lisant de gauche à droite sélectionnez "G".



By Book let

Pour faire une copie Livre se lisant de droite à gauche, sélectionnez "D".


Pour sélectionner la position relier en haut:

- (1) Sélectionnez cette direction

 du papier en appuyant sur [Papier] et ensuite [Entrer].
- (2) Sélectionnez la position Relier en Haut. (Sélectionnez "H" à l'écran.)



4 Appuyez sur [Entrer] pour conserver le réglage Les icônes "Livret" "Recto/Verso" et "Classeur" apparaitront à l'écran.



5~ Insérez vos documents dans l'alimenteur et appuyez sur ${\tt START.}$

CléSoft.

Les cléSoft. sont des raccourcis. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 fonctions fréquemment utilisées. L'appareil en possède 4.

Par défaut, ces clés sont programmées comme suit:

- Étampe de confirmation pour le Fax
- Rapport de confirmation pour le Fax
- Moniteur/Appel Requis pour le Fax
- Transmission en mémoire pour le Fax

Au lieu de ces fonctions vous pouvez les programmer pour effectuer les fonctions fréquentes du copieur.

Vous pouvez programmer les fonctions de copieur suivantes:

- Combiné (voir page 2.1.)
- Répétition (voir page 2.2.)
- Copies en série (voir page 2.4.)
- Effacer Centrer (voir page 2.4.)
- Effacer Bordure (voir page 2.5.)
- Marge Relier (voir page 2.5.)
- Grossissement Directionel (voir page 2.6.)
- Negatif/Positif (voir page 2.7.)
- Recto/Verso (voir page 2.7.)
- Livret (voir page 2.9.)

Réglage de la CléSoft.

- 1 Appuyez sur Menu, [ReglSys].
- 2 Sélectionnez "D.Clavier software" à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].

L'écran affiche la fonction programmée dans la clésoft 1.

Note: Pour afficher les fonctions programmées dans les 4 clés, appuyez sur


[Mntrtoutl]. Cependant, quand vous

programmez l'autre fonction dans la cléSoft., vous devez appuyer

[Mntrtout] encore pour sélectionner la cléSoft..

Appuyez sur la CléSoft. désirée (1-4) sur le panneau de contrôle Ensuite appuyez sur [Entrer].

Note: A l'écran, la fonction en noir est assignée à la CléSoft. sélectionnée. Les fonctions en gris sont assignées à d'autres Clés Soft.



Exit | Bhow All| | Enter

D Seft Kay

1. Stano


Press Soft Key

FaxFunc.

4 Appuyez sur [FnctCopy].

Note: Si vous désirez une fonction Fax, appuyez sur [FnctFax].

5 Sélectionnez la fonction que vous voulez assigner à l'aide du curseur et appuyez sur[Entrer].



Note: "Livret" et "Copie RT/VS" afficheront seulement si l'option Recto/Verso est installée.

Pour régler une autre CléSoft., retournez à l'étape 3. Si vous avez terminé appuyez sur [Quitter] ou RESET pour terminer.

Maintenent vous pouvez utiliser les collants inclus avec l'appareil pour étiqueter les CléSofts. programmées.

Clés Macro

Pour effectuer certaines opérations sur l'appareil, vous pourriez avoir à suivre différentes étapes. Mais programmer les Clés Macros (M1 - M6) permet de réduire les étapes au simple toucé d'une touche. Les clés Macros peuvent effectuer n'importe laquelle des opérations du copieur.:

Note: Une clé Macro peut contenir une opération seulement.


Note: Une clé Macro peut contenir une opération copieur et une de Fax. (Voir page

2.16 sur "Référence de Fax")

Programmer une Clé Macro

Appuyez sur MACRO PROGRAM. L'écran affiche la liste des clés Macro.

Note: L'écran affiche le nom du Macro jusqu'à 19 caractères. Pour voir un nom de Macro plus long que 19 caractères, appuyez sur [Detail].




- Sélectionnez le Macro (M1 M6) que vous voulez programmer ou changer.
- Appuyez sur [Entrer]. Si vous choisissez un Macro déjà programmé, allez à l'étape 4. Sinon allez à 5.
- L'écran affiche:

Si vous désirez réécrire par-dessus l'opération déjà programmée appuyez sur [Oui].


Si vous ne désirez pas réécrire par dessus le Macro appuyez sur [Non] et retournez à 2.

Pour ne changer que le nom de l'opération appuyez sur Next 2 FOIS, et sur [Chg titr] et alors allez à l'étape 9.



Le mode "Attente" apparait, ce qui signifie que l'appareil est prêt à enregistrer les étapes de la clé Macro.

Note: La clé Copie/Fax fait bip et clignote durant l'enregistrement pour indiquer que le mode d'enregistrement est en fonction.



Appuyez sur les touches exactement comme vous le feriez pour l'opération normale.


Note: Pour programmer une fonction Fax, appuyez sur Fax en premier. Pour une fonction Copieur appuyez sur COPY EN PREMIER.

Note: Vous pouvez programmer jusqu'à 60 étapes. Si vous exédez 60 étapes. le Fax vous demande si vous désirez enregistrer les opérations entrées. Si oui, appuyez sur [Oui]. Si non, appuyez sur [Non].

Note: Si vous désirez annuler les opérations entrées, appuyez sur RESET et alors retournez à l'étape 1.

- Si vous programmez Start ou [Entrer] dans l'opération, allez à l'étape 8. Sinon appuyez sur MACRO PROGRAM et allez à l'étape 9.
- Pour démarrer immédiatement après avoir appuyé sur la Clé Macro appuyez sur [oui]. sinon appuyez sur [Non].


Note: Pour confirmer les réglages ou les opérations dans la clé Macro avant que l'appareil effectue l'opération appuyez sur [Non] ici.



Upper case

L'appareil demande le nom de cette opération. Entrez le nom. Le nom de l'opération peut contenir 130 caractères.

Si vous ne désirez pas entrer ou changer le nom, allez à l'étape 10.



| Chara, || Clear || Enter

Ra or os


Copier avec une clé Macro

Pour copier avec une clé Macro:

- 1 Insérez le document.
- 2 Appuyez sur le Macro.
- 3 Appuyez sur start, si start n'est pas programmé dans la clé Macro.

Effacer une Clé Macro


- 1 Appuyez sur macro program, ensuite.
- 2 Sélectionnez la clé Macro (M1 M6) que vous désirez effacer.



3 Appuyez sur [Effacer]. L'écran affiche:

Note: Si vous désirez annuler l'opération, sans effacer le Macro appuyez sur [Annulerl]. Le Fax retournera à l'étape 2.

4 Appuyez sur [Effacer] encore pour annuler.



Pour effacer une autre clé Macro, répétez les étapes 2–4. Ou appuyez sur RESET pour retourner au mode Attente.

Pour imprimer une liste des Macros

Le Fax peut imprimer une liste des opérations programmées dans les Macros. La liste inclus:


- (1) Le numéro de clé de chaque Macro
- (2) Le nom de l'opération sauvegarder dans la clé Macro.

Pour imprimer une liste des Macros, appuyez sur MACRO PROGRAM, NEXT, [Liste].


Réglage de la vitesse des Macros

Vous pouvez ajuster la vitesse d'une étape dans une clé Macro.

- Appuyez sur macro key, next, [Réglage].
- 2 Sélectionnez la vitesse de chaque Macro à l'aide du curseur.
- 3 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.



Changer les réglages par défaut



Co	omment accéder au mode de réglages par défaut du copieur
	Réglage d'effacement de bordure
	Réglage d'effacement de centre
	Réglage de la marge relier
	Réglage du classeur en mode copieur
	Réglages de l'utilisateur (en mode copieur)
	Impression du réglage du copieur

Accès au mode de réglage par défaut du copieur


Vous pouvez changer ou régler les réglages par défaut du copieur.

Note: Pour changer les réglages du Fax, voir "Référence de Fax".

Note: Pour changer les réglages de l'appareil, voir "Référence Générale".

Pour accéder aux réglages du copieur:

- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur [ReglCopi].




- 3 Sélectionnez les réglages désirés à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].
- ⚠ Changez les réglages voulus.
- 5 Ensuite appuyez sur [Quitter] pour sauvegarder le réglage.

A. Réglage d'effacement de bordure

Note: Par défaut: OFF, Marge effacée gauche et droite 0.2'', Haut et Bas 0.2''. Le réglage par défaut de l'effacement des marges dans l'effacement de bordure peut être changé en deça de 0.2-2.0 pouces en incréments de 0.1 pouce.

- 1 Appuyez sur MENU, [ReglCopi].
- **2** Sélectionnez "A.Réglage effac.Bordure" et ensuite appuyez sur [Entrer].



- Pour changer le réglage par défaut de l'effacement de bordure, sélectionnez
 - "Eff.Bordure" ensuite appuyez sur [Enter].
- 4 Sélectionnez "ON" ou "OFF" ensuite appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.



Move cursor and enter

- 5 Pour changer la valeur par défaut de l'effacement de marge, sélectionnez "Défaut" ensuite appuyez sur [Entrer].
- 6 Entrez la valeur désirée et appuyez sur [Entrer].
- 7 Appuyez sur [Quitter] ou RESET pour sauvegarder le réglage par défaut.




Note: Si vous réglez le réglage par défaut à ON, l'icône "Eff.Bordure" apparaîtra à l'écran.

B. Réglage d'effacement du centre


Note: Par Defaut: OFF, Marge effacée; 0.1 pouce.

Le réglage par défaut de la marge effacée dans la fonction d'effacement du centre peut être changé en deça de 0.1 – 2.0 pouces en incréments de 0.1 pouce.

- 1 Appuyez sur MENU, [ReglCopi].
- **2** Sélectionnez "B.Réglage Effac.Centre" et ensuite appuyez sur [Entrer].




- 3 Pour changer le réglage par défaut de l'effacement du centre sélectionnez "Réglage Effac.Centre" ensuite appuyez sur [Entrer].
- 4 Sélectionnez "ON" ou "OFF" ensuite appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.



- 5 Pour changer la valeur par défaut de la marge effacée, sélectionnez "Défaut" ensuite appuyez sur [Entrer].
- 6 Entrez la valeur désirée et appuyez sur [Entrer].
- 7 Appuyez sur [Quitter] ou RESET pour sauvegarder

Note: Appuyez sur RESET pour retourner au mode Attente.

Note: Si vous réglez le réglage par défaut à ON, l'icône Réglage Effac.Centre apparaîtra à l'écran.




C. Réglage de la Marge Relier


Note: Par Defaut: OFF, Marges Reliure; 0 pouce.

Le réglage par défaut de l'espace reliure dans la fonction de déplacement d'image peut être changé en deça de 0.1 – 1.0 en incréments de 0.1 pouce.

- Appuyez sur MENU, [ReglCopi].
- 2 Sélectionnez "C.Réglage Marge" et ensuite appuyez sur [Entrer].



- 3 Pour changer le réglage par défaut de la Marge Relier sélectionnez "Marge" et ensuite appuyez sur [Entrer].
- 4 Sélectionnez "ON" ou "OFF" ensuite appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder les réglages.



- 5 Pour changer la valeur par défaut de l'espace relier sélectionnez "Défaut" et ensuite appuyez sur [Entrer].
- 6 Entrez la valeur désirée à l'aide du curseur et appuyez sur [Entrer].



7 Appuyez sur [Quitter] ou reset pour sauvegarder le réglage.

Note: Appuyez sur RESET pour retourner au mode Attente.

Note: Si vous réglez le réglage par défaut à ON, l'icône de Marge Relier apparaîtra à l'écran.


D. Réglage du Classeur


Note: Par Défaut: Non-Classé

Vous pouvez sélectionner la fonction Classeur.

- 1 Appuyez sur MENU, [ReglCopi].
- 2 Sélectionnez "D.Réglage Classement" et ensuite appuyez sur [Entrer].
- 3 Sélectionnez le réglage par défaut du Classeur.
- 4 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.

Note: Appuyez sur RESET pour retourner au mode Attente.






E. Réglages de l'Utilisateur (en mode copieur)

Vous pouvez changer les réglages par défaut suivants:

- Réglages de Balayage (Priorité de type de document et de densité d'image).
- Largeur de la ligne de séparation en Combiné ou répétition d'image.
- Temps d'initialisation automatique.
- Priorité de Résolution. (Vous pouvez sélectionner 600 ou 400 dpi)

Pour accéder au mode de réglage de l'appareil:

- 1 Appuyez sur MENU, [ReglCopi].
- 2 Sélectionnez "E. Réglages Appareil" et ensuite appuyez sur [Entrer].
- 3 Sélectionnez le réglage que vous voulez changer et ensuite appuyez sur [Entrer].
- 4 Changez le réglage comme vous voulez.




Réglages par défaut du Copieur


01. Réglage du Balayage

Note: Par Défaut: Le type de document est à "Auto", La densité d'image à "Auto". Vous pouvez changer la priorité du *Type de Document* et la *Densité d'Image*.


- 1 Appuyez sur MENU, [ReglCopi].
- **2** Sélectionnez "E. Réglages Appareil" et ensuite appuyez sur [Entrer].
- 3 Sélectionnez "01. Réglage Copie/Balay" et ensuite appuyez sur [Entrer].



- 4 Pour changer la priorité du type de document appuyez sur "Type de Document" et ensuite appuyez sur [Entrer].
- 5 Sélectionnez le mode désiré et appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.



- Pour changer la priorité de la densité d'image, sélectionnez "Contraste" et ensuite appuyez sur [Entrer].
- 7 Sélectionnez le mode désiré à l'aide du curseur, et ensuite appuyez sur [Entrer] pour sauve-garder le réglage.
- 8 Appuyez sur [Quitter] ou RESET pour sauvegarder le réglage par défaut.



Note: Appuyez sur RESET pour retourner en mode Attente.


02. Largeur de la ligne de Séparation

Note: Par Défaut: 0.01 pouce

Vous pouvez changer la largeur de la ligne de séparation en Combiné et en Répétition .

Le réglage par défaut est 0.01 pouce, vous pouvez le changer en deça de 0.01 – 0.05 pouce en incréments de 0.01 pouce.

- 1 Appuyez sur MENU, [ReglCopi].
- 2 Sélectionnez "E. Réglages Appareil" et ensuite appuyez sur [Entrer].
- 3 Sélectionnez "02. Larg.Ligne Demarc." et ensuite appuyez sur [Entrer].
- 4 Entrez la largeur de la ligne de séparation que vous désirez par défaut.
- 5 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.
- $\begin{array}{ll} 6 & \text{Appuyez sur RESET pour retourner en mode} \\ \text{Attente.} \end{array}$




03. Mode d'initialisation automatique

Note: Par défaut: Trois minutes

L'appareil retourne automatiquement à sa condition initiale après un certain temps. Vous pouvez changer ce temps de 1 à 10 minutes.

Note: L'appareil initialise l'écran en premier et ensuite initialise les réglages des clés à leur condition initiale.

- 1 Appuyez sur MENU, [ReglCopi].
- 2 Sélectionnez "E. Réglage Appareil" et ensuite appuyez sur [Entrer].
- 3 Sélectionnez "03. Remise Pann.Copie" et ensuite appuyez sur [Entrer].
- 4 Entrez le temps d'initialisation automatique et ensuite appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.
- $\begin{array}{ll} 5 & \text{Appuyez sur RESET pour retourner en mode} \\ \text{Attente.} \end{array}$




04. Résolution de balayage du copieur

Note: Par dédaut: 600 dpi

Vous pouvez sélectionner soit 400 dpi ou 600 dpi de résolution.

- 1 Appuyez sur MENU, [ReglCopi].
- **9** Sélectionnez "E. Réglages Appareil" et ensuite appuyez sur [Entrer].
- 3 Sélectionnez "04. Résol.Copie/Balay" et ensuite appuyez sur [Entrer].
- 4 Sélectionnez le réglage de résolution par défaut à l'aide du curseur.
- 5 Appuyez sur [Entrer] pour sauvegarder le réglage.
- 6 Appuyez sur RESET pour retourner en mode Attente.



F. Impression du réglage du copieur

Vous pouvez imprimer une liste des réglages du copieur, le réglage courant est en gris.

Pour imprimer la liste du réglage du copieur:

- 1 Appuyez sur MENU, [ReglCopi].
- 9 Sélectionnez "F. Réglage Copie/Impr." à l'aide du curseur.
- 3 Appuyez sur [Entrer].

Dépannage

Messages affichés	 . 4.1
L'appareil ne fonctionne pas tel que conçu	 . 4.1
es conies ne sont nas helles	4 2

Messages affichés

Voici un résumé des messages importants. Si un message affiché n'est pas parmi les suivants, suivez les instructions affichées.

Message à l'écran Signification/Quoi faire

En copie en série, le document est dans l'alimenteur. Vous DAA non disponible

ne pouvez utiliser l'alimenteur en copie en série.

Retirez le document de l'alimenteur Placer document sur la vitre FBS Insérez le document sur la vitre.

Détect. auto. du Un document non-standard est utilisé. Lappareil peut détecter Lettre □□, Légal □, Demi-lettre □□ et format ratée.

11″×17″(Grand-Livre □) seulement.

Appuyez sur Start pour copier en mode de format automatique. ou appuyez sur Stop et sélectionnez le papier manuellement en appuyant sur [Papier] et ré-essayez.

Le document n'est pas inséré. *Insérez le document*.

Le format de papier est incorrect. Vérif. format papier

Vérifiez le format de papier et réglez le bon format.

Appeler servise La lampe du balayeur est faible ou inopérable.

Faites plusieurs copies pour aider à évaporer l'humidité à l'intérieur de l'appareil. Si cela ne règle pas le problème,

communiquez avec le représentant Muratec.

Copie protégée Vous avez essayé de faire des copies mais "Protection de

Copie" est à ON. Fermez la Protection de Copie. (Voir Protection de Copie à la page 1.22 Référence Générale.)

Aucun format papier convenable.

Aucun papier correspondant, au rapport Réduc/Agrand.. Appuyez sur STOP et sélectionnez le papier manuelle-

ment.

Copie avec papier choisi automat.

Mémoire insuffisante Le copieur est arrêté car la mémoire est à sa capacité

La dern. page (???) a été effacée.

XXXX

Recopiez la page indiquée.

Effectuer nouv. copie.

Non diponible avec Vous avez réglé 2 fonctions qui sont en conflit.

Annuler une des fonctions.

Appelez service	L'imprimante de l'appareil est défectueuse. Communiquez avec votre représentant Muratec.
S.V.P. patientez	L'imprimante de l'appareil est en réchauffement ou occupée. Attendez la fin de l'impression et ensuite réessayez l'opération.
	En fonction combiné,répétition,copie série et livret t le document est inséré dans la mauvaise direction. Réglez la rotation du document de 90° ou réglez le rapport Réduction/Agrandissement.
Placer doc. dans DAA	En copie "Livret", vous ne pouvez utiliser la vitre Insérez le document dans l'alimenteur.
Imposs. placée rapport durant l'usage D.Mag.	Vous ne pouvez pas régler Réduct/Agrandissement lorsque grossissement directionnel est sélectionné.
T'	
Lapparen ne 10	nctionne pas tel que conçu
Symptôme	Quoi vérifié/Quoi faire
L'écran est éteint.	Est-ce que la lumière verte ENERGY SAVING est allumée? L'appreil est en mode Économiseur d'Énergie. Appuyez sur une clé du panneau de contrôle.
	ou
	L'interrupteur est à "Arrêt". Mettre l'interrupteur à "Marche". ou
	Le degré d'intensité de l'écran est réglé trop pâle ou trop foncé. Ajustez le degré de densité de l'écran jusqu'à l'affichage nécessaire.
La nannagu da contrâla	
Le panneau de contrôle ne répond pas.	Est-ce que seulement ENERGY SAVING est allumé? L'appareil est en mode Fermeture Automatique. Appuyez sur ENERGY SAVING pour annuler.
	ou
	LInterrupteur est à "Arrêt".
	Mettre l'interrupteur à "Marche".

Symptôme	Quoi vérifié/Quoi faire
L'appareil ne s'allume pas lorsque l'interrupter est en position "Marche'	Le cordon d'alimentation est débranché. ur Rebranchez le cordon d'ali- mentation.
Mauvaise alimentation fréquente.	Le format de papier est incorrect. Sélectionnez le bon format de papier.
Quelques fonctions sélectionnées ne sont pas disponibles.	Les fonctions sélectionnées ne peuvent pas être combinées. Vérifiez les combinaisons de fonctions. (Voir "Charte des Combinaisons," page AI.1)
Dans fonc. Eff.Bordure ou Eff.Centre, Certaines parties de l'image orig. non pas été copiées.	La Marge est trop large.ou la marge du document est trop mince. Sélectionnez une marge plus mince.
En mode Combiné, des parties d'image ne sont pas copiées ou des parties de la copie sont blanches.	Les originaux ne sont pas identiques en format et direction. Il est impossible de combiner les originaux, ils ne sont pas identiques en format et direction. Copiez ces originaux avec le même format de papier, insérez les documents identiques en format et direction et ensuite sélectionnez "Combiné".
En mode Combiné, l'ordre des copies est incorrect.	Les originaux ne sont pas en ordre. Lorsque vous insérez les originaux dans l'alimenteur, la première page doit être sur le dessus. Lorsque vous insérez les originaux sur la vitre, commencez par la première page à copier.
En mode Recto/Verso, L'ordre des copies est incorrect.	Les originaux ne sont pas en ordre. Lorsque vous insérez les originaux dans l'alimenteur, la première page doit être sur le dessus. Lorsque vous insérez les originaux sur la vitre, commencez par la première page à copier.


	• •						· ·	1	1 1			•
•	. 1	VALLE	nΛ	nalix	707 I	กวด	<u>faire</u>	Δ	hΛI	IAC	con	INC
_	ч.	VIII.S	ш=				ише	ш	шец	IE 2	ш	шЕ3
2	_	1000		Pour	1	Š	ICII	•	201	-	000	

Symptôme	Cause possible/Quoi faire						
L'image est trop pâle.	Le contraste est trop pâle. Ajustez le contraste en appuyant sur CONTRAST.						
	ou						
	Vous manquez de poudre. Remplacez la bouteille de poudre.						
	ou						
	Le papier est humide. Changez le papier:						
L'image est trop foncée.	Le contraste est trop foncé. Ajustez le contraste en appuyant sur CONTRAST.						
	ou						
	La vitre est sale. Essuyez la vitre avec un linge sec, propre et doux.						
La copie est brouillée.	Le papier est humide. Changez le papier:						
Il y a des lignes sur les copies ou	La vitre est sale. Essuyez la vitre avec un linge sec, propre et doux.						
il y a des taches sur les copies.	ou Le coussinet de l'alimenteur des feuilles est sale. Essuyez le coussinet de l'alimenteur des feuilles avec un linge imbibé d'alcool.						
	ou						
	L'original est trop mince ou transparent. Placez une feuille blanche sur l'original.						
	ou						
	L'original a 2 côtés. L'information à l'endos d'un original mince à 2 côtés, peut être reproduit sur la copie. Ajustez le niveau de contraste						

plus	pâle	en	аррі	ıyanı	t sur	CONTRA	ST.

Symptôme	Cause possible/Quoi faire						
Le côté de la copie est sale.	Le coussinet de l'alimentation des feuilles est sale. Nettoyez le coussinet de l'alimenteur avec un linge imbibé d'alcool.						
	ou						
	Vous avez sélectionné un format de papier plus grand que le document. (Lorsque le rapport de zoom est à 100%) Sélectionnez le même format que l'original.						
	ou						
	Le document original n'est pas dans la bonne position. (Lorsque le rapport de zoom est réglé à 100%) Sélectionnez le même format de papier que l'original ou ré- insérez le papier dans la même direction que l'original.						
	ou						
	Le rapport de réduction ne concorde pas avec le format de papier. (En mode de réduction manuelle.) Sélectionnez le rapport de Réduc/Agrand correspondant.						
L'image sur la copie n'est pas bien alignée.	Le document original n'est pas dans la bonne position. Placez l'original correctement sur la vitre, appuyé sur le guide de la largeur ou insérez le document dans l'ali- menteur sur le guide du document.						
	ou						
	La sorte de document original peut ne pas être accepté par l'alimenteur. Soulevez le couvercle et insérez vos documents sur la vitre un à un.						
	ou						
	Quelque chose colle sur le document original. Essuyez la vitre avec un linge propre et doux.						

Annexe et index



Charte des combinaisons	AI.1
Index	AI.3

Charte des combinaisons

Furrestion your seiner first		Function you select last	unction you select last Scanning Multil copy Combine Repeat				ai		Du	r –	я Сс	ψy	W ji	dinal Bisin	54 08	elantin unindir unindir	ii ii	ija,												
Scarring from PISS glass ADF Multi copy Sort					H			Time.	نسة.	mærgim	riter	li iii	J.Positiv	pane.	PHEST.	pans.				pies						indianiment		i kredniha		II.
Scanning from H3S glass ADF PRS & ADF Multi copy Sort Non sort Shift non sort Shift sort Binding rangin Errase horder Negative Positive Combine \$\frac{2}{5}\text{ pages} \rightarrow 1-\text{sided} \rightarrow 2-\text{sided} \rightarr			35.8183	ii c		I		WE THE	ift ser	miling			egai ive	- Haribaa	e souther		re je rad	part.	erjæred:	Ties co	### - P.E.	* 1 1 4	#3~#	#Her		Str Men	inger a ho	Magnetic de	apa salah	het dayed page or bri
ADF	Function you select fix	rst	⊏			¥"	2	97	Ø7		Щ	120	Z.	644	uil.	020	F4	49	90	υĎ		ø	雌	雌	###	群	#		#	, ,
Multi copy	Scanning from	FBS glass																										П	П	_
Moitif copy			\mathcal{H}_{i}																	X.								\Box		
Non sort		FBS & ADF																		Ж										
Shift non sort	Multicopy	Sort					٠																							
Shift sort	0.0	Non sort						٠	٠													•		•						_
Binding margin		Shift non sort				•	•		•												•	•	•	•						
Erase border		Shift sort						•																						_
Erase center																								34						_
NegativePositive	Erase border																													
Combine 2 pages -> 1 - sided														34	×	K.	×	×	Ħ,	X		×	Ħ.	×						
Combine	Negative Positive																											П	\Box	_
Spages -> 1-sided												×			•	•	jei	*	×	¥		×	無	×						
Repeat	Combine	4 gages -> 1-sided)4 ;		•		•	je:	Ж.	×	ж		×	Ж,	Ж				\Box		_
Repeat		8 pages -> 1-sided										H .		•	•		×	X	[H]	×		×	M	×				\Box	П	_
Series copies		2 repeat										34)		24.	×	34.		•	•	ж		36	無	×					П	_
Series copies	Repeat	4 megaesat										(b)		(b))	341	340	•		٠	×		評	34]	(M)				\Box	\Box	_
Series copies		8 repeat)H)		×	ж	ж	•	•		Ж		×	M.	34				\Box	П	_
Duplex Copy	Series coples	•		Ж	36							[K]		14	ж	74.	ж	Ж.	×		•			×				\Box	П	_
Duplex Copy		1-sided -> 2-sided					34.	;e(•	•	•				\Box	\Box	_
Book = 2 - Saded (minde2)	 m	Book -> 2-sided (mode i)		Ж	34		×	34;				×		ж	34	×	34	×	×		٠			×				\Box	П	_
Directional magnification (%) Invaluant Sas Magnification (%) Selecting Autopoper ofest (standard paper) Fecording paper Manual paper select (standard paper) Reduce/Entiarge Preset Reduce/Entiarge Zoom Pypess tray Slecting paper cassette Exper cassette Paper cassette Large capacity cassette	Traback robb.	Book -> 2-sided (mode2)		×	jet,		36;	æ)H.		×	Ж	×	Ж	Ж.	Ж.		•	•		36				\Box	П	_
The consideration Direction of Star Magnification (Inch.) Autopaper select Autopaper select Autopaper select (Indian) paper Minual paper select (Indian) paper select Autopaper select Autopa		Booklet	×		(M)		34;	[H]		涎		[H]		(M)	×	Ж.	M	Ж,	jæ;	×	Œ.	Þ	Ж,					\Box	\Box	_
Selecting Autopaper select Manual paper select Standard paper Manual paper select Standard paper Manual paper select M	Directional	Dicectoori Magnification (%)																								•		\Box	\Box	_
Selecting Manual paper select (standard paper)	magnification	Directional Stae Magnification (act)																												
Selecting Manual paper select (standard paper)	'nr	Antopaper solvet																												•
Reduce/Enlarge Manual paper select (when paper)		Manual paper select (standard paper)																									٠			•
Reduce/Enlarge Preset Reduce/Enlarge Zeom Stecting paper cassette Pagor cassette Large capacity cassette	recording paper	Manual paper select (other paper)																										П		•
Reduce/Enlarge Preset Reduce/Enlarge Zeom Stecting paper cassette Pagor cassette Large capacity cassette																											•		•	
Zoon Bypess tray Slecting Multipurpose cassette Paper cassette Large capacity cassette		Auto Reduce/Enlarge																			#]				•	٠		П		
Zeom Bypass tray Stecting Multiperpose cassette Paper cassette Large capacity cassette	Reduce/Enlarge	Preset Reduce/Enlarge																												_
Stecting Multipurpose cassette Paper cassette Large capacity cassette	i i																									•		\Box	П	_
paper cassette Paper cassette Large capacity cassette																												\Box	\Box	_
Paper cassette Large capacity cassette		Multipurpose cassette						Г		П																	一	\Box	\Box	_
1.arge capacity cassette	paper cassette																											\Box		
								Г		П																	П	\Box		_
	Charattera mare and an																											\Box		_
Slecting paper type Others Figure Figure Figure Colors	Janeany tehentyhe			Π											Γ												ж.	\Box	\Box	_
3300-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	E11																												\Box	
Steeting output tray 2. Bin tray	precing output may			Т											Т														\neg	_

Ellank: means that these functions can be used together.

: means that these functions cannot be used together.

or it means that the function you select first will be available.

[•] means that the function van select last will be available:

^{*1 :} If the documents to is dranged during scanning, the reduce/enlarge ratio should be selected manually.

	Function you select last	fied	and Elei	lange:	S	lans dáirí chpiair i	id Carndon	E.e	Šub pipa		i da nd pi	
Function you select fir		Auto Raduce Malargo	Prese Reduce Vinterge	Maran	Dypam trny	Multiportose cosette	Paperenente	Cargo capacito	Mahipager	SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE S	Paper tray	žen cie. Z
Scanning from	FBS plass											
ter.	ADF FBS & ADF											
Multi copy	Sort											
H 11"	Non sort											
	Shift non sort											
	Shift sort											
Binding margin	•											
Erase border												
Erase center												
NegativePositive												
	2 pages -> 1-sided											
Combine	4 pages -> 1-sided											
	8 pages -> 1-sided											
	2 repeat											
Repeat	4 repeat											
	8 гереал											
Series copies	**											
	1-sided -> 2-sided	#]										
Duplex Copy	Book -> 2-sided (mode1)											
rombura antis	Book -> 2-sided (mode2)											
	Booklet											
Directional	Directional Magnification (%)	Ж)H.	Ħ								
magnification	Directional Size Magnification (Inch)	H.	JK.	Ж								
P7 8	Autopaperselect	•			*							
Selecting	Manual paper select (standard paper)											
recording paper	Manusi paper salert (other paper)											
	Special stand paper select											
F3. 4	Auto Reduce/Enlarge		•	_								
Reduce/Enlarge	Preset Reduce/Enlarge	•		٠		\vdash	<u> </u>	_	_	\vdash		
	Zoom	•	•			Ļ	Ļ	<u> </u>	_			
Slecting	Hypass tray	\vdash	L			*	•			\vdash		
paper cassette	Multipurpose cassette	\vdash	\vdash	<u> </u>	•		٤	•	<u> </u>		Щ	
preserval L.M. Stat. C.M.	Paper cassette				•	•		٠				
	Large capacity cassette					-	-					
Slecting paper type	Plain paper	\vdash	\vdash	_	_	\vdash		<u>_</u>	Ī			5-4
sea to Pt	Others	\vdash	\vdash	<u> </u>	<u> </u>	\vdash						+2
Stecting paper output	Paper tray	\vdash	\vdash	<u> </u>	<u> </u>	\vdash	\vdash	<u> </u>	<u> </u>	nu .		•
74" N N N	2-Plin tray									#2	+	

Fliank: means that these functions can be used together.

I means that the function you select first will be available.

**I: If the document size is changed during scarning, the reduce/enlarge ratio should be selected manually.

**I: If the option are delivered to the lower tray:

Index

A
Affichage menu copie avancée 1.3 Affichage du réglage initial 1.3 Affichage du réglage initial copie 1.3 Alimenteur Manuel 1.10 A propos des symboles $□$ et $□$ 1.4
Balayage du document
C Charte des combinaisons Al.1 Classement 1.9 Clésoft 2.11 Clés macros 2.13 Combiner 2.1 Copie de livret 2.9 Copie de protection Voir page 1.22 dans "Référence Générale" Copie en série 2.4
D Détection automatique du format pour une sélection du papier
EECL (écran crystal liquide)1.2Ecran d'attente de copie1.2Effacer bordure2.5Effacer centre2.4
Grandeur acceptable de document
I Initialisation des réglages 1.11 Interruption 1.11

L Liste des îcones de fonctions	1.2
M	
Marge relier	. 2.5
P	
Panneau de contrôle	1 1
Photo	
Photo/texte	
Positif/négatif	
Procédure de base	
Ajuster le contraste de l'image	
Choix du type de document	1.7
Rotation de la copie	
Sélection du papier	
Sélection du papier manuellement	1./
R	
Recto/Verso	9 7
Copie Recto/Verso	2.1
Réduction/Agrandissement	
Copie ajustable	
Réduction/Agrandissement automatique	
Réduction/Agrandissement à taux préprogrammé	1.8
Réglage de copie par défaut	
Accès au mode de réglage par défaut du copieur	3.1
Impression des réglages du copieur	3.5
Réglage du classeur	
Réglage d'effacement de bordure	
Réglage d'effacement du centre	
Réglage de la marge relier	3.2
Réglage de l'utilisateur	
Impression des réglages du copieur	
Largeur de la ligne de séparation	
Mode d'initialisation automatique	
Réglage du balayage	
Répétition d'image	
2 répétitions	
4 répétitions	
8 répétitions	. 2.2

Annexe et index

V	
Vitre FBS	